

1911 RETRO REAR SIGHT - HARRISON DESIGN & CONSULTING 1911 RETRO REAR SIGHT U NOTCH

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

S'adapte à la queue d'aronde au format GI ; Construction robuste pour un port quotidien

Cette hausse arrière fixe s'adapte à la queue d'aronde au format GI et offre une meilleure image de visée tout en préservant l'apparence d'origine de ton pistolet. Un notch extra-large de .135" permet de faire entrer plus de lumière autour de la lame avant pour une acquisition de cible plus rapide. Les stries horizontales de 50 lpi sur la face arrière aident à éliminer l'éblouissement. Une vis de blocage fixe la hausse dans la queue d'aronde pour une installation sécurisée qui ne se desserrera pas, tout en permettant des ajustements de dérive pour le vent. Les coins arrondis aident à éviter les accrochages lors du tir à partir de la dissimulation. Usinée avec précision à partir de barres d'acier, elle est conçue pour être esthétique et résister aux chocs du port quotidien. La hausse arrière U Notch Retro 1911 est fabriquée selon les mêmes spécifications que la hausse arrière standard à notch carré, mais présente à la place un notch en U de .138".



Caractéristiques

- Nom: [**HARRISON DESIGN & CONSULTING 1911 RETRO REAR SIGHT U NOTCH**](#)
- Fabricant: [**HARRISON DESIGN & CONSULTING**](#)
- Référence: 100013387
- N° fabr.: HD-003-U
- Couleur de visée: Noir
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Encoche-U
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 12mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 128mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la hausse arrière 1911 Retro](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la hausse arrière 1911 Retro

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière 1911 Retro de Harrison Design & Consulting. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour assurer une utilisation et une installation sûres de votre hausse arrière. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la hausse arrière.
- Inspectez la hausse arrière et l'arme à feu pour tout dommage visible avant utilisation.
- Utilisez uniquement avec des modèles 1911 compatibles : Government, Commander et Officers.
- Gardez la hausse arrière et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires d'arme à feu.
- En cas d'urgence, contactez immédiatement les autorités locales.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Sécurité lors de l'installation :
 - Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager la hausse ou l'arme à feu.
 - Assurez-vous que la hausse est bien verrouillée en place à l'aide de la vis de blocage pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'utilisation.
- Sécurité lors de la manipulation :
 - Manipulez votre arme à feu avec précaution, en la considérant toujours comme si elle était chargée.
 - Évitez de placer vos doigts sur la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Sécurité de visibilité :
 - Assurez-vous que la hausse est propre et exempte d'obstructions pour maintenir une image de visée claire.
 - Vérifiez régulièrement l'usure ou les dommages de la hausse arrière qui pourraient affecter la visibilité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Instructions d'installation

1. Préparez votre arme à feu :

- Assurezvous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Placez l'arme sur une surface stable.

2. Retirez la hausse arrière existante :

- Utilisez un outil de poussée de hausse ou des outils appropriés pour retirer soigneusement la hausse arrière existante du dovetail.

3. Installez la hausse arrière 1911 Retro :

- Alignez la nouvelle hausse arrière avec le dovetail au format GI.
- Poussez doucement la hausse dans le dovetail jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
- Utilisez la vis de blocage pour verrouiller la hausse en place. Assurezvous qu'elle est bien serrée.

4. Ajustez pour la dérive :

- Si nécessaire, effectuez des ajustements de dérive sur la hausse à l'aide d'outils appropriés.

5. Inspection finale :

- Vérifiez que la hausse est correctement installée et ne bouge pas.
- Confirmez que l'image de visée est claire et non obstruée.

Instructions d'utilisation

- Utilisez toujours la hausse arrière en conjonction avec une hausse avant compatible pour une précision optimale.
- Entraînezvous à tirer dans un environnement sûr et contrôlé pour vous familiariser avec la hausse.

Instructions de disposition

- Disposez de tout accessoire d'arme à feu endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la hausse arrière dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les options de recyclage local ou d'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la hausse arrière 1911 Retro, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide. Gardez toujours vos informations d'achat et les détails de la garantie à portée de main pour référence.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre hausse arrière 1911 Retro. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr