

AK47/AKM OPTIC MOUNT SYSTEM - RS REGULATE VZ-304 VZ 58 REAR-BIASED LOWER RAIL

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le design mis à jour permet de personnaliser la plateforme de montage. Option de trois montages inférieurs différents, avec un rail inférieur de pleine longueur, un rail avant et un rail arrière. Le placement du rail inférieur permet de positionner les optiques à l'emplacement idéal de l'avant vers l'arrière, ainsi que de droite à gauche. Aluminium de qualité aéronautique 6061 T6 usiné CNC léger. Positionnez les optiques dans un emplacement co-witness. Permet le démontage du fusil sans enlever l'optique sur la plupart des variantes AK. Le verrou à levier à pouce redessiné conserve le zéro même après des démontages et remontages répétés de l'optique. Capacité de verrouiller la position pour un usage extrême. AKML permet le montage des optiques Aimpoint T-1 et H-1 Micro Red Dot. AKOG permet le montage des systèmes de visée Trijicon ACOG.



Caractéristiques

- Nom: [RS REGULATE VZ-304 VZ 58 REAR-BIASED LOWER RAIL](#)
- Fabricant: [RS REGULATE](#)
- Référence: 100013590
- N° fabr.: VZ-304M
- Couleur: Noir
- Diamètre du tube de visée: -
- Fabrication: -
- Finition: Matte Noir
- Matériau: 6061 T6 Aluminum
- Nombre de bases: 2-Pièce
- Style: Montage Base Réception
- Poids du colis: 0.363kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 196mm
- UPC: 617395300129

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate VZ304 VZ 58 Rail ArrièreBiaisé](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate VZ304 VZ 58 Rail ArrièreBiaisé

Introduction

Merci d'avoir acheté le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate VZ304 VZ 58 Rail ArrièreBiaisé. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir le produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que le montage optique et l'arme à feu sont compatibles avant l'installation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Inspectez régulièrement le montage optique pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours le montage optique conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez l'optique et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le montage optique.
- Ne tentez pas d'installer ou de retirer le montage optique lorsque l'arme à feu est chargée.
- Utilisez uniquement des optiques compatibles avec un tube de 30 mm de diamètre extérieur pour éviter un mauvais ajustement.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage du verrou à levier à pouce pour éviter d'endommager le montage.
- Assurezvous que l'optique est solidement montée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Ne modifiez pas le montage optique ou ses composants.
- Soyez conscient du potentiel de recul et assurezvous que l'optique est correctement sécurisée pour maintenir le zéro.
- Suivez toujours les directives du fabricant pour le démontage de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (si requis).

2. Installation :

- Sélectionnez le montage inférieur approprié parmi les trois options fournies.
- Alignez le montage inférieur avec la base de montage latérale du récepteur.
- Fixez le montage à l'aide du verrou à levier à pouce fourni, en vous assurant qu'il est serré mais pas trop.
- Fixez l'optique au montage, en vous assurant qu'elle est positionnée à l'emplacement cowitness.
- Vérifiez que l'optique est solidement attachée et correctement alignée.

3. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifiez que l'optique maintient le zéro en effectuant un contrôle de fonctionnement.
- Utilisez l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifiez régulièrement le montage optique et l'optique pour tout signe de desserrage ou d'usure pendant l'utilisation.

4. Démontage :

- Suivez le manuel de l'arme à feu pour les procédures de démontage.
- Si applicable, assurezvous que l'optique reste montée pendant le processus pour maintenir le zéro.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du montage optique de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants électroniques dans les déchets ordinaires.
- Contactez les services de gestion des déchets locaux pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'installation du Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate VZ304 VZ 58 Rail ArrièreBiaisé, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sécuritaire et la longévité de votre Système de Montage Optique AK47/AKM. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr