

AR-15 MOE-SL GRIP - MAGPUL MOE SL GRIP POLYMER FOR AR-15/M4 FDE

Similar to the MOE-K2, the MOE SL Grip (Magpul Original Equipment Slim Line) is a drop-in upgrade for AR-15/M4 pistol grips with a more vertical grip angle optimized for short LOP weapons that bring the primary hand in closer to the shooter's body. With an aggressive new texture for positive weapon control along with excellent ergonomics, the SL Grip provides a slightly smaller size and slimline feel. All mounting hardware included.



Attributes

- Name: MAGPUL MOE SL GRIP POLYMER FOR AR-15/M4 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100015159
- Mfr. No.: MAG539-FDE
- Color: Dark Earth
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 873750001951

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 MOESL Griff](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 MOESL Grip](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Grip AR15 MOESL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la poignée AR15 MOESL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 MOESL Grip](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty AR15 MOESL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 MOESL Gripille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MOESL Grip](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 MOESL Grip](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 MOESL Griff

Einleitung

Danke, dass du dich für den AR15 MOESL Griff von Magpul entschieden hast. Dieser Griff ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis durch verbesserte Ergonomie und Kontrolle zu optimieren. Es ist wichtig, die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Lagere deine Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Überprüfe regelmäßig deinen Griff und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Griff ordnungsgemäß installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Modifiziere den Griff nicht auf eine Weise, die seine Integrität oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Verwende den Griff nur mit kompatiblen AR15/M4 Feuerwaffen.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Feuerwaffe, insbesondere in stressigen Situationen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Installation entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Griff, indem du die Montageschrauben löst.
- Richte den MOESL Griff mit dem Griffmontagebereich aus.
- Sichere den Griff mit dem bereitgestellten Montagematerial, und achte darauf, dass er fest angezogen ist.
- Überprüfe, ob der Griff fest angebracht ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

2. Nutzung

- Halte die Feuerwaffe mit einem festen Griff am MOESL Griff.
- Halte eine korrekte Schießhaltung ein, um Stabilität und Kontrolle zu verbessern.
- Passe deinen Griff bei Bedarf für Komfort und Genauigkeit an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Griff gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Griff beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.
- Entsorge den Griff nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn er aus recycelbaren Materialien besteht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Installation oder Produktinformationen wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle für Produktsicherheitsanfragen. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem AR15 MOESL Griff zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for AR15 MOESL Grip

Introduction

Thank you for choosing the AR15 MOESL Grip by Magpul. This grip is designed to enhance your shooting experience with improved ergonomics and control. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this manual to ensure safe use and compliance with EU regulations.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm securely and out of reach of children.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Regularly inspect your grip and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the grip is properly installed before using the firearm.
- Do not modify the grip in any way that could compromise its integrity or safety.
- Use the grip only with compatible AR15/M4 firearms.
- Be cautious when handling the firearm, especially in highstress situations.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Remove the existing grip by unscrewing the mounting hardware.
- Align the MOESL Grip with the grip mounting area.
- Secure the grip using the provided mounting hardware, ensuring it is tightly fastened.
- Check that the grip is firmly attached before using the firearm.

2. Usage

- Hold the firearm with a firm grip on the MOESL Grip.
- Maintain a proper shooting stance to enhance stability and control.
- Adjust your grip as necessary for comfort and accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip in accordance with local regulations.
- If the grip is damaged or no longer needed, consider recycling options where available.
- Do not dispose of the grip in regular household waste if it is made of materials that can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product information, please reach out to the designated EU contact point for product safety inquiries. Ensure you have your product details ready for reference.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 MOESL Grip. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Grip AR15 MOESL

Introducción

Gracias por elegir el Grip AR15 MOESL de Magpul. Este grip está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con una ergonomía y control mejorados. Es esencial seguir las pautas de seguridad que se describen en este manual para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena tu arma de fuego de forma segura y fuera del alcance de los niños.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
- Inspecciona regularmente tu grip y tu arma de fuego en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el grip esté correctamente instalado antes de usar el arma de fuego.
- No modifiques el grip de ninguna manera que pueda comprometer su integridad o seguridad.
- Usa el grip solo con armas de fuego AR15/M4 compatibles.
- Ten cuidado al manejar el arma de fuego, especialmente en situaciones de alto estrés.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección para los ojos y los oídos, al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Retira el grip existente desenroscando el hardware de montaje.
- Alinea el Grip MOESL con el área de montaje del grip.
- Asegura el grip usando el hardware de montaje proporcionado, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el grip esté firmemente sujeto antes de usar el arma de fuego.

2. Uso

- Sujeta el arma de fuego con un agarre firme en el Grip MOESL.
- Mantén una postura de tiro adecuada para mejorar la estabilidad y el control.
- Ajusta tu agarre según sea necesario para mayor comodidad y precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el grip de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el grip está dañado o ya no lo necesitas, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.
- No deseches el grip en la basura doméstica regular si está hecho de materiales que pueden ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, la instalación o la información del producto, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE para consultas sobre la seguridad de productos. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para referencia.

Al seguir estas pautas, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Grip AR15 MOESL. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour la poignée AR15 MOESL

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée AR15 MOESL de Magpul. Cette poignée est conçue pour améliorer votre expérience de tir grâce à une ergonomie et un contrôle accrus. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce manuel pour garantir une utilisation sûre et se conformer aux réglementations de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez votre arme à feu en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
- Inspectez régulièrement votre poignée et votre arme à feu pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que la poignée est correctement installée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Ne modifiez pas la poignée de manière à compromettre son intégrité ou sa sécurité.
- Utilisez la poignée uniquement avec des armes à feu AR15/M4 compatibles.
- Soyez prudent lors de la manipulation de l'arme à feu, surtout dans des situations de stress élevé.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors du tir.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retirez la poignée existante en dévissant le matériel de montage.
- Alignez la poignée MOESL avec la zone de montage de la poignée.
- Fixez la poignée à l'aide du matériel de montage fourni, en vous assurant qu'elle est bien serrée.
- Vérifiez que la poignée est solidement fixée avant d'utiliser l'arme à feu.

2. Utilisation

- Tenez l'arme à feu avec une prise ferme sur la poignée MOESL.
- Maintenez une position de tir appropriée pour améliorer la stabilité et le contrôle.
- Ajustez votre prise si nécessaire pour le confort et la précision.

Instructions d'élimination

- Disposez de la poignée conformément aux réglementations locales.
- Si la poignée est endommagée ou n'est plus nécessaire, envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas la poignée dans les déchets ménagers ordinaires si elle est fabriquée à partir de matériaux pouvant être recyclés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les informations sur le produit, veuillez contacter le point de contact désigné de l'UE pour les demandes de sécurité des produits. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour référence.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre poignée AR15 MOESL. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 MOESL Grip

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 MOESL Grip di Magpul. Questo grip è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con una migliore ergonomia e controllo. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo manuale per garantire un uso sicuro e la conformità con le normative dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva la tua arma da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Ispeziona regolarmente il grip e l'arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il grip sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Non modificare il grip in alcun modo che possa compromettere la sua integrità o sicurezza.
- Usa il grip solo con armi AR15/M4 compatibili.
- Fai attenzione quando maneggi l'arma da fuoco, specialmente in situazioni di alta tensione.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando spari.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il grip esistente svitando il hardware di montaggio.
- Allinea il MOESL Grip con l'area di montaggio del grip.
- Fissa il grip utilizzando l'hardware di montaggio fornito, assicurandoti che sia ben stretto.
- Controlla che il grip sia saldamente attaccato prima di utilizzare l'arma da fuoco.

2. Uso

- Tieni l'arma da fuoco con una presa salda sul MOESL Grip.
- Mantieni una posizione di tiro corretta per migliorare stabilità e controllo.
- Regola la tua presa secondo necessità per comfort e precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grip in conformità con le normative locali.
- Se il grip è danneggiato o non è più necessario, considera opzioni di riciclaggio dove disponibili.
- Non smaltire il grip nei rifiuti domestici regolari se è fatto di materiali che possono essere riciclati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o le informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato dell'UE per le richieste di sicurezza sui prodotti. Assicurati di avere i dettagli del tuo prodotto pronti per riferimento.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo AR15 MOESL Grip. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty AR15 MOESL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwyty AR15 MOESL firmy Magpul. Ten uchwyt został zaprojektowany w celu poprawy doświadczenia strzeleckiego poprzez lepszą ergonomię i kontrolę. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych bezpieczeństwa przedstawionych w tym podręczniku, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z regulacjami UE.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Przechowuj swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne środowisko strzeleckie.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni.
- Nie modyfikuj uchwyty w żaden sposób, który mógłby zagrozić jego integralności lub bezpieczeństwu.
- Używaj uchwyty tylko z kompatybilnymi broniąmi AR15/M4.
- Bądź ostrożny podczas obsługi broni, szczególnie w sytuacjach stresowych.
- Zawsze nos odpowiednią odzież ochronną, w tym ochronę oczu i uszu, podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Usuń istniejący uchwyt, odkręcając elementy mocujące.
- Wyreguluj uchwyt MOESL w obszarze mocowania uchwyty.
- Zamocuj uchwyt za pomocą dostarczonych elementów mocujących, upewniając się, że jest mocno przymocowany.
- Sprawdź, czy uchwyt jest mocno przymocowany przed użyciem broni.

2. Użytkowanie

- Trzymaj broń pewnie, korzystając z uchwyty MOESL.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką, aby zwiększyć stabilność i kontrolę.
- Dostosuj uchwyt w razie potrzeby dla komfortu i dokładności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uchwyt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli uchwyt jest uszkodzony lub już niepotrzebny, rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj uchwyty do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest wykonany z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub informacji o produkcie, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w sprawie zapytań o bezpieczeństwo produktów. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące swojego produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia z uchwytem AR15 MOESL. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet AR15 MOESL Gripille

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 MOESL Gripin Magpulilta. Tämä kahva on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi parannetun ergonomian ja hallinnan avulla. On erittäin tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja EUsäädösten noudattamisen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina aseesi kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä aseesi turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Tarkista säännöllisesti kahvasi ja aseesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että kahva on asennettu oikein ennen aseiden käyttämistä.
- Älä muokkaa kahvaa millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen eheyden tai turvallisuuden.
- Käytä kahvaa vain yhteensopivissa AR15/M4aseissa.
- Ole varovainen käsitellessäsi asetta, erityisesti korkean stressin tilanteissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ampuessasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Poista olemassa oleva kahva irrottamalla kiinnitystarvikkeet.
- Kohdista MOESL Grip kahvan kiinnitysalueelle.
- Kiinnitä kahva mukana toimitetuilla kiinnitystarvikkeilla varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kahva on tukevasti kiinnitetty ennen aseiden käyttämistä.

2. Käyttö

- Pidä asetta tiukasti MOESL Gripistä.
- Säilytä oikea ampumaasento parantaaksesi vakautta ja hallintaa.
- Säädä otettasi tarvittaessa mukavuuden ja tarkkuuden parantamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kahva paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos kahva on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.
- Älä hävitä kahvaa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuoteinformaatiosta, ota yhteyttä määrättyyn EU:n yhteyspisteeseen tuoteturvallisuuskysymyksissä. Varmista, että sinulla on tuoteosiot valmiina viitteenä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 MOESL Gripisi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MOESL Grip

Introduktion

Tack för att du valt AR15 MOESL Grip från Magpul. Detta grepp är utformat för att förbättra din skytteupplevelse med förbättrad ergonomi och kontroll. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i denna manual för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EUföreskrifter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara ditt vapen säkert och utom räckhåll för barn.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Inspektera regelbundet ditt grepp och vapen för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att greppet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Modifiera inte greppet på något sätt som kan kompromettera dess integritet eller säkerhet.
- Använd greppet endast med kompatibla AR15/M4vapen.
- Var försiktig när du hanterar vapnet, särskilt i stressiga situationer.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationen.
- Ta bort det befintliga greppet genom att skruva loss monteringshårdvaran.
- Justera MOESL Greppet med greppmonteringsområdet.
- Säkra greppet med den medföljande monteringshårdvaran, och se till att det är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att greppet sitter stadigt innan du använder vapnet.

2. Användning

- Håll vapnet med ett fast grepp om MOESL Greppet.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning för att förbättra stabilitet och kontroll.
- Justera ditt grepp vid behov för komfort och noggrannhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera greppet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om greppet är skadat eller inte längre behövs, överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.
- Kassera inte greppet i vanlig hushållssopor om det är tillverkat av material som kan återvinnas.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktinformation, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för produkt säkerhetsfrågor. Se till att du har dina produktuppgifter redo för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt AR15 MOESL Grip. Tack för att du uppmärksammar säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 MOESL Grip

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 MOESL Grip od společnosti Magpul. Tento grip je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby díky lepší ergonomii a kontrole. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto manuálu, aby se zajistila bezpečná používání a shoda s předpisy EU.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte svou zbraň bezpečně a mimo dosah dětí.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Pravidelně kontrolujte grip a zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Ujistěte se, že je grip správně nainstalován před použitím zbraně.
- Nemodifikujte grip žádným způsobem, který by mohl ohrozit jeho integritu nebo bezpečnost.
- Používejte grip pouze s kompatibilními AR15/M4 zbraněmi.
- Buďte opatrní při manipulaci se zbraní, zejména v situacích s vysokým stresem.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalace.
- Odstraňte stávající grip odšroubováním montážního hardwaru.
- Zarovnejte MOESL Grip s oblastí montáže gripu.
- Zajistěte grip pomocí poskytnutého montážního hardwaru, ujistěte se, že je pevně utažený.
- Zkontrolujte, že je grip pevně připevněn před použitím zbraně.

2. Používání

- Držte zbraň pevně za MOESL Grip.
- Udržujte správný postoj při střelbě pro zvýšení stability a kontroly.
- Upravte svůj grip podle potřeby pro pohodlí a přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte grip v souladu s místními předpisy.
- Pokud je grip poškozen nebo již není potřebný, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.
- Nevykonávejte likvidaci gripu v běžném domácím odpadu, pokud je vyroben z materiálů, které lze recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo informací o produktu se obraťte na určený kontaktní bod EU pro dotazy týkající se bezpečnosti produktů. Ujistěte se, že máte připraveny údaje o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším AR15 MOESL Grip. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.