

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS GLOCK LARGE FRAME EXT MAG RELEASE, TAN

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Facile d'accès pour des changements de chargeur rapides

Le release de chargeur prolongé est facile à trouver et à utiliser, permettant des changements de chargeur rapides et fluides qui vous font gagner des secondes précieuses. Le bouton de release cranté est 3/64" plus long que l'original, permettant un accès facile avec le pouce sans repositionner votre main. Remplace l'original d'usine sans modification. Construit en composite polymère haute résistance.



Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN VICKERS GLOCK LARGE FRAME EXT MAG RELEASE, TAN](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100015234
- N° fabr.: GMR-002 GT
- Finition: Tan
- Main: Droit
- Modèle: 20,21,29,30
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 955727100475

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Release de Chargeur Prolongé Vickers Glock](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Release de Chargeur Prolongé Vickers Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi le Release de Chargeur Prolongé Vickers Glock de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de release de chargeur, permettant des changements de chargeur plus rapides et fluides. Il est important d'utiliser ce produit en toute sécurité et correctement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des informations sur l'élimination pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le release de chargeur.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour détecter l'usure ou des dommages avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le release de chargeur.
- Rangez le produit dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Signalez toute expérience de produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le release de chargeur avec des modèles Glock compatibles : 20, 21, 29, 30 et d'autres spécifiés dans les spécifications du produit.
- Assurezvous que le release de chargeur est correctement installé avant utilisation. Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le release de chargeur s'il présente des signes de dommages ou d'usure.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du release de chargeur.
- Soyez conscient de votre environnement pour éviter les décharges accidentnelles lors des changements de chargeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le release de chargeur d'origine en le poussant depuis le côté opposé.
- Alignez le nouveau Release de Chargeur Prolongé Vickers Glock avec le trou de montage.
- Poussez le release de chargeur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
- Testez le release pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur.

2. Utilisation :

- Tenez fermement l'arme à feu avec votre main dominante.
- Utilisez votre pouce pour appuyer sur le bouton cranté du release de chargeur.
- Libérez le chargeur en appuyant sur le bouton et laissez-le tomber librement.
- Insérez un nouveau chargeur et assurezvous qu'il est bien en place avant de reprendre l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le release de chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à disposition pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du Release de Chargeur Prolongé Vickers Glock. Votre sécurité est notre principale préoccupation.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr