

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 42 ONLY

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Facile d'accès pour des changements de chargeur rapides

Le release de chargeur prolongé est facile à trouver et à utiliser, permettant des changements de chargeur rapides et fluides qui vous font gagner des secondes précieuses. Le bouton de release cranté est 3/64" plus long que l'original, permettant un accès facile avec le pouce sans repositionner votre main. Remplace l'original d'usine sans modification. Construit en composite polymère haute résistance.



Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 42 ONLY](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100015577
- N° fabr.: GMR-005 BLK
- Finition: Noir
- Main: Droit
- Modèle: 42
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 955727100598

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir acheté le release de chargeur prolongé Vickers Glock®. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu Glock 42. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau release de chargeur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous d'être familiarisé avec la manipulation et le fonctionnement sûrs des armes à feu.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez les armes à feu pointées dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez uniquement les munitions appropriées pour votre modèle d'arme à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses accessoires pour détecter l'usure ou les dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec le Glock 42. Ne tentez pas de l'utiliser avec d'autres modèles.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement du release de chargeur.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du release de chargeur pour éviter d'endommager le produit.
- Ne modifiez ni n'altérez le release de chargeur, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Gardez le release de chargeur propre et exempt d'obstructions pour garantir un fonctionnement correct.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que votre Glock 42 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Localisez le bouton de release de chargeur d'origine sur votre Glock 42.
- À l'aide d'un outil approprié, retirez délicatement le bouton de release de chargeur d'origine.
- Alignez le Vickers Extended Magazine Release avec la fente de montage.
- Appuyez sur le nouveau release de chargeur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.
- Testez la fonctionnalité du release de chargeur en insérant et en retirant le chargeur.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Assurezvous que votre prise sur l'arme à feu est sécurisée lors de l'utilisation du release de chargeur.
- Entraînezvous à utiliser le release de chargeur pour vous familiariser avec sa position et sa fonctionnalité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit de manière responsable. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux composites en polymère.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la fonctionnalité, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation de votre release de chargeur prolongé Vickers Glock®. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques avec les armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr