

ADJUSTABLE REAR SIGHT FOR GLOCK® - L.P.A. SIGHTS

ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

La hausse arrière réglable unique qui s'adapte facilement aux pistolets automatiques les plus populaires sans remplacer la hausse avant d'origine. En remplaçant la hausse arrière d'origine par une tpu, réglable en dérive et en élévation avec des vis à cliquer durcies, vous transformerez votre semi-automatique en une arme moderne prête pour le tir sur cible et le tir pratique. Caractéristiques : Fonctionne avec la hausse avant d'origine. S'adapte à la fente de queue d'aronde existante sans travaux de fraisage. Usinée en acier massif à l'aide d'un fraisage CNC de pointe. Queue d'aronde conique pour un meilleur verrouillage dans la glissière (installer de gauche à droite). Clé Allen et tournevis de réglage inclus dans le paquet.



Caractéristiques

- Nom: [L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHT](#)
- Fabricant: [L.P.A. SIGHTS](#)
- Référence: 100016364
- N° fabr.: TPU32GL30
- Couleur de visée: Blanc Dot
- Modèle: 17,35
- Style: 2-Point,Réglable
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 107mm
- Longueur d'expédition: 140mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la HAUSSE ARRIÈRE RÉGLABLE POUR GLOCK® L.P.A. SIGHTS HAUSSE ARRIÈRE RÉGLABLE À POINT BLANC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la HAUSSE ARRIÈRE RÉGLABLE POUR GLOCK® L.P.A. SIGHTS HAUSSE ARRIÈRE RÉGLABLE À POINT BLANC

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière réglable pour Glock® de L.P.A. Sights. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que ce produit est installé par un armurier qualifié ou une personne expérimentée pour prévenir tout usage inapproprié ou accident.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité associés à l'utilisation des armes à feu.
- Vérifiez tout dommage ou défaut visible sur la hausse arrière avant l'installation. Si des dommages sont présents, n'utilisez pas le produit.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les modèles Glock® 17 et 35. Son utilisation avec d'autres modèles peut poser des risques pour la sécurité.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la hausse arrière de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant de tenter d'installer ou d'ajuster la hausse arrière.
- Utilisez une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu et pendant les activités de tir.
- Familiarisezvous avec le fonctionnement de votre arme à feu et la façon dont la hausse arrière réglable fonctionne avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser la hausse arrière réglable dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la visibilité ou la performance.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un environnement de tir sûr en tout temps.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en toute sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Allen et un tournevis de réglage (inclus dans le paquet).

2. Installation :

- Retirez la hausse arrière d'origine de l'arme à feu à l'aide des outils appropriés.
- Alignez la hausse arrière réglable avec la fente de queue d'aronde existante sur la glissière.
- Installez la hausse arrière réglable de gauche à droite pour garantir un ajustement sécurisé.
- Serrez les vis à l'aide de la clé Allen fournie. Assurezvous qu'elles sont bien serrées, mais ne serrez pas trop, car cela pourrait endommager la hausse ou l'arme.

3. Ajustement :

- Pour ajuster la dérive (alignement horizontal), utilisez les vis à cliquer durcies sur le côté de la hausse arrière.
- Pour ajuster l'élévation (alignement vertical), utilisez les vis à cliquer durcies situées en haut de la hausse arrière.
- Effectuez de petits ajustements et testez le réglage dans un stand de tir sécurisé pour garantir l'exactitude.

4. Utilisation :

- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de la hausse, surtout après une utilisation intensive.
- Nettoyez régulièrement la hausse pour maintenir la visibilité et la fonctionnalité.
- Assurezvous toujours que la hausse avant d'origine est compatible et correctement alignée avec la hausse arrière pour un rendement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la hausse arrière réglable pour Glock®, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre hausse arrière réglable pour Glock®. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois applicables lors de la manipulation des armes à feu. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr