

# CZ ADJUSTABLE REAR SIGHT - L.P.A. SIGHTS CZ 75 ( BRNO OLD MODEL) ADJ REAR SIGHT

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

La hausse arrière réglable unique qui s'adapte facilement à la plupart des pistolets automatiques populaires sans remplacement de la hausse avant d'origine. En remplaçant la hausse arrière d'origine par une tpu, réglable en dérive et en élévation avec des vis à clic durcies, vous transformerez votre semi-automatique en une arme moderne prête pour le tir sur cible et le tir pratique. Caractéristiques : • Fonctionne avec la hausse avant d'origine. • S'adapte à la fente de queue d'aronde existante sans usinage. • Usinée dans de l'acier massif à l'aide d'un fraisage CNC de pointe. • Queue d'aronde conique pour un meilleur verrouillage dans la glissière (installer de gauche à droite). • Clé Allen et tournevis de réglage inclus dans le paquet.



## Caractéristiques

- Nom: [L.P.A. SIGHTS CZ 75 \( BRNO OLD MODEL\) ADJ REAR SIGHT](#)
- Fabricant: [L.P.A. SIGHTS](#)
- Référence: 100016365
- N° fabr.: TPU75CZ30
- Couleur de visée: Blanc Dot
- Modèle: 75
- Style: 2-Point,Réglable
- Type d'arme: CZ
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 104mm
- Longueur d'expédition: 145mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la hausse arrière réglable CZ](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la hausse arrière réglable CZ

## Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière réglable CZ de L.P.A. SIGHTS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nouvelle hausse. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant de tenter d'installer ou d'ajuster la hausse arrière.
- Utilisez la hausse uniquement avec des armes à feu compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Gardez la hausse et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la hausse pour détecter toute usure ou dommage. Ne l'utilisez pas si des pièces sont compromises.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires pour armes à feu.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors de la manipulation.
- Évitez de faire des ajustements à la hausse pendant que l'arme est chargée.
- Utilisez la clé Allen et le tournevis de réglage fournis pour effectuer les modifications nécessaires ; n'utilisez pas d'outils improvisés.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu avec la nouvelle hausse. Priorisez toujours la sécurité lors des activités de tir sur cible et de tir pratique.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes avec la hausse, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Rassembliez les outils nécessaires : la clé Allen incluse et le tournevis de réglage.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

### 2. Installation

- Retirez la hausse arrière d'origine de la fente de queue d'aronde de votre arme à feu.
- Nettoyez la fente de queue d'aronde pour assurer un bon ajustement.
- Alignez la queue d'aronde conique de la hausse arrière réglable avec la fente de queue d'aronde sur la glissière.
- Installez la hausse de gauche à droite, en vous assurant d'un ajustement serré.
- Utilisez la clé Allen pour fixer la hausse en toute sécurité. Évitez de trop serrer, ce qui pourrait endommager la hausse ou l'arme à feu.

### 3. Ajustement

- Utilisez les vis de réglage sur la hausse arrière pour modifier la dérive et l'élévation.
- Tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever ou déplacer la hausse vers la droite et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser ou déplacer la hausse vers la gauche.
- Faites des ajustements progressifs et testez le réglage avec votre arme à feu dans un champ de tir sûr.

### 4. Utilisation

- Familiarisez-vous avec la hausse avant de vous engager dans le tir sur cible ou le tir pratique.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Pratiquez régulièrement avec la hausse pour assurer votre compétence et votre confort.

## **Instructions de mise au rebut**

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si la hausse est endommagée audelà de toute réparation, éliminezla d'une manière conforme aux lois locales concernant les accessoires pour armes à feu.
- Ne jetez pas la hausse dans les ordures ménagères ordinaires si elle est encore fonctionnelle ; envisagez de la donner ou de la recycler.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant votre hausse arrière réglable CZ, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour les coordonnées.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous garantirez une expérience sûre et agréable avec votre hausse arrière réglable CZ. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)