

REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER 700 ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 SA BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Fabriquée en polymère renforcé et dotée d'un bloc de lit en aluminium coulé A380 anodisé, la crosse Magpul Remington 700 Hunter offre aux utilisateurs une ergonomie améliorée et la possibilité d'ajuster la longueur de traction et la hauteur de la joue avec l'adaptateur de coussin de recul Magpul SGA et le kit de rehausse de joue Magpul SGA, tous deux vendus séparément. Compatible avec toutes les actions courtes Remington 700, cette crosse ne nécessite aucun lit et est une véritable solution "drop-in" pour l'utilisateur final. Cette crosse est également compatible M-LOK pour accepter une large gamme d'accessoires. Également disponible séparément, le puits de chargeur de carabine à verrou permet d'utiliser la carabine avec des chargeurs amovibles sans nécessiter d'usinage personnalisé.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL HUNTER 700 ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 SA BLACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100016643
- N° fabr.: MAG495-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Modèle: 700
- Style: Réglable,Court
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: Short
- Poids du colis: 1.905kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 919mm
- UPC: 840815100720

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Crosse Magpul Remington 700 Hunter](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Crosse Magpul Remington 700 Hunter

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Magpul Remington 700 Hunter. Cette crosse ajustable est conçue pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant utilisation pour comprendre comment utiliser ce produit de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de fixer ou d'ajuster la crosse.
- Rangez la crosse et l'arme à feu en toute sécurité lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Inspectez régulièrement la crosse pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles comme spécifié dans la description du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Restrictions d'Âge** : Ce produit est destiné à des personnes âgées de 18 ans et plus. Assurez-vous que les mineurs sont supervisés par un adulte responsable lors de la manipulation d'armes à feu.
- **Sécurité d'Installation** : Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée avant de commencer l'installation. Ne pas le faire pourrait entraîner un tir accidentel.
- **Fonctions Ajustables** : Lorsque vous ajustez la longueur de traction et la hauteur de la joue, faites-le avec précaution pour éviter de pincer vos doigts ou de rendre la crosse instable.
- **Compatibilité MLOK** : Lorsque vous attachez des accessoires via le système MLOK, assurez-vous qu'ils sont solidement fixés pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- **Utilisation du Puits de Chargeur** : Lorsque vous utilisez le puits de chargeur de carabine à verrou, assurez-vous que le chargeur est correctement inséré et que l'arme est dans un état sûr avant de charger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la crosse existante de la Remington 700 Action Courte en dévissant les vis de la crosse.
- Alignez la crosse Magpul Hunter avec l'action et le bloc de lit.
- Fixez solidement les vis de la crosse pour vous assurer qu'elle est correctement attachée.
- Vérifiez la stabilité et assurez-vous qu'il n'y a pas de mouvement.

2. Ajustement de la Longueur de Traction et de la Hauteur de la Joue :

- Pour ajuster la longueur de traction, localisez le mécanisme d'ajustement sur la crosse.
- Desserrer la vis d'ajustement et faites glisser la crosse à la longueur souhaitée.
- Serrez la vis de manière sécurisée pour maintenir l'ajustement en place.
- Pour l'ajustement de la hauteur de la joue, fixez le Kit de Rehausse de Joue Magpul SGA selon les instructions incluses dans le kit.

3. Utilisation du Système MLOK :

- Sélectionnez des accessoires MLOK compatibles.
- Alignez l'accessoire avec les fentes MLOK sur la crosse.
- Insérez les écrous MLOK dans les fentes et serrez-les solidement.

4. Utilisation du Puits de Chargeur à Verrou :

- Fixez le puits de chargeur selon les instructions incluses.
- Assurez-vous que le chargeur amovible est correctement inséré avant de charger les munitions.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Si la crosse est endommagée au-delà de toute réparation, contactez votre autorité de gestion des déchets locale pour les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Ne jetez pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre crosse Magpul Remington 700 Hunter. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr