

AK-47 1/2" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 1/2" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Appui-Joues](#)

Risers de joue à clipser sans outils pour les crosses MOE AK et Zhukov-S. Offre à l'utilisateur la possibilité de surélever la joue de 0,50 pouces en hauteur.

N'interfère pas avec l'accès au stockage sur la crosse MOE ni avec le mécanisme de pliage de la crosse Zhukov-S.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL AK CHEEK RISER 1/2" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100016659
- N° fabr.: MAG446-PLM
- Finition: Plum
- Matériau: Polymer
- Type d'arme: AK-47,AK-74
- Poids du colis: 0.064kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 840815100669

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Risers de Joue AK47 1/2"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Risers de Joue AK47 1/2"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Risers de Joue AK47 1/2" de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un confort optimal pour votre joue. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurezvous que le riser de joue est solidement fixé avant utilisation pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement le riser de joue pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le riser de joue s'il est endommagé ou montre des signes d'usure.
- Évitez d'utiliser le riser de joue dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son intégrité.
- Assurezvous que le riser de joue n'entrave aucune fonctionnalité de sécurité de votre arme à feu.
- Soyez prudent lors de l'ajustement du riser de joue pour éviter de vous pincer la peau.
- Utilisez le riser de joue uniquement avec des crosses compatibles (MOE AK et ZhukovS).

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Alignez le riser de joue avec la zone de clip désignée de la crosse.
- Appuyez fermement sur le riser de joue jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est solidement fixé.
- Vérifiez que le riser est stable et ne bouge pas lorsque vous tirez dessus.

2. Utilisation :

- Ajustez la hauteur du riser de joue à votre niveau de confort. Il peut être surélevé de 0,50 pouces.
- Assurezvous que votre joue repose confortablement sur le riser pendant que vous visez.
- Après utilisation, retirez le riser de joue si nécessaire pour le stockage ou le transport.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le riser de joue de manière responsable, conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, envisagez de recycler le matériau en polymère si des installations sont disponibles.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Risers de Joue AK47 1/2", veuillez contacter le fabricant ou consulter l'emballage du produit pour des ressources supplémentaires.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre attention à la sécurité contribuera à garantir une expérience positive avec votre Risers de Joue AK47 1/2".

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr