

AK-47 3/4" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 GRAY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Appui-Joues](#)

Risiers de joue à clipser sans outil pour les crosses MOE AK et Zhukov-S. Offre à l'utilisateur la possibilité de surélever la joue de 0,75 pouces. N'interfère pas avec l'accès au stockage sur la crosse MOE ni avec le mécanisme de pliage de la crosse Zhukov-S.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 GRAY](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100016662
- N° fabr.: MAG447-GRY
- Finition: Gris
- Matériau: Polymer
- Type d'arme: AK-47,AK-74
- Poids du colis: 0.07kg
- UPC: 840815100690

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Risers de Joue AK47 3/4" MAGPUL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Risers de Joue AK47 3/4" MAGPUL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Risers de Joue AK47 3/4" MAGPUL. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le riser.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du riser avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et consultez un professionnel.
- Signalez tout produit défectueux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le riser si vous constatez des fissures ou des dommages sur le produit.
- Ne pas forcer le riser lors de l'installation ou de l'ajustement.
- Évitez d'utiliser le riser dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses.
- Ne pas modifier le riser de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assurez-vous que le riser est correctement fixé avant d'utiliser votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que la crosse de votre AK est propre et exempte de débris.

2. Installation

- Alignez le riser avec la crosse MOE AK ou ZhukovS.
- Clipser le riser en place sans utiliser d'outils.
- Vérifiez que le riser est bien fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation

- Ajustez la hauteur du riser à votre convenance.
- Utilisez le riser pour améliorer votre confort lors du tir.
- Ne pas interférer avec l'accès au stockage de la crosse MOE ou au mécanisme de pliage de la crosse ZhukovS.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le riser dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé, suivez les instructions locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un professionnel ou à l'autorité compétente dans votre région.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Risers de Joue AK47 3/4" MAGPUL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr