

ENHANCED MAGAZINE PLATE FOR GLOCK® 43 +2 - STRIKE INDUSTRIES ENHANCED MAGAZINE PLATE FOR GLOCK 43 +2

The Strike Industries Glock 43 Extended Magazine Plate (G43 E.M.P) design provides smoother magazine reloading through its low drag / no snag design. The G43 E.M.P provides multiple functions to include an additional 2 rounds bringing the Glock 43 capacity up to 8+1. Along with providing more magazine capacity; the extended grip surface provides extra finger space for a better grip and more control; along with better ergonomics which leads to a higher accuracy potential over the base model subcompact. The SI G43 EMP is a must have addition for your EDC!



Attributes

- Name: STRIKE INDUSTRIES ENHANCED MAGAZINE PLATE FOR GLOCK 43 +2
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 100018240
- Mfr. No.: SI-EMP-G43-BK
- Make: Glock
- Model: 43
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 708747544671

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Erweiterte Magazinplatte für Glock® 43 +2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Enhanced Magazine Plate for Glock® 43 +2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Magazine Extendida para Glock® 43 +2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque de Chargeur Étendue pour Glock® 43 +2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Piatto del Caricatore Esteso per Glock® 43 +2](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Forlenger Magasinplate for Glock® 43 +2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przedłużonego Magazyńka do Glock® 43 +2](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Glock® 43 +2 Parannetulle Patruunalevyille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Förlängd Magasinplatta för Glock® 43 +2](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro rozšířenou magazinovou desku pro Glock® 43 +2](#)

Sicherheitsanleitung für die Erweiterte Magazinplatte für Glock® 43 +2

Einführung

Vielen Dank, dass du die Erweiterte Magazinplatte (E.M.P) für deine Glock® 43 gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Nachladeerfahrung zu verbessern und deinen Griff zu optimieren. Sicherheit hat jedoch oberste Priorität. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationstipps und Entsorgungsinformationen, um die sichere Verwendung deiner Magazinplatte zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock® 43 vertraut bist, bevor du die Erweiterte Magazinplatte verwendest.
- Gehe stets vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre deine Feuerwaffe und Zubehör an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Erweiterte Magazinplatte auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder Ausfällen während der Nutzung führen.
 - Eine erhöhte MagazinKapazität kann zu unbeabsichtigten Schüssen führen, wenn nicht richtig damit umgegangen wird.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass das Magazin leer ist, bevor du die Erweiterte Magazinplatte installierst oder entfernst.
 - Überschreite nicht die empfohlene Kapazität von 8+1 Patronen.
 - Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du damit umgehst.
 - Verwende nur compatible Glock® Magazine mit der Erweiterten Magazinplatte.
- **Alters und Zielgruppenspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nur für erwachsene Benutzer gedacht. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Informiere alle potenziellen Benutzer über sichere Handhabungspraktiken, bevor du ihnen erlaubst, die Feuerwaffe mit der Erweiterten Magazinplatte zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stelle sicher, dass das Magazin entladen ist und die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
 2. Entferne die bestehende Basisplatte vom Magazin, indem du die Freigabetaste drückst.
 3. Richte die Erweiterte Magazinplatte mit dem Magazin aus und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.

4. Drücke fest nach unten, bis du ein Klickgeräusch hörst, das anzeigt, dass die Platte eingerastet ist.
5. Überprüfe die Installation, indem du vorsichtig an der Platte ziehst, um sicherzustellen, dass sie sicher ist.

- **Verwendung:**

- Lade das Magazin mit maximal 8 Patronen, plus eine im Lauf.
- Übe das Nachladen mit der Erweiterten Magazinplatte, um mit ihrer Funktionalität vertraut zu werden.
- Führe immer einen Funktionscheck nach der Installation durch, um sicherzustellen, dass das Magazin korrekt mit deiner Glock® 43 funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Erweiterte Magazinplatte verantwortungsbewusst und halte dich an die lokalen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, wirf es nicht im regulären Müll weg. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Erweiterten Magazinplatte für Glock® 43, besuche bitte die Website des Herstellers für Unterstützungsressourcen.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung deiner Erweiterten Magazinplatte priorisierst. Dein verantwortungsvoller Umgang und die Einhaltung dieser Richtlinien tragen zu einer sichereren Umgebung für alle bei.

Safety Instruction Guide for Enhanced Magazine Plate for Glock® 43 +2

Introduction

Thank you for choosing the Enhanced Magazine Plate (E.M.P) for your Glock® 43. This product is designed to improve your magazine reloading experience and enhance your grip. However, safety is paramount. This guide provides essential safety instructions, installation tips, and disposal information to ensure the safe use of your magazine plate.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® 43 before using the Enhanced Magazine Plate.
- Always handle firearms with care and respect, following all local laws and regulations.
- Store your firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your Enhanced Magazine Plate for any signs of damage or wear before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or failure during use.
 - Increased magazine capacity may lead to unintended discharges if not handled correctly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that the magazine is empty before installing or removing the Enhanced Magazine Plate.
 - Do not exceed the recommended capacity of 8+1 rounds.
 - Always keep the firearm pointed in a safe direction when handling.
 - Use only compatible Glock® magazines with the Enhanced Magazine Plate.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.
 - Educate any potential users about safe handling practices before allowing them to use the firearm with the Enhanced Magazine Plate.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the magazine is unloaded and the firearm is pointed in a safe direction.
 2. Remove the existing base plate from the magazine by pressing the release tab.
 3. Align the Enhanced Magazine Plate with the magazine, ensuring it fits securely.
 4. Press down firmly until you hear a click, indicating the plate is locked in place.
 5. Check the installation by gently tugging on the plate to ensure it is secure.
- **Usage:**
 - Load the magazine with a maximum of 8 rounds, plus one in the chamber.
 - Practice reloading with the Enhanced Magazine Plate to become familiar with its functionality.

- Always perform a function check after installation to ensure the magazine operates correctly with your Glock® 43.

Disposal Instructions

- Dispose of the Enhanced Magazine Plate responsibly, following local regulations for plastic and metal waste.
- If the product is damaged or no longer needed, do not throw it in regular trash. Instead, check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Enhanced Magazine Plate for Glock® 43, please refer to the manufacturer's website for support resources.

Thank you for prioritizing safety while using your Enhanced Magazine Plate. Your responsible handling and adherence to these guidelines contribute to a safer environment for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Magazine Extendida para Glock® 43 +2

Introducción

Gracias por elegir la Placa de Magazine Extendida (E.M.P) para tu Glock® 43. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga de magazine y potenciar tu agarre. Sin embargo, la seguridad es primordial. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, consejos de instalación e información sobre la disposición para asegurar el uso seguro de tu placa de magazine.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu Glock® 43 antes de usar la Placa de Magazine Extendida.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Almacena tu arma de fuego y accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu Placa de Magazine Extendida para detectar cualquier signo de daño o desgaste antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- La instalación inadecuada puede provocar mal funcionamiento o fallo durante el uso.
- La mayor capacidad del magazine puede llevar a disparos no intencionados si no se maneja correctamente.

• Evitando Peligros:

- Asegúrate de que el magazine esté vacío antes de instalar o quitar la Placa de Magazine Extendida.
- No excedas la capacidad recomendada de 8+1 rondas.
- Siempre mantén el arma apuntando en una dirección segura al manejarla.
- Usa únicamente magazines Glock® compatibles con la Placa de Magazine Extendida.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto está destinado únicamente a usuarios adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.
- Educa a cualquier usuario potencial sobre las prácticas de manejo seguro antes de permitirles usar el arma de fuego con la Placa de Magazine Extendida.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Asegúrate de que el magazine esté descargado y el arma esté apuntando en una dirección segura.
2. Retira la base existente del magazine presionando la pestaña de liberación.
3. Alinea la Placa de Magazine Extendida con el magazine, asegurándote de que encaje de forma

segura.

4. Presiona firmemente hacia abajo hasta que escuches un clic, lo que indica que la placa está bloqueada en su lugar.
5. Verifica la instalación tirando suavemente de la placa para asegurarte de que esté segura.

- **Uso:**

- Carga el magazine con un máximo de 8 rondas, más una en la recámara.
- Practica la recarga con la Placa de Magazine Extendida para familiarizarte con su funcionalidad.
- Siempre realiza una verificación de funcionamiento después de la instalación para asegurarte de que el magazine opere correctamente con tu Glock® 43.

Instrucciones de Disposición

- Desecha la Placa de Magazine Extendida de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para residuos de plástico y metal.
- Si el producto está dañado o ya no lo necesitas, no lo tires a la basura normal. En su lugar, verifica si hay programas de reciclaje locales o opciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Placa de Magazine Extendida para Glock® 43, consulta el sitio web del fabricante para recursos de soporte.

Gracias por priorizar la seguridad al usar tu Placa de Magazine Extendida. Tu manejo responsable y la adhesión a estas directrices contribuyen a un entorno más seguro para todos.

Guide de Sécurité pour la Plaque de Chargeur Étendue pour Glock® 43 +2

Introduction

Merci d'avoir choisi la Plaque de Chargeur Étendue (E.M.P) pour ton Glock® 43. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement de chargeur et renforcer ta prise en main. Cependant, la sécurité est primordiale. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité, des conseils d'installation et des informations sur l'élimination pour garantir l'utilisation sécurisée de ta plaque de chargeur.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton Glock® 43 avant d'utiliser la Plaque de Chargeur Étendue.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- Range ton arme à feu et ses accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ta Plaque de Chargeur Étendue pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance pendant l'utilisation.
 - Une capacité de chargeur accrue peut entraîner des décharges involontaires si elle n'est pas manipulée correctement.
- **Éviter les Risques :**
 - Assure-toi que le chargeur est vide avant d'installer ou de retirer la Plaque de Chargeur Étendue.
 - Ne dépasse pas la capacité recommandée de 8+1 cartouches.
 - Garde toujours l'arme pointée dans une direction sûre lorsque tu la manipules.
 - Utilise uniquement des chargeurs Glock® compatibles avec la Plaque de Chargeur Étendue.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit est destiné uniquement aux utilisateurs adultes. Garde-le hors de portée des enfants.
 - Éduque tous les utilisateurs potentiels sur les pratiques de manipulation sécurisées avant de leur permettre d'utiliser l'arme à feu avec la Plaque de Chargeur Étendue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assure-toi que le chargeur est déchargé et que l'arme est pointée dans une direction sûre.
 2. Retire la base plate existante du chargeur en appuyant sur l'onglet de libération.
 3. Aligne la Plaque de Chargeur Étendue avec le chargeur, en veillant à ce qu'elle s'adapte correctement.

4. Appuie fermement jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant que la plaque est verrouillée en place.
5. Vérifie l'installation en tirant doucement sur la plaque pour t'assurer qu'elle est sécurisée.

- **Utilisation :**

- Charge le chargeur avec un maximum de 8 cartouches, plus une dans la chambre.
- Entraîne-toi à recharger avec la Plaque de Chargeur Étendue pour te familiariser avec sa fonctionnalité.
- Effectue toujours un contrôle de fonctionnement après l'installation pour garantir que le chargeur fonctionne correctement avec ton Glock® 43.

Instructions d'Élimination

- Élimine la Plaque de Chargeur Étendue de manière responsable, en suivant les réglementations locales pour les déchets plastiques et métalliques.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus nécessaire, ne le jette pas dans les ordures ordinaires. Vérifie plutôt les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Plaque de Chargeur Étendue pour Glock® 43, consulte le site Web du fabricant pour les ressources de support.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de ta Plaque de Chargeur Étendue. Ta manipulation responsable et ton respect de ces directives contribuent à un environnement plus sûr pour tous.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Piatto del Caricatore Esteso per Glock® 43 +2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Piatto del Caricatore Esteso (E.M.P) per il tuo Glock® 43. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica del caricatore e per potenziare la tua presa. Tuttavia, la sicurezza è fondamentale. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, suggerimenti per l'installazione e informazioni sullo smaltimento per garantire un uso sicuro del tuo piatto del caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo Glock® 43 prima di utilizzare il Piatto del Caricatore Esteso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e rispetto, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Conserva la tua arma da fuoco e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo Piatto del Caricatore Esteso per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Riporta qualsiasi condizione pericolosa o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o guasti durante l'uso.
- L'aumento della capacità del caricatore può portare a scariche involontarie se non maneggiato correttamente.

• Evitare i Pericoli:

- Assicurati che il caricatore sia vuoto prima di installare o rimuovere il Piatto del Caricatore Esteso.
- Non superare la capacità consigliata di 8+1 colpi.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura durante la manipolazione.
- Utilizza solo caricatori Glock® compatibili con il Piatto del Caricatore Esteso.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato solo a utenti adulti. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.
- Educa eventuali utenti potenziali sulle pratiche di manipolazione sicura prima di consentire loro di utilizzare l'arma con il Piatto del Caricatore Esteso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che il caricatore sia scarico e che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
2. Rimuovi il piatto base esistente dal caricatore premendo la linguetta di rilascio.
3. Allinea il Piatto del Caricatore Esteso con il caricatore, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
4. Premi con decisione fino a sentire un clic, che indica che il piatto è bloccato in posizione.
5. Controlla l'installazione tirando delicatamente il piatto per assicurarti che sia sicuro.

- **Uso:**

- Carica il caricatore con un massimo di 8 colpi, più uno in camera.
- Pratica la ricarica con il Piatto del Caricatore Esteso per familiarizzare con la sua funzionalità.
- Esegui sempre un controllo di funzionamento dopo l'installazione per assicurarti che il caricatore funzioni correttamente con il tuo Glock® 43.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Piatto del Caricatore Esteso in modo responsabile, seguendo le normative locali per i rifiuti di plastica e metallo.
- Se il prodotto è danneggiato o non più necessario, non gettarlo nei rifiuti normali. Invece, controlla i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Piatto del Caricatore Esteso per Glock® 43, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore per le risorse di supporto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del tuo Piatto del Caricatore Esteso. La tua gestione responsabile e l'adesione a queste linee guida contribuiscono a un ambiente più sicuro per tutti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Forlenger Magasinplate for Glock® 43 +2

Introduksjon

Takk for at du valgte Forlenger Magasinplate (E.M.P) for din Glock® 43. Dette produktet er designet for å forbedre din magasinladingopplevelse og styrke grepet. Imidlertid er sikkerhet av største betydning. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner, installasjonstips og avfallsinformasjon for å sikre trygg bruk av din magasinplate.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av din Glock® 43 før du bruker Forlenger Magasinplate.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og respekt, og følg alle lokale lover og forskrifter.
- Oppbevar ditt skytevåpen og tilbehør på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig din Forlenger Magasinplate for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Potensielle farer:**
 - Feil installasjon kan føre til feilfunksjon eller svikt under bruk.
 - Økt magasin kapasitet kan føre til utilsiktede utladninger hvis det ikke håndteres riktig.
- **Unngå farer:**
 - Sørg for at magasinet er tomt før du installerer eller fjerner Forlenger Magasinplate.
 - Ikke overskrid den anbefalte kapasiteten på 8+1 patroner.
 - Hold alltid skytevåpenet rettet i en sikker retning når du håndterer det.
 - Bruk kun compatible Glock® magasiner med Forlenger Magasinplate.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ment for voksne brukere. Hold det utilgjengelig for barn.
 - Lær opp eventuelle potensielle brukere om sikre håndteringspraksiser før du lar dem bruke skytevåpenet med Forlenger Magasinplate.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 1. Sørg for at magasinet er avlastet og skytevåpenet er rettet i en sikker retning.
 2. Fjern den eksisterende bunnplaten fra magasinet ved å trykke på frigjøringsfanen.
 3. Juster Forlenger Magasinplate med magasinet, og sørg for at det passer sikkert.
 4. Trykk ned hardt til du hører et klikk, noe som indikerer at platen er låst på plass.
 5. Sjekk installasjonen ved å trekke forsiktig i platen for å sikre at den er sikker.
- **Bruk:**
 - Last magasinet med maksimalt 8 patroner, pluss en i kammeret.
 - Øv på å laste om med Forlenger Magasinplate for å bli kjent med funksjonaliteten.
 - Utfør alltid en funksjonstest etter installasjon for å sikre at magasinet fungerer riktig med din

Glock® 43.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts Forlenger Magasinplate ansvarlig, i samsvar med lokale forskrifter for plast og metallavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger nødvendig, ikke kast det i vanlig søppel. Sjekk i stedet for lokale resirkuleringsprogrammer eller alternativer for farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Forlenger Magasinplate for Glock® 43, vennligst besøk produsentens nettside for støtteressurser.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker din Forlenger Magasinplate. Din ansvarlige håndtering og overholdelse av disse retningslinjene bidrar til et tryggere miljø for alle.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przedłużonego Magazynka do Glock® 43 +2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Przedłużonego Magazynka (E.M.P) do Twojego Glock® 43. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczenia ładowania magazynków oraz zwiększenia chwytu. Jednak bezpieczeństwo jest najważniejsze. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące instalacji oraz informacje o utylizacji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie Twojego magazynka.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego Glock® 43 przed użyciem Przedłużonego Magazynka.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i szacunkiem, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Przechowuj swoją broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj Przedłużony Magazynek pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

• Potencjalne zagrożenia:

- Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub błędów podczas użytkowania.
- Zwiększona pojemność magazynka może prowadzić do niezamierzonych wystrzałów, jeśli nie jest właściwie obsługiwana.

• Unikanie zagrożeń:

- Upewnij się, że magazyn jest pusty przed instalacją lub demontażem Przedłużonego Magazynka.
- Nie przekraczaj zalecanej pojemności 8+1 nabojów.
- Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku podczas obsługi.
- Używaj tylko kompatybilnych magazynków Glock® z Przedłużonym Magazynkiem.

• Ostrzeżenia dotyczące wieku:

- Produkt ten jest przeznaczony tylko dla dorosłych użytkowników. Trzymać z dala od dzieci.
- Edukuj potencjalnych użytkowników na temat bezpiecznych praktyk obsługi przed pozwoleniem im na użycie broni z Przedłużonym Magazynkiem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

1. Upewnij się, że magazyn jest rozładowany, a broń skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Usuń istniejącą podstawę z magazynka, naciskając przycisk zwolnienia.
3. Wyreguluj Przedłużony Magazynek na magazynku, upewniając się, że pasuje pewnie.
4. Naciśnij mocno, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że podstawka jest zablokowana na miejscu.
5. Sprawdź instalację, delikatnie pociągając za podstawkę, aby upewnić się, że jest pewna.

• Użytkowanie:

- Załaduj magazyn maksymalnie 8 nabojami, plus jeden w komorze.
- Ćwicz ładowanie z Przedłużonym Magazynkiem, aby zapoznać się z jego funkcjonalnością.
- Zawsze przeprowadzaj kontrolę funkcji po instalacji, aby upewnić się, że magazyn działa poprawnie z Twoim Glock® 43.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Przedłużony Magazynek w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i metalowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny, nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Przedłużonego Magazynka do Glock® 43, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia dostępnymi na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Przedłużonego Magazynka. Twoje odpowiedzialne postępowanie i przestrzeganie tych wytycznych przyczyniają się do bezpieczniejszego otoczenia dla wszystkich.

Turvaohjeet Glock® 43 +2 Parannetulle Patruunalevylle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Glock® 43:lle tarkoitetun parannetun patruunalevyn (E.M.P). Tämä tuote on suunniteltu parantamaan patruunoiden latauskokemusta ja lisäämään otteen mukavuutta. Kuitenkin turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusvinkit ja hävitysohjeet varmistaaksesi patruunalevyn turvallisen käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet Glock® 43:si toiminnan ennen parannetun patruunalevyn käyttöä.
- Käsittele aina aseita varovaisesti ja kunnioituksella, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Säilytä aseesi ja tarvikkeesi turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti parannettua patruunalevyäsi vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

• Mahdolliset Vaarat:

- Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vikoihin käytön aikana.
- Lisätty patruunakapasiteetti voi johtaa tahattomiin laukauksiin, jos sitä ei käsitellä oikein.

• Vaarojen Välttäminen:

- Varmista, että patruunalevy on tyhjennetty ennen parannetun patruunalevyn asentamista tai poistamista.
- Älä ylitä suositeltua kapasiteettia 8+1 patruunalla.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa käsitellessäsi sitä.
- Käytä vain yhteensopivia Glock® patruunamagneetteja parannetun patruunalevyn kanssa.

• Ikäkohtaiset Varoitukset:

- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Kouluta mahdollisia käyttäjiä turvallisista käsittelykäytännöistä ennen kuin annat heidän käyttää asetta parannetun patruunalevyn kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että patruunalevy on tyhjennetty ja ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
2. Poista olemassa oleva pohjalevy patruunalevystä painamalla vapautustappia.
3. Kohdista parannettu patruunalevy patruunalevyyn varmistaen, että se istuu tukevasti.
4. Paina alas voimakkaasti, kunnes kuulet napsahduksen, joka ilmoittaa, että levy on lukittunut paikoilleen.
5. Tarkista asennus vetämällä kevyesti levyä varmistaaksesi, että se on turvallisesti kiinni.

• Käyttö:

- Lataa patruunalevy enintään 8 patruunalla, plus yksi patruuna piipussa.
- Harjoittele lataamista parannetun patruunalevyn kanssa tottuaksesi sen toiminnallisuuteen.
- Suorita aina toimintatarkistus asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että patruunalevy toimii oikein Glock® 43:si kanssa.

Hävitysohjeet

- Hävitä parannettu patruunalevy vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä muoville ja metallille.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää tarpeellinen, älä heitä sitä tavalliseen roskakoriin. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita parannetusta patruunalevystä Glock® 43:lle, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tukiresurssien löytämiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi parannettua patruunalevyäsi. Vastuu käsittelysi ja näiden ohjeiden noudattaminen edistää turvallisempaa ympäristöä kaikille.

Säkerhetsinstruktionsguide för Förlängd Magasinplatta för Glock® 43 +2

Introduktion

Tack för att du valt den Förlängda Magasinplattan (E.M.P) för din Glock® 43. Denna produkt är utformad för att förbättra din magasinpåfyllning och förstärka ditt grepp. Säkerhet är dock av största vikt. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsråd och avfallsinformation för att säkerställa säker användning av din magasinplatta.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur din Glock® 43 fungerar innan du använder den Förlängda Magasinplattan.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och respekt, och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Förvara ditt skjutvapen och tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din Förlängda Magasinplatta för tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

• Potentiella Risker:

- Felaktig installation kan leda till funktionsstörningar eller haveri under användning.
- Ökad magasin kapacitet kan leda till oavsiktliga skott om den inte hanteras korrekt.

• Undvika Risker:

- Se till att magasinet är tomt innan du installerar eller tar bort den Förlängda Magasinplattan.
- Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten på 8+1 patroner.
- Håll alltid skjutvapnet riktat i en säker riktning när du hanterar det.
- Använd endast kompatibla Glock®magasin med den Förlängda Magasinplattan.

• Åldersspecifika Varningar:

- Denna produkt är avsedd för vuxna användare. Håll den utom räckhåll för barn.
- Utbilda eventuella potentiella användare om säkra hanteringsrutiner innan du låter dem använda skjutvapnet med den Förlängda Magasinplattan.

Instruktioner för Installation och Användning

• Installation:

1. Se till att magasinet är oladdat och att skjutvapnet är riktat i en säker riktning.
2. Ta bort den befintliga basplattan från magasinet genom att trycka på frigöringsfliken.
3. Rikta in den Förlängda Magasinplattan med magasinet så att den passar säkert.
4. Tryck ner ordentligt tills du hör ett klick, vilket indikerar att plattan är låst på plats.
5. Kontrollera installationen genom att försiktigt dra i plattan för att säkerställa att den är säker.

• Användning:

- Ladda magasinet med högst 8 patroner, plus en i kammaren.

- Öva på att ladda om med den Förlängda Magasinplattan för att bli bekant med dess funktionalitet.
- Utför alltid en funktionskontroll efter installation för att säkerställa att magasinet fungerar korrekt med din Glock® 43.

Avfallsinstruktioner

- Kassera den Förlängda Magasinplattan på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för plast och metallavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kasta den inte i vanlig soptunna. Kontrollera istället lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående den Förlängda Magasinplattan för Glock® 43, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats för supportresurser.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av din Förlängda Magasinplatta. Ditt ansvarstagande och efterlevnad av dessa riktlinjer bidrar till en säkrare miljö för alla.

Bezpečnostní pokyny pro rozšířenou magazínovou desku pro Glock® 43 +2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali rozšířenou magazínovou desku (E.M.P) pro váš Glock® 43. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s nabíjením zásobníku a zvýšil váš úchop. Nicméně bezpečnost je na prvním místě. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, tipy pro instalaci a informace o likvidaci, aby se zajistilo bezpečné používání vaší magazínové desky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vašeho Glock® 43 před použitím rozšířené magazínové desky.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a s respektem, a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Ukládejte svou zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte svou rozšířenou magazínovou desku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

• Potenciální nebezpečí:

- Nesprávná instalace může vést k poruše nebo selhání během použití.
- Zvýšená kapacita zásobníku může vést k neúmyslným výstřelům, pokud není správně manipulováno.

• Jak se vyhnout nebezpečím:

- Ujistěte se, že je zásobník prázdný před instalací nebo odstraněním rozšířené magazínové desky.
- Nepřekračujte doporučenou kapacitu 8+1 nábojů.
- Vždy držte zbraň namířenou bezpečným směrem při manipulaci.
- Používejte pouze kompatibilní Glock® zásobníky s rozšířenou magazínovou deskou.

• Varování pro specifické věkové skupiny:

- Tento produkt je určen pouze pro dospělé uživatele. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Vzdělávejte všechny potenciální uživatele o bezpečných praktikách manipulace předtím, než jim dovolíte používat zbraň s rozšířenou magazínovou deskou.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

1. Ujistěte se, že je zásobník vyprázdněn a zbraň je namířena bezpečným směrem.
2. Odstraňte stávající základnu ze zásobníku stisknutím uvolňovacího tlačítka.
3. Zarovnejte rozšířenou magazínovou desku se zásobníkem, ujistěte se, že sedí bezpečně.
4. Silně stiskněte, dokud neuslyšíte cvaknutí, což naznačuje, že deska je zajištěna na místě.
5. Zkontrolujte instalaci jemným tahem na desku, abyste se ujistili, že je bezpečná.

• Používání:

- Naplňte zásobník maximálně 8 náboji, plus jeden v komoře.
- Procvičujte nabíjení s rozšířenou magazínovou deskou, abyste se seznámili s její funkcí.
- Po instalaci vždy proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že zásobník správně funguje s vaším Glock® 43.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte rozšířenou magazínovou desku odpovědně, v souladu s místními předpisy pro plastový a kovový odpad.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není potřebný, nevyhazujte ho do běžného odpadu. Místo toho zkontrolujte místní programy recyklace nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně rozšířené magazínové desky pro Glock® 43 se prosím obraťte na webové stránky výrobce pro zdroje podpory.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání vaší rozšířené magazínové desky. Vaše odpovědné zacházení a dodržování těchto pokynů přispívá k bezpečnějšímu prostředí pro všechny.