

TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER - GEISSELE AUTOMATICS SUPER SABRA LIGHTNING BOW TRIGGER FOR IWI TAVOR SAR & X95

The Super Sabra Lightning Bow® Trigger is precision machined from precipitation hardened 17-4 and is designed to replace the standard trigger in IWI Tavor rifles. Once installed, the Sabra Lightning Bow is adjustable via a set screw that removes the “slack” that is inherently found in the trigger mechanism of those rifles. By removing the slack, the trigger pull is instantly transformed into a feel that is much more familiar to that of an M4 Carbine. Pairing the Sabra Lightning Bow with a Super Sabra Trigger Pack will result in a pull that is truly two stage and has a match grade feel.



Attributes

- Name: GEISSELE AUTOMATICS SUPER SABRA LIGHTNING BOW TRIGGER FOR IWI TAVOR SAR & X95
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100018588
- Mfr. No.: 05-328
- Style: 2-Stage
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 854014005144

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Sicherheitshinweis Anleitung](#)
- [English: TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente TAVOR LIGHTNING BOW®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER](#)
- [Norsk: TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Bezpečnostní pokyny](#)

TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER

Sicherheitshinweis Anleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER von Geissele Automatics entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Abzugs sicherzustellen. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du ein klares Ziel hast.
- Bewahre den Abzug und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER ist nur für die Verwendung mit IWI Tavor SAR & X95 Gewehren konzipiert.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge alle Anweisungen sorgfältig, um eine fehlerhafte Installation zu vermeiden, die zu Fehlfunktionen führen könnte.
- Justiere den Abzugsweg nur, wenn die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Versuche nicht, den Abzug auf andere Weise zu modifizieren oder zu verändern, als es in dieser Anleitung angegeben ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel und einen Schlitzschraubendreher.

2. Installationsschritte

- Entferne den vorhandenen Abzug von der IWI Tavor Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den Super Sabra Lightning Bow® Trigger sorgfältig anstelle des Originalabzugs.
- Sichere den Abzug mit den entsprechenden Schrauben.

3. Justierung des Abzugswegs

- Suche die Einstellschraube am Abzug.
- Drehe die Schraube mit dem Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn, um Spiel zu reduzieren, und gegen den Uhrzeigersinn, um Spiel zu erhöhen.
- Teste den Abzugsweg nach jeder Anpassung, um sicherzustellen, dass er deinen Vorlieben

entspricht.

4. Abschließende Überprüfungen

- Führe nach Abschluss der Anpassungen einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt zurücksetzt und dass keine Hindernisse vorhanden sind.

5. Nutzung

- Halte beim Schießen eine korrekte Schießhaltung und einen sicheren Griff ein.
- Übe jederzeit sichere Handhabungstechniken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Abzug beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, befolge die lokalen Richtlinien für die sichere Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.
- Stelle immer sicher, dass entsorgte Gegenstände keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER, bitte besuche die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundensupport. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um die beste Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du die verbesserte Leistung deines TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER genießen und gleichzeitig ein sicheres Schießerlebnis gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER by Geissele Automatics. This guide contains essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your trigger. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear target.
- Store the trigger and firearm in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- The TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER is designed for use with IWI Tavor SAR & X95 rifles only.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Follow all instructions carefully to avoid improper installation, which could lead to malfunction.
- Adjust the trigger pull only when the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Do not attempt to modify or alter the trigger in any way other than the adjustments specified in this guide.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools: a set screw wrench and a flathead screwdriver.

2. Installation Steps

- Remove the existing trigger from the IWI Tavor rifle by following the manufacturer's instructions.
- Carefully install the Super Sabra Lightning Bow® Trigger in place of the original trigger.
- Secure the trigger in place using the appropriate screws.

3. Adjusting the Trigger Pull

- Locate the adjustment set screw on the trigger.
- Using the set screw wrench, turn the screw clockwise to reduce slack and counterclockwise to increase slack.
- Test the trigger pull after each adjustment to ensure it meets your preference.

4. Final Checks

- Once adjustments are complete, conduct a function check to ensure proper operation.
- Make sure the trigger resets correctly and that there are no obstructions.

5. Usage

- When using the firearm, maintain a proper shooting stance and grip.
- Practice safe handling techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged or no longer in use, follow local guidelines for the safe disposal of firearm components.
- Always ensure that any disposed items do not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support. Ensure that you have the product details available for the best assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can enjoy the enhanced performance of your TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER while ensuring a safe shooting experience. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER

Introducción

Gracias por elegir el TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER de Geissele Automatics. Esta guía contiene instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu gatillo. Por favor, lee esta guía con atención antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada al manipular armas de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un objetivo claro.
- Guarda el gatillo y el arma en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu gatillo y tu arma en busca de signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER está diseñado para su uso exclusivo con rifles IWI Tavor SAR y X95.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Sigue todas las instrucciones cuidadosamente para evitar una instalación incorrecta, lo que podría llevar a un mal funcionamiento.
- Ajusta la presión del gatillo solo cuando el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- No intentes modificar o alterar el gatillo de ninguna manera que no sea los ajustes especificados en esta guía.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave para tornillos de ajuste y un destornillador plano.

2. Pasos de Instalación

- Retira el gatillo existente del rifle IWI Tavor siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala cuidadosamente el Super Sabra Lightning Bow® Trigger en lugar del gatillo original.
- Asegura el gatillo en su lugar utilizando los tornillos apropiados.

3. Ajuste de la Presión del Gatillo

- Localiza el tornillo de ajuste en el gatillo.
- Usando la llave de tornillo de ajuste, gira el tornillo en sentido horario para reducir el juego y en sentido antihorario para aumentarlo.
- Prueba la presión del gatillo después de cada ajuste para asegurarte de que cumpla con tus preferencias.

4. Verificaciones Finales

- Una vez que se completen los ajustes, realiza una verificación de funcionamiento para garantizar

- un funcionamiento adecuado.
- Asegúrate de que el gatillo se reinicie correctamente y que no haya obstrucciones.

5. Uso

- Al usar el arma, mantén una postura y agarre de tiro adecuados.
- Practica técnicas de manejo seguro en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el gatillo está dañado o ya no se usa, sigue las pautas locales para la eliminación segura de componentes de armas de fuego.
- Asegúrate siempre de que los elementos desechados no representen un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para recibir la mejor asistencia.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, podrás disfrutar del rendimiento mejorado de tu TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER mientras garantizas una experiencia de tiro segura. Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de las armas de fuego.

Guide de Sécurité pour la Détente TAVOR LIGHTNING BOW®

Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente TAVOR LIGHTNING BOW® de Geissele Automatics. Ce guide contient des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ta détente. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une cible claire.
- Range la détente et l'arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ta détente et ton arme pour tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La Détente TAVOR LIGHTNING BOW® est conçue pour être utilisée uniquement avec les fusils IWI Tavor SAR et X95.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Suis toutes les instructions soigneusement pour éviter une installation incorrecte, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Ajuste la pression de la détente uniquement lorsque l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer la détente de quelque manière que ce soit, sauf pour les ajustements spécifiés dans ce guide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires : une clé à vis et un tournevis à tête plate.

2. Étapes d'Installation

- Retire la détente existante du fusil IWI Tavor en suivant les instructions du fabricant.
- Installe soigneusement la Détente Super Sabra Lightning Bow® à la place de la détente d'origine.
- Fixe la détente en place à l'aide des vis appropriées.

3. Ajustement de la Pression de la Détente

- Localise la vis d'ajustement sur la détente.
- À l'aide de la clé à vis, tourne la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le jeu et dans le sens inverse pour l'augmenter.
- Teste la pression de la détente après chaque ajustement pour t'assurer qu'elle correspond à tes préférences.

4. Vérifications Finales

- Une fois les ajustements terminés, effectue un contrôle de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement.
- Assure-toi que la détente se réinitialise correctement et qu'il n'y a pas d'obstructions.

5. Utilisation

- Lorsque tu utilises l'arme, maintiens une position de tir correcte et une prise appropriée.
- Pratique des techniques de manipulation sûres à tout moment.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si la détente est endommagée ou n'est plus utilisée, suis les directives locales pour l'élimination sûre des composants d'arme à feu.
- Assure-toi que tout élément éliminé ne représente pas un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Détente TAVOR LIGHTNING BOW®, merci de te référer au site web du fabricant ou de contacter leur service client. Assure-toi d'avoir les détails du produit disponibles pour obtenir la meilleure assistance.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux profiter de la performance améliorée de ta Détente TAVOR LIGHTNING BOW® tout en garantissant une expérience de tir sécurisée. Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER di Geissele Automatics. Questa guida contiene istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Usa protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando maneggi le armi da fuoco.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere un bersaglio chiaro.
- Conserva il grilletto e l'arma in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo grilletto e l'arma per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Il TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER è progettato per l'uso esclusivo con fucili IWI Tavor SAR e X95.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Segui tutte le istruzioni attentamente per evitare un'installazione impropria, che potrebbe portare a malfunzionamenti.
- Regola la corsa del grilletto solo quando l'arma è scarica e puntata in una direzione sicura.
- Non tentare di modificare o alterare il grilletto in alcun modo diverso dagli aggiustamenti specificati in questa guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a brugola e un cacciavite a testa piatta.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi il grilletto esistente dal fucile IWI Tavor seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa con cautela il Super Sabra Lightning Bow® Trigger al posto del grilletto originale.
- Fissa il grilletto in posizione utilizzando le viti appropriate.

3. Regolazione della Corsa del Grilletto

- Individua la vite di regolazione sul grilletto.
- Utilizzando la chiave a brugola, ruota la vite in senso orario per ridurre il gioco e in senso antiorario per aumentare il gioco.
- Prova la corsa del grilletto dopo ogni aggiustamento per assicurarti che soddisfi le tue preferenze.

4. Controlli Finali

- Una volta completati gli aggiustamenti, esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.

- Assicurati che il grilletto si ripristini correttamente e che non ci siano ostruzioni.

5. Uso

- Quando utilizzi l'arma, mantieni una postura e una presa di tiro adeguate.
- Pratica tecniche di maneggio sicuro in ogni momento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il grilletto è danneggiato o non più in uso, segui le linee guida locali per lo smaltimento sicuro dei componenti delle armi da fuoco.
- Assicurati sempre che gli oggetti smaltiti non rappresentino un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per ricevere la migliore assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi godere delle prestazioni migliorate del tuo TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER garantendo al contempo un'esperienza di tiro sicura. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER fra Geissele Automatics. Denne guiden inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av avtrekkeren. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Sørg for at skytevåpenet alltid peker i en sikker retning.
- Bruk passende øye og hørselsvern når du håndterer skytevåpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har et klart mål.
- Oppbevar avtrekkeren og skytevåpenet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig avtrekkeren og skytevåpenet for tegn på slitasje eller skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER er designet for bruk med IWI Tavor SAR & X95 rifler kun.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd før du begynner installasjonen.
- Følg alle instruksjoner nøye for å unngå feilinstallasjon, som kan føre til feilfunksjon.
- Juster avtrekkeren kun når skytevåpenet er uladd og peker i en sikker retning.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre avtrekkeren på noen annen måte enn de justeringene som er spesifisert i denne guiden.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er helt uladd.
- Samle nødvendige verktøy: en sett skrue nøkkel og en flat skrutrekker.

2. Installasjonstrinn

- Fjern den eksisterende avtrekkeren fra IWI Tavor riflen ved å følge produsentens instruksjoner.
- Installer forsiktig Super Sabra Lightning Bow® Trigger på plass av den originale avtrekkeren.
- Sikre avtrekkeren på plass ved hjelp av de passende skruene.

3. Justerer avtrekkeren

- Finn justeringssett skruen på avtrekkeren.
- Bruk sett skrue nøkkelen til å dreie skruen med klokken for å redusere slakk og mot klokken for å øke slakk.
- Test avtrekkeren etter hver justering for å sikre at den møter dine preferanser.

4. Sluttkontroller

- Når justeringene er fullført, gjennomfør en funksjonstest for å sikre riktig drift.
- Sørg for at avtrekkeren tilbakestill seg korrekt og at det ikke er noen hindringer.

5. Bruk

- Når du bruker skytevåpenet, oppretthold en riktig skytestilling og grep.
- Øv på sikre håndteringsteknikker til enhver tid.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis avtrekkeren er skadet eller ikke lenger i bruk, følg lokale retningslinjer for sikker avhending av skytevåpenkomponenter.
- Sørg alltid for at eventuelle avhendingselementer ikke utgjør en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for best mulig assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du nyte den forbedrede ytelsen til din TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER samtidig som du sikrer en trygg skyteopplevelse. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk av skytevåpen.

TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu TAVOR LIGHTNING BOW® firmy Geissele Automatics. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje i instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego spustu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była załadowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku w każdym momencie.
- Używaj odpowiedniej ochrony oczu i uszu podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz wyraźny cel.
- Przechowuj spust i broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swój spust i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER jest zaprojektowany do użytku z karabinami IWI Tavor SAR i X95.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji, aby uniknąć nieprawidłowej instalacji, co może prowadzić do awarii.
- Dostosowuj opór spustu tylko wtedy, gdy broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać spustu w żaden sposób, poza regulacjami określonymi w tej instrukcji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz do regulacji i śrubokręt płaski.

2. Kroki instalacji

- Usuń istniejący spust z karabinu IWI Tavor, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie zainstaluj Super Sabra Lightning Bow® Trigger w miejsce oryginalnego spustu.
- Zabezpiecz spust na miejscu, używając odpowiednich śrub.

3. Regulacja oporu spustu

- Zlokalizuj śrubę regulacyjną na spuście.
- Używając klucza do regulacji, obróć śrubę w prawo, aby zmniejszyć luz, i w lewo, aby zwiększyć luz.
- Przetestuj opór spustu po każdej regulacji, aby upewnić się, że spełnia Twoje preferencje.

4. Ostateczne kontrole

- Po zakończeniu regulacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że działa poprawnie.

- Upewnij się, że spust się resetuje i że nie ma żadnych przeszkód.

5. Użytkowanie

- Podczas korzystania z broni, utrzymuj prawidłową postawę strzelecką i chwyt.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi w każdym momencie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli spust jest uszkodzony lub nie jest już używany, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznej utylizacji komponentów broni palnej.
- Zawsze upewnij się, że wszelkie usunięte przedmioty nie stanowią zagrożenia dla środowiska ani bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich wsparciem klienta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby uzyskać najlepszą pomoc.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz cieszyć się ulepszoną wydajnością swojego TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER, jednocześnie zapewniając sobie bezpieczne doświadczenie strzeleckie. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania broni palnej.

TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGERin Geissele Automaticsilta. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotka varmistavat liipaisimesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseesi ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi liipaisimen päältä, kunnes olet valmis ampumaan.
- Varmista, että ase on koko ajan suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi aseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä kohde.
- Säilytä liipaisin ja ase turallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja ase mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER on suunniteltu käytettäväksi vain IWI Tavor SAR & X95 kiväärien kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti välttääksesi virheellisen asennuksen, joka voi johtaa toimintahäiriöihin.
- Sääda liipaisimen veto vain silloin, kun ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Älä yritä muokata tai muuttaa liipaisinta millään muulla tavalla kuin tässä oppaassa määritellyillä säädöillä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: säätöruuvikohdistin ja litteä ruuvimeisseli.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva liipaisin IWI Tavor kivääristä seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna huolellisesti Super Sabra Lightning Bow® Trigger alkuperäisen liipaisimen tilalle.
- Kiinnitä liipaisin paikalleen asianmukaisilla ruuveilla.

3. Liipaisimen Vedon Säättäminen

- Etsi säätöruuvi liipaisimesta.
- Käytä säätöruuvikohdistinta, käännä ruuvia myötäpäivään vähentääksesi löysyyttä ja vastapäivään lisätäksesi löysyyttä.
- Testaa liipaisimen veto jokaisen säädön jälkeen varmistaaksesi, että se vastaa mieltymyksiäsi.

4. Lopputarkastukset

- Kun säädöt on tehty, suorita toimintatarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Varmista, että liipaisin palautuu oikein eikä siinä ole esteitä.

5. Käyttö

- Aseen käytön aikana pidä oikea ampumaasento ja ote.
- Harjoittele turvallisia käsittelytekniikoita koko ajan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos liipaisin on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, noudata paikallisia ohjeita aseiden komponenttien turvalliseen hävittämiseen.
- Varmista aina, että hävitetyt esineet eivät aiheuta riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätiedot ja Tukipalvelut

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGERiin, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa. Varmista, että sinulla on tuotedetaalit valmiina parhaan avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit nauttia TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGERin parannetusta suorituskyvystä samalla kun varmistat turvallisen ampumiskokemuksen. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja vastuullisen aseiden käytön.

TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER från Geissele Automatics. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt avtryckarsystem. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Använd lämplig ögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har ett klart mål.
- Förvara avtryckaren och vapnet på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt avtryckarsystem och vapen för tecken på slitage eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER är designad för användning med IWI Tavor SAR & X95 gevär endast.
- Se till att vapnet är oladdat innan installationen påbörjas.
- Följ alla instruktioner noggrant för att undvika felaktig installation, vilket kan leda till funktionsfel.
- Justera avtryckarens tryck endast när vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Försök inte att modifiera eller ändra avtryckaren på något annat sätt än de justeringar som anges i denna guide.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg: en skruvnyckel och en platt skruvmejsel.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga avtryckaren från IWI Tavorgeväret genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera försiktigt Super Sabra Lightning Bow® Trigger på plats av den ursprungliga avtryckaren.
- Säkra avtryckaren på plats med hjälp av lämpliga skruvar.

3. Justering av avtryckarens tryck

- Lokalisera justeringsskruven på avtryckaren.
- Använd skruvnyckeln för att vrida skruven medurs för att minska slack och moturs för att öka slack.
- Testa avtryckarens tryck efter varje justering för att säkerställa att det motsvarar dina preferenser.

4. Slutkontroller

- När justeringarna är klara, genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Se till att avtryckaren återställs korrekt och att det inte finns några hinder.

5. Användning

- När du använder vapnet, upprätthåll en korrekt skjutställning och grepp.
- Öva säkra hanteringstekniker vid alla tillfällen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om avtryckaren är skadad eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för säker avfallshantering av vapendelar.
- Se alltid till att eventuella kasseringar inte utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport. Se till att du har produktinformation tillgänglig för bästa möjliga hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du njuta av den förbättrade prestandan av din TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER samtidigt som du säkerställer en säker skjutupplevelse. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av vapen.

TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER od společnosti Geissele Automatics. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití vaší spouště. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Používejte vhodné ochranné brýle a sluchátka při manipulaci se zbraněmi.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že máte jasný cíl.
- Uložte spoušť a zbraň na zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte spoušť a zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER je navržen pro použití pouze s puškami IWI Tavor SAR a X95.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalace.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny, abyste se vyhnuli nesprávné instalaci, která by mohla vést k poruše.
- Nastavujte odpor spouště pouze když je zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Nepokoušejte se spoušť jakkoliv upravovat nebo měnit kromě úprav uvedených v tomto průvodci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje: klíč na nastavovací šroub a plochý šroubovák.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající spoušť z pušky IWI Tavor podle pokynů výrobce.
- Pečlivě nainstalujte Super Sabra Lightning Bow® Trigger na místo původní spouště.
- Zajistěte spoušť na místě pomocí příslušných šroubů.

3. Nastavení odporu spouště

- Najděte nastavovací šroub na spoušti.
- Pomocí klíče na nastavovací šroub otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček, abyste snížili volnost, a proti směru hodinových ručiček, abyste volnost zvýšili.
- Po každém nastavení otestujte odpor spouště, abyste zajistili, že vyhovuje vašim preferencím.

4. Konečné kontroly

- Jakmile jsou úpravy dokončeny, proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou činnost.
- Ujistěte se, že se spoušť správně resetuje a že nejsou žádné překážky.

5. Použití

- Při používání zbraně udržujte správný postoj a úchop.
- Vždy praktikujte bezpečné manipulační techniky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je spoušť poškozená nebo již není v použití, postupujte podle místních pokynů pro bezpečnou likvidaci komponentů zbraně.
- Vždy zajistěte, aby jakékoli vyhozené položky nepředstavovaly riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro nejlepší pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete vychutnat vylepšený výkon vaší TAVOR LIGHTNING BOW® TRIGGER a zároveň zajistit bezpečné střelecké zkušenosti. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a odpovědné používání zbraní.