

AR-15 CTR/MOE CHEEK RISER - MAGPUL CTR/MOE CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AR-15 GRAY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Appui-Joues](#)

Rehausse La Joue Pour Un Tir Plus Confortable ; Système Snap-On

Le rehausseur de joue en polymère moulé se fixe sur les crosses Magpul CTR et MOE pour offrir un soutien supplémentaire et garantir un alignement correct des yeux avec les organes de visée ouverts ou les optiques pour une acquisition rapide de la cible. Crée une plateforme stable pour un tir précis à longue distance. Trois modèles te permettent de relever la joue de $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ " pour un ajustement personnalisé. Aucune modification de la crosse n'est requise. Conçu pour des installations non-AR des crosses CTR/MOE ; s'il est installé sur un AR-15, la crosse doit rester complètement étendue pour permettre le fonctionnement de la poignée de chargement.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL CTR/MOE CHEEK RISER 1/4" POLYMER FOR AR-15 GRAY](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100019338
- N° fabr.: MAG325-GRY
- Finition: Gris
- Matériau: Polymer
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 873750011547

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Rehausseur de Joue AR15 CTR/MOE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Rehausseur de Joue AR15 CTR/MOE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rehausseur de Joue AR15 CTR/MOE de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un soutien supplémentaire et en garantissant un alignement correct des yeux avec les organes de visée ou les optiques. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et une installation appropriée du rehausseur de joue.

Directives de Sécurité Générales

Pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Rehausseur de Joue AR15 CTR/MOE, veuillez respecter les directives suivantes :

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement.
- Inspectez régulièrement le rehausseur de joue pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le produit uniquement avec des crosses Magpul CTR et MOE compatibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation du Rehausseur de Joue AR15 CTR/MOE, veuillez observer les précautions suivantes :

- Ne modifiez pas le rehausseur de joue ou la crosse à laquelle il est attaché.
- Assurezvous que le rehausseur de joue est bien enclenché sur la crosse avant utilisation.
- Si vous l'utilisez sur un AR15, assurezvous que la crosse est complètement étendue pour permettre le fonctionnement de la poignée de chargement.
- Évitez d'utiliser le rehausseur de joue dans des températures extrêmes ou dans des environnements qui pourraient compromettre son intégrité.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de dommage ou s'il ne s'adapte pas correctement à la crosse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées du Rehausseur de Joue AR15 CTR/MOE :

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires si requis pour l'installation.

2. Installation

- Alignez le rehausseur de joue avec la crosse Magpul CTR ou MOE.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que le rehausseur de joue s'enclenche en place.
- Vérifiez que le rehausseur est solidement fixé en tirant doucement dessus.

3. Ajustement du Rehausseur de Joue

- Choisissez la hauteur souhaitée pour votre appuijoue ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ ").
- Assurezvous que l'ajustement ne gêne pas le fonctionnement de l'arme à feu.

4. Utilisation

- Lorsque vous visez, assurezvous que votre joue est fermement contre le rehausseur pour la stabilité.
- Vérifiez régulièrement la stabilité et la sécurité du rehausseur pendant l'utilisation.

5. Après Utilisation

- Après utilisation, inspectez le rehausseur de joue pour tout dommage ou usure.
- Rangez l'arme à feu et les accessoires dans un endroit sûr et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous vous débarrassez du Rehausseur de Joue AR15 CTR/MOE, veuillez suivre ces directives :

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des produits en polymère.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez des options de recyclage si disponibles.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec votre Rehausseur de Joue AR15 CTR/MOE. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation responsable. Merci de votre attention et d'avoir choisi les produits Magpul.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr