

AR-15 CTR/MOE CHEEK RISER - MAGPUL CTR/MOE CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AR-15 ODG

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Appui-Joues](#)

Rehausse La Joue Pour Un Tir Plus Confortable ; Système Snap-On

Le rehausseur de joue en polymère moulé se fixe sur les crosses Magpul CTR et MOE pour offrir un soutien supplémentaire et garantir un alignement correct des yeux avec les organes de visée ouverts ou les optiques pour une acquisition rapide de la cible. Crée une plateforme stable pour un tir précis à longue distance. Trois modèles te permettent de relever la joue de $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ " pour un ajustement personnalisé. Aucune modification de la crosse n'est requise. Conçu pour des installations non-AR des crosses CTR/MOE ; s'il est installé sur un AR-15, la crosse doit rester complètement étendue pour permettre le fonctionnement de la poignée de chargement.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL CTR/MOE CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AR-15 ODG](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100019345
- N° fabr.: MAG327-ODG
- Finition: O.D. Vert
- Matériau: Polymer
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.082kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 873750003702

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE

Introduction

Merci d'avoir choisi le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un soutien supplémentaire et en garantissant un bon alignement des yeux avec vos organes de visée ou vos optiques. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de sécurité générales

- Assurezvous toujours que le produit est compatible avec votre équipement avant utilisation.
- Utilisez le rehausseur de joue uniquement comme prévu, en suivant les instructions fournies.
- Inspectez régulièrement le rehausseur de joue pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour prévenir les accidents.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que le rehausseur de joue est solidement fixé à la crosse Magpul CTR ou MOE avant utilisation.
- Ne modifiez pas le rehausseur de joue ni la crosse à laquelle il est attaché.
- Utilisez toujours le rehausseur de joue en position complètement étendue lorsqu'il est installé sur un AR15 pour permettre un fonctionnement sûr de la poignée de chargement.
- Évitez d'utiliser le rehausseur de joue s'il présente des signes de dommage, tels que des fissures ou une usure excessive.
- Ne pas utiliser le rehausseur de joue lorsque l'arme à feu n'est pas dans un état sûr.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez la zone de la crosse où le rehausseur de joue sera attaché.
- Alignez le rehausseur de joue avec la crosse et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Confirmez que le rehausseur de joue est solidement fixé en tirant doucement dessus.

2. Utilisation

- Ajustez le rehausseur de joue à la hauteur souhaitée ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ ") pour un ajustement personnalisé.
- Utilisez le rehausseur de joue pour maintenir un bon alignement des yeux avec vos organes de visée ou vos optiques.
- Assurezvous toujours d'une position de tir stable lorsque vous utilisez le rehausseur de joue pour des tirs à longue distance.

3. Entretien après utilisation

- Après utilisation, inspectez le rehausseur de joue pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le rehausseur de joue dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du rehausseur de joue conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le rehausseur de joue est endommagé audelà de l'utilisation, contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou à votre détaillant pour obtenir des informations de contact. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations de sécurité et mises à jour concernant le produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr