

J-PLATE BASEPLATE FOR MAGPUL PMAG GL9 - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC J-PLATE BASEPLATE FOR MAGPUL GL9

The J-Plate directly replaces the factory baseplate on the Magpul GL9 PMAG for Glock®. The J-Plate is 6061 hardcoat anodized aluminum, and features laser marked identification numbers. The plate is easily installed, utilizing the factory retention plate. The plate also adds additional weight for fast magazine changes. Direct drop-in replacement of factory base plates Utilizes factory retention plate Adds approximately 0.045 ounces to the magazine weight Works with Magpul GL9 PMAGS-MAG546 and MAG550 only. Will not work with factory Glock® magazines.



Attributes

- Name: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC J-PLATE BASEPLATE FOR MAGPUL GL9
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100019378
- Mfr. No.: 102-135
- Make: Glock
- Model: 19,17
- Style: Base Plates
- Delivery weight: 0.034kg
- UPC: 856008005789

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: JPlate Basisplatte Sicherheitsanleitung](#)
- [English: JPlate Baseplate Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del JPlate Baseplate](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque de Base JPlate](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del JPlate Baseplate](#)
- [Norsk: JPLATE BASEPLATE SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa JPlate Baseplate](#)
- [Suomi: JPlate Pohjalevy Turvaohjeet](#)
- [Svenska: JPlate Basplatta Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JPlate Baseplate](#)

JPlate Basisplatte Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die JPlate Basisplatte für Magpul PMAG GL9 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsrichtlinien und Nutzungsempfehlungen, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die JPlate nur mit Magpul GL9 PMAGSMAG546 und MAG550 kompatibel ist. Sie funktioniert nicht mit WerksGlockMagazinen.
- Überprüfe vor der Installation und Nutzung auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Eine beschädigte Basisplatte kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Fehlanwendungen zu verhindern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehlfunktionen den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Installationssicherheit:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die JPlate installierst oder entfernst.
- Verwende geeignete Werkzeuge gemäß den Installationsanweisungen, um Verletzungen während der Installation zu vermeiden.

• Nutzungssicherheit:

- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen für die MagazinKapazität.
- Gehe beim Umgang mit Magazinen vorsichtig vor, um versehentliche Entladungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die JPlate auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung während der Nutzung.

• Lagersicherheit:

- Bewahre die JPlate und die Magazine an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Vermeide es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, um seine Integrität zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Bereite das Magazin vor:**

- Stelle sicher, dass das Magazin leer und die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne die Werksbasisplatte vom Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. **Installiere die JPlate:**

- Richte die JPlate mit der Retentionsplatte des Magazins aus.

- Drücke fest nach unten, bis die JPlate einrastet und sicher befestigt ist.

3. Überprüfe die Installation:

- Vergewissere dich, dass die JPlate sicher sitzt, indem du leicht daran ziehst.
- Stelle sicher, dass zwischen der JPlate und dem Magazin keine Lücken bestehen.

Nutzungsanweisungen

- Lade das Magazin gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Setze das Magazin in die Feuerwaffe ein und stelle sicher, dass es korrekt sitzt.
- Übe jederzeit sicheres Handling und Schießtechniken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die JPlate und alle zugehörigen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten oder ausgewiesene Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zur JPlate Basisplatte für Magpul PMAG GL9, besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Danke, dass du deine Sicherheit und die Sicherheit anderer beim Gebrauch der JPlate Basisplatte gewährleistest. Deine Mitarbeit trägt dazu bei, eine sichere Umgebung für alle Benutzer aufrechtzuerhalten.

JPlate Baseplate Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the JPlate Baseplate for Magpul PMAG GL9. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and usage recommendations to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the JPlate is compatible with Magpul GL9 PMAGSMAG546 and MAG550 only. It will not work with factory Glock magazines.
- Always check for signs of wear or damage before installation and use. A damaged baseplate may lead to malfunction or injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental misuse.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the JPlate.
 - Use appropriate tools as recommended in the installation instructions to avoid injury during installation.
- **Usage Safety:**
 - Do not exceed the manufacturer's specifications for magazine capacity.
 - Always handle magazines carefully to avoid accidental discharge.
 - Regularly inspect the JPlate for any signs of wear or damage during use.
- **Storage Safety:**
 - Store the JPlate and magazines in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
 - Avoid exposing the product to extreme temperatures or moisture to maintain its integrity.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Prepare the Magazine:

- Ensure the magazine is empty and the firearm is unloaded.
- Remove the factory baseplate from the magazine by following the manufacturer's instructions.

2. Install the JPlate:

- Align the JPlate with the magazine's retention plate.
- Press down firmly until the JPlate clicks into place, ensuring it is securely attached.

3. Check Installation:

- Verify that the JPlate is securely fitted by gently tugging on it.

- Ensure that there are no gaps between the JPlate and the magazine.

Usage Instructions

- Load the magazine according to the manufacturer's specifications.
- Insert the magazine into the firearm and ensure it is seated properly.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the JPlate and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the JPlate Baseplate for Magpul PMAG GL9, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for ensuring your safety and the safety of others while using the JPlate Baseplate. Your cooperation helps maintain a safe environment for all users.

Guía de Instrucciones de Seguridad del JPlate Baseplate

Introducción

Gracias por elegir el JPlate Baseplate para Magpul PMAG GL9. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, pautas de instalación y recomendaciones de uso para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el JPlate sea compatible solo con Magpul GL9 PMAGSMAG546 y MAG550. No funcionará con cargadores Glock de fábrica.
- Siempre verifica si hay signos de desgaste o daño antes de la instalación y uso. Un baseplate dañado puede provocar fallos o lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para evitar un uso accidental.
- Informa sobre cualquier condición insegura o mal funcionamiento del producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para su Uso

- **Seguridad en la Instalación:**

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar el JPlate.
- Usa las herramientas adecuadas según se recomienda en las instrucciones de instalación para evitar lesiones durante la instalación.

- **Seguridad en el Uso:**

- No excedas las especificaciones del fabricante para la capacidad del cargador.
- Maneja los cargadores con cuidado para evitar disparos accidentales.
- Inspecciona regularmente el JPlate para detectar signos de desgaste o daño durante el uso.

- **Seguridad en el Almacenamiento:**

- Almacena el JPlate y los cargadores en un lugar seguro y seco, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Evita exponer el producto a temperaturas extremas o humedad para mantener su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Prepara el Cargador:**

- Asegúrate de que el cargador esté vacío y el arma de fuego esté descargada.
- Retira el baseplate de fábrica del cargador siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. **Instala el JPlate:**

- Alinea el JPlate con la placa de retención del cargador.

- Presiona firmemente hacia abajo hasta que el JPlate encaje en su lugar, asegurándote de que esté bien sujeto.

3. Verifica la Instalación:

- Verifica que el JPlate esté fijado de forma segura tirando suavemente de él.
- Asegúrate de que no haya espacios entre el JPlate y el cargador.

Instrucciones de Uso

- Carga el cargador de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inserta el cargador en el arma de fuego y asegúrate de que esté bien asentado.
- Practica técnicas de manejo y disparo seguro en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el JPlate y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o los sitios de eliminación designados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre el JPlate Baseplate para Magpul PMAG GL9, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente.

Gracias por garantizar tu seguridad y la de los demás mientras usas el JPlate Baseplate. Tu cooperación ayuda a mantener un entorno seguro para todos los usuarios.

Guide de Sécurité pour la Plaque de Base JPlate

Introduction

Merci d'avoir choisi la JPlate pour le Magpul PMAG GL9. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'installation et des recommandations d'utilisation pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du produit. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la JPlate est compatible uniquement avec les Magpul GL9 PMAGSMAG546 et MAG550. Elle ne fonctionnera pas avec les chargeurs d'origine Glock.
- Vérifie toujours les signes d'usure ou de dommages avant l'installation et l'utilisation. Une baseplate endommagée peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter toute mauvaise utilisation accidentelle.
- Signale toute condition dangereuse ou dysfonctionnement du produit aux autorités appropriées.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Sécurité d'Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la JPlate.
- Utilise les outils appropriés comme recommandé dans les instructions d'installation pour éviter les blessures lors de l'installation.

• Sécurité d'Utilisation :

- Ne dépasse pas les spécifications du fabricant concernant la capacité du chargeur.
- Manipule toujours les chargeurs avec précaution pour éviter un tir accidentel.
- Inspecte régulièrement la JPlate pour tout signe d'usure ou de dommage pendant son utilisation.

• Sécurité de Stockage :

- Range la JPlate et les chargeurs dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à l'humidité pour maintenir son intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Prépare le Chargeur :

- Assure-toi que le chargeur est vide et que l'arme est déchargée.
- Retire la baseplate d'origine du chargeur en suivant les instructions du fabricant.

2. Installe la JPlate :

- Aligne la JPlate avec la plaque de rétention du chargeur.
- Appuie fermement jusqu'à ce que la JPlate s'enclenche en place, en t'assurant qu'elle est bien

fixée.

3. Vérifie l'Installation :

- Vérifie que la JPlate est bien fixée en tirant doucement dessus.
- Assuretoi qu'il n'y a pas d'écarts entre la JPlate et le chargeur.

Instructions d'Utilisation

- Charge le chargeur selon les spécifications du fabricant.
- Insère le chargeur dans l'arme et assuretoi qu'il est bien en place.
- Pratique des techniques de manipulation et de tir sécuritaires en tout temps.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la JPlate et des matériaux associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage ou les sites de mise au rebut désignés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant la JPlate pour Magpul PMAG GL9, merci de te référer au site Web du fabricant ou aux ressources de support client.

Merci d'assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la JPlate. Ta coopération contribue à maintenir un environnement sûr pour tous les utilisateurs.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del JPlate Baseplate

Introduzione

Grazie per aver scelto il JPlate Baseplate per Magpul PMAG GL9. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e raccomandazioni per l'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il JPlate sia compatibile solo con Magpul GL9 PMAGSMAG546 e MAG550. Non funzionerà con i caricatori Glock di fabbrica.
- Controlla sempre segni di usura o danni prima dell'installazione e dell'uso. Un baseplate danneggiato può portare a malfunzionamenti o infortuni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire un uso accidentale.
- Segnala qualsiasi condizione pericolosa o malfunzionamento del prodotto alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Sicurezza durante l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il JPlate.
- Utilizza gli strumenti appropriati come raccomandato nelle istruzioni di installazione per evitare infortuni durante l'installazione.

• Sicurezza durante l'Uso:

- Non superare le specifiche del produttore per la capacità del caricatore.
- Maneggia sempre i caricatori con attenzione per evitare scariche accidentali.
- Ispeziona regolarmente il JPlate per eventuali segni di usura o danni durante l'uso.

• Sicurezza durante lo Stoccaggio:

- Conserva il JPlate e i caricatori in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità per mantenere la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Prepara il Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia vuoto e che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il baseplate di fabbrica dal caricatore seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installa il JPlate:

- Allinea il JPlate con il piatto di ritenzione del caricatore.
- Premi saldamente fino a quando il JPlate non scatta in posizione, assicurandoti che sia attaccato in

modo sicuro.

3. Controlla l'Installazione:

- Verifica che il JPlate sia fissato saldamente tirandolo delicatamente.
- Assicurati che non ci siano spazi tra il JPlate e il caricatore.

Istruzioni per l'Uso

- Carica il caricatore secondo le specifiche del produttore.
- Inserisci il caricatore nell'arma e assicurati che sia posizionato correttamente.
- Pratica tecniche di maneggio e tiro sicuro in ogni momento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il JPlate e qualsiasi materiale associato secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti il JPlate Baseplate per Magpul PMAG GL9, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Ti ringraziamo per aver garantito la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del JPlate Baseplate. La tua cooperazione aiuta a mantenere un ambiente sicuro per tutti gli utenti.

JPLATE BASEPLATE SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte JPlate Baseplate for Magpul PMAG GL9. Denne veiledningen gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner, installasjonsretningslinjer og bruksanbefalinger for å sikre din sikkerhet og produktets korrekte funksjon. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at JPlate er kompatibel med Magpul GL9 PMAGSMAG546 og MAG550 kun. Den vil ikke fungere med fabrikk Glock magasiner.
- Kontroller alltid for tegn på slitasje eller skade før installasjon og bruk. En skadet baseplate kan føre til feilfunksjon eller skade.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer for å forhindre utilsiktet misbruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller produktfeil til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installering Sikkerhet:**
 - Sørg for at våpenet er avfyrt før du installerer eller fjerner JPlate.
 - Bruk passende verktøy som anbefalt i installasjonsinstruksjonene for å unngå skade under installasjonen.
- **Bruk Sikkerhet:**
 - Ikke overskrid produsentens spesifikasjoner for magasin kapasitet.
 - Håndter alltid magasiner forsiktig for å unngå utilsiktet avfyring.
 - Inspiser regelmessig JPlate for tegn på slitasje eller skade under bruk.
- **Lagring Sikkerhet:**
 - Oppbevar JPlate og magasiner på et sikkert, tørt sted borte fra barn og uautoriserte brukere.
 - Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet for å opprettholde integriteten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering Instruksjoner

1. **Forbered magasinet:**
 - Sørg for at magasinet er tomt og våpenet er avfyrt.
 - Fjern fabrikkens baseplate fra magasinet ved å følge produsentens instruksjoner.
2. **Installer JPlate:**
 - Juster JPlate med magasinets festesplate.
 - Trykk ned med kraft til JPlate klikker på plass, og sørg for at den er sikkert festet.
3. **Sjekk installasjonen:**

- Bekreft at JPlate er sikkert festet ved å dra forsiktig i den.
- Sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom JPlate og magasinet.

Bruk Instruksjoner

- Last magasinet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Sett magasinet inn i våpenet og sørg for at det sitter riktig.
- Øv på sikker håndtering og skyte teknikker til enhver tid.

Avfallsinstruksjoner

- Kast JPlate og eventuelle tilknyttede materialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer eller bestemte avfallsplasser.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere assistanse eller forespørsel angående JPlate Baseplate for Magpul PMAG GL9, vennligst henvis til produsentens nettsted eller kundestøtte ressurser.

Takk for at du sikrer din egen sikkerhet og andres sikkerhet mens du bruker JPlate Baseplate. Din samarbeid bidrar til å opprettholde et trygt miljø for alle brukere.

Instrukcja Bezpieczeństwa JPlate Baseplate

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór JPlate Baseplate do Magpul PMAG GL9. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące instalacji oraz zalecenia dotyczące użytkowania, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że JPlate jest zgodny tylko z Magpul GL9 PMAGSMAG546 i MAG550. Nie będzie działać z fabrycznymi magazynkami Glock.
- Zawsze sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzenia przed instalacją i użyciem. Uszkodzony baseplate może prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub usterki produktu odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów i informacji o bezpieczeństwie na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Bezpieczeństwo Instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem JPlate.
- Używaj odpowiednich narzędzi zgodnie z instrukcjami instalacji, aby uniknąć obrażeń podczas instalacji.

• Bezpieczeństwo Użytkowania:

- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących pojemności magazynka.
- Zawsze ostrożnie obsługuj magazynki, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Regularnie sprawdzaj JPlate pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń podczas użytkowania.

• Bezpieczeństwo Przechowywania:

- Przechowuj JPlate i magazynki w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Unikaj narażania produktu na ekstremalne temperatury lub wilgoć, aby zachować jego integralność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotuj Magazynek:

- Upewnij się, że magazynek jest pusty, a broń jest rozładowana.
- Usuń fabryczny baseplate z magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Zainstaluj JPlate:

- Wyrównaj JPlate z płytą zatrzymującą magazynka.
- Naciśnij mocno, aż JPlate kliknie na miejscu, upewniając się, że jest pewnie zamocowany.

3. Sprawdź Instalację:

- Zweryfikuj, że JPlate jest pewnie zamocowany, delikatnie ciągnąc za niego.
- Upewnij się, że nie ma szczelin między JPlate a magazynkiem.

Instrukcje Użytkowania

- Załaduj magazynek zgodnie z specyfikacjami producenta.
- Włóż magazynek do broni i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi i strzelania przez cały czas.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj JPlate oraz wszelkie związane z nim materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących JPlate Baseplate do Magpul PMAG GL9, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub zasobów wsparcia klienta.

Dziękujemy za zapewnienie swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podczas korzystania z JPlate Baseplate. Twoja współpraca pomaga utrzymać bezpieczne środowisko dla wszystkich użytkowników.

JPlate Pohjalevy Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit JPlate pohjalevyn Magpul PMAG GL9:lle. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja käyttöehdot varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että JPlate on yhteensopiva vain Magpul GL9 PMAGSMAG546 ja MAG550 magneettien kanssa. Se ei toimi tehdas Glock magneettien kanssa.
- Tarkista aina kulumisen tai vaurioiden merkit ennen asennusta ja käyttöä. Vaurioitunut pohjalevy voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvan väärinkäytön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen toimintahäiriöistä asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennusturvallisuus:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen JPlaten asentamista tai poistamista.
 - Käytä asennusohjeissa suositeltuja työkaluja vammojen välttämiseksi asennuksen aikana.
- **Käyttöturvallisuus:**
 - Älä ylitä valmistajan määrittämiä magneettikapasiteetteja.
 - Käsittele magneetteja varovasti vahingossa tapahtuvan laukaisun välttämiseksi.
 - Tarkista säännöllisesti JPlate mahdollisten kulumis tai vaurioituneiden merkkien varalta käytön aikana.
- **Varastointiturvallisuus:**
 - Säilytä JPlate ja magneetit turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
 - Vältä altistamista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle sen eheyden ylläpitämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistele Magneetti:

- Varmista, että magneetti on tyhjennetty ja ase on tyhjennetty.
- Poista tehdaspohjalevy magneetista valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Asenna JPlate:

- Kohdista JPlate magneetin pidikkeen kanssa.
- Paina voimakkaasti alas, kunnes JPlate napsahtaa paikalleen varmistaen, että se on kiinnitetty tukevasti.

3. Tarkista Asennus:

- Varmista, että JPlate on tukevasti kiinnitetty vetämällä siitä varovasti.
- Varmista, ettei JPlaten ja magneetin välillä ole rakoja.

Käyttöohjeet

- Lataa magneetti valmistajan määrittämien spesifikaatioiden mukaan.
- Aseta magneetti aseeseen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja ampumatekniikoita kaikissa tilanteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä JPlate ja siihen liittyvät materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai nimetyistä hävityspaikoista.

Lisätietoja Tukea Varten

Lisätietojen tai kysymysten osalta JPlate pohjalevystä Magpul PMAG GL9:lle, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

Kiitos, että varmistat oman ja muiden turvallisuuden käyttäessäsi JPlate pohjalevyä. Yhteistyösi auttaa ylläpitämään turvallista ympäristöä kaikille käyttäjille.

JPlate Basplatta Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt JPlate Basplatta för Magpul PMAG GL9. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsriktlinjer och användningsrekommendationer för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att JPlate är kompatibel med Magpul GL9 PMAGSMAG546 och MAG550 endast. Den fungerar inte med fabriks Glockmagasin.
- Kontrollera alltid efter tecken på slitage eller skador innan installation och användning. En skadad basplatta kan leda till funktionsfel eller skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktlig missbruk.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller produktfel till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Installationssäkerhet:**
 - Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort JPlate.
 - Använd lämpliga verktyg som rekommenderas i installationsanvisningarna för att undvika skador under installationen.
- **Användningssäkerhet:**
 - Överskrid inte tillverkarens specifikationer för magasinens kapacitet.
 - Hantera alltid magasin noggrant för att undvika oavsiktlig avfyrning.
 - Inspektera regelbundet JPlate för tecken på slitage eller skador under användning.
- **Förvaringssäkerhet:**
 - Förvara JPlate och magasin på en säker, torr plats borta från barn och obehöriga användare.
 - Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt för att upprätthålla dess integritet.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationsinstruktioner

1. Förbered Magasinet:

- Se till att magasinet är tomt och vapnet är oladdat.
- Ta bort fabriksbasplattan från magasinet enligt tillverkarens instruktioner.

2. Installera JPlate:

- Justera JPlate med magasinets retentionsplatta.
- Tryck ner ordentligt tills JPlate klickar på plats och säkerställ att den är ordentligt fäst.

3. Kontrollera Installation:

- Verifiera att JPlate är ordentligt monterad genom att försiktigt dra i den.
- Kontrollera att det inte finns några luckor mellan JPlate och magasinet.

Användningsinstruktioner

- Ladda magasinet enligt tillverkarens specifikationer.
- Sätt in magasinet i vapnet och se till att det sitter ordentligt.
- Öva på säker hantering och skjutteknik hela tiden.

Avfallsinstruktioner

- Kassera JPlate och eventuella relaterade material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller avfallshanteringsplatser.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående JPlate Basplatta för Magpul PMAG GL9, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Tack för att du säkerställer din säkerhet och andras säkerhet vid användning av JPlate Basplatta. Din samverkan hjälper till att upprätthålla en säker miljö för alla användare.

Bezpečnostní pokyny pro JPlate Baseplate

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JPlate Baseplate pro Magpul PMAG GL9. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, pokyny pro instalaci a doporučení pro používání, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné fungování produktu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl JPlate kompatibilní pouze s Magpul GL9 PMAGSMAG546 a MAG550. Nebude fungovat s továrními zásobníky Glock.
- Vždy kontrolujte známky opotřebení nebo poškození před instalací a použitím. Poškozená základna může vést k poruše nebo zranění.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zneužití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo poruchy produktu příslušným orgánům.
- Budte informováni o stahování produktů a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při instalaci:**
 - Zajistěte, aby byl zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním JPlate.
 - Používejte vhodné nástroje podle doporučení v instalačních pokynech, abyste se vyhnuli zranění během instalace.
- **Bezpečnost při používání:**
 - Nepřekračujte specifikace výrobce pro kapacitu zásobníku.
 - Vždy se s zásobníky zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu.
 - Pravidelně kontrolujte JPlate na jakékoli známky opotřebení nebo poškození během používání.
- **Bezpečnost při skladování:**
 - Ukládejte JPlate a zásobníky na bezpečném, suchém místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
 - Vyhněte se vystavení produktu extrémním teplotám nebo vlhkosti, aby se zachovala jeho integrita.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. Připravte zásobník:

- Zajistěte, aby byl zásobník prázdný a zbraň vybitá.
- Odstraňte tovární základnu ze zásobníku podle pokynů výrobce.

2. Nainstalujte JPlate:

- Zarovnejte JPlate s retenční deskou zásobníku.
- Silně stiskněte, dokud JPlate nezaklapne na místě, čímž zajistíte, že je bezpečně připevněn.

3. Zkontrolujte instalaci:

- Ověřte, že je JPlate bezpečně uchycený jemným zatažením.
- Zajistěte, aby mezi JPlate a zásobníkem nebyly žádné mezery.

Pokyny pro používání

- Naložte zásobník podle specifikací výrobce.
- Vložte zásobník do zbraně a zajistěte, aby byl správně usazen.
- Vždy praktikujte bezpečné techniky manipulace a střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte JPlate a jakékoli související materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená místa pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se JPlate Baseplate pro Magpul PMAG GL9 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání JPlate Baseplate. Vaše spolupráce pomáhá udržovat bezpečné prostředí pro všechny uživatele.