

DAKA® MEDIUM POUCHES - MAGPUL MEDIUM DAKA POUCH, BLACK

[Secours & Survie](#) > [Sac à Dos & Sac](#) > [Sacoches](#)

La pochette Magpul DAKA est conçue pour apporter de l'organisation dans le monde poussiéreux, sale et boueux dans lequel nous travaillons et jouons. Fabriquée à partir de textiles infusés de polymère, elle est soudée sur toutes les coutures et utilise une véritable fermeture éclair YKK® résistante à l'eau. Les méthodes de construction et les matériaux utilisés signifient que ces pochettes sont à l'aise dans des applications d'utilisation intensive, comme le stockage d'outils ou le stockage en vrac de vos munitions rechargées, ainsi que pour des tâches plus légères comme l'organisation de vos accessoires électroniques personnels. Bien que ces pochettes ne soient pas 100 % étanches (lisez submersibles...), elles garderont vos objets au sec dans la plupart des situations humides, ce qui en fait un excellent choix pour la plupart des aventures en plein air. Fabriqué aux États-Unis. CARACTÉRISTIQUES Taille de la pochette moyenne 12"H x 7"W Tissu en polymère renforcé avec texture anti-glisse Construction soudée créant des joints imperméables permanents Fermeture éclair YKK AquaGuard® résistante à l'eau Paracorde 550 avec tube thermorétractable pour une prise améliorée, même avec des gants Matrice de points de marqueur de peinture en relief sur le corps pour identification Points d'attache pour mousqueton



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL MEDIUM DAKA POUCH, BLACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100019971
- N° fabr.: MAG857-001
- Couleur: Noir
- Dimensions: 12" x 7"
- Poids du colis: 0.136kg
- UPC: 840815109938

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA® Medium](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA® Medium

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA® Medium de Magpul. Conçue pour apporter de l'organisation dans divers environnements, ces pochettes sont fabriquées à partir de matériaux durables pour résister à des conditions difficiles. Ce guide de sécurité fournit des informations importantes sur l'utilisation, l'installation et l'élimination sécurisées de votre pochette DAKA® Medium. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la pochette est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Gardez la pochette à l'écart des objets tranchants qui pourraient l'endommager.
- Évitez d'exposer la pochette à une chaleur extrême ou à des flammes nues.
- Inspectez régulièrement la pochette pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Si la pochette montre des signes de dommage, cessez immédiatement son utilisation.
- Gardez hors de portée des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Résistance à l'Eau** : Bien que la pochette DAKA® Medium soit conçue pour être résistante à l'eau, elle n'est pas 100 % étanche. Évitez de plonger la pochette dans l'eau.
- Limite de Poids** : Ne surchargez pas la pochette audelà de sa capacité prévue pour éviter les déchirures ou dommages.
- Entretien de la Fermeture Éclair** : Assurezvous que la fermeture éclair est complètement fermée avant d'exposer la pochette à des conditions humides pour maintenir ses propriétés de résistance à l'eau.
- Nettoyage** : Nettoyez la pochette avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Stockage** : Rangez la pochette dans un endroit frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas pour prolonger sa durée de vie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Utilisation de la Pochette :

- Ouvrez complètement la fermeture éclair pour accéder à l'intérieur.
- Placez les objets à l'intérieur de la pochette, en veillant à ne pas dépasser la limite de poids recommandée.
- Fermez la fermeture éclair de manière sécurisée pour protéger le contenu de l'humidité et de la saleté.

2. Attachement du Mousqueton :

- Utilisez les points d'attache pour mousqueton pour fixer la pochette à votre équipement ou sac à dos.
- Assurezvous que le mousqueton est correctement fixé pour éviter tout détachement accidentel.

3. Marquage d'Identification :

- Utilisez un stylo de peinture pour marquer la zone de matrice de points pour une identification facile du contenu si nécessaire.

4. Transport de la Pochette :

- Lors du transport, manipulez la pochette avec soin pour éviter les impacts qui pourraient causer des dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la pochette conformément aux réglementations locales concernant les déchets textiles et en polymère.
- Si la pochette est endommagée audelà de toute réparation, assurezvous qu'elle est éliminée d'une manière qui évite tout dommage à l'environnement.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région, car certains composants peuvent être recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant votre pochette DAKA® Medium, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux ressources du service client. Gardez toujours ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre pochette DAKA® Medium. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation responsable du produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr