

TOP PUNCHES - SAEKO #24243 TOP PUNCH

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Pousoirs Top Punch](#)

L'épaule conique exclusive de SAEKO assure un alignement positif avec le corps de la matrice. Un seul Top Punch peut être utilisé de manière interchangeable avec plusieurs projectiles de conception similaire.



Caractéristiques

- Nom: [SAEKO #24243 TOP PUNCH](#)
- Fabricant: [SAEKO](#)
- Référence: 100020283
- N° fabr.: 24243
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 7mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 128mm
- UPC: 611760242434

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour TOP PUNCHES SAEKO #24243](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour TOP PUNCHES SAEKO #24243

Introduction

Merci d'avoir choisi le TOP PUNCHES SAEKO #24243. Ce guide de sécurité est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit afin de comprendre ses caractéristiques et ses précautions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation.
- Assurezvous que l'espace de travail est propre et exempt de tout danger avant de commencer.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues ; ne le modifiez pas et ne l'utilisez pas de manière inappropriée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du produit.
- Assurezvous que toutes les pièces du produit sont solidement fixées avant utilisation.
- Ne dépassiez pas les limites de charge recommandées lors de l'utilisation du produit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les chocs électriques ou d'autres dangers.
- Si vous ressentez un inconfort ou des sensations inhabituelles lors de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement et demandez de l'aide.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que la zone de travail est stable et bien éclairée.
- Placez le corps de la matrice sur une surface plane.
- Alignez l'épaule conique du Top Punch avec le corps de la matrice pour assurer un bon ajustement.
- Fixez le Top Punch en place selon les instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Avant de commencer, vérifiez que tous les composants sont correctement alignés.
- Utilisez le Top Punch pour effectuer l'opération prévue, en veillant à maintenir une prise ferme.
- Ne forcez pas le Top Punch ; s'il ne se déplace pas en douceur, arrêtezvous et vérifiez les obstructions ou le désalignement.
- Après utilisation, retirez soigneusement le Top Punch du corps de la matrice et rangezle en lieu sûr.

Instructions de disposition

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou un soutien supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le TOP PUNCHES SAEKO #24243. Merci de donner la priorité à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr