

TOP PUNCHES - SAEKO #30254 TOP PUNCH

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Pousoirs Top Punch](#)

L'épaule conique exclusive de SAEKO assure un alignement positif avec le corps de la matrice. Un seul Top Punch peut être utilisé de manière interchangeable avec plusieurs projectiles de conception similaire.



Caractéristiques

- Nom: [SAEKO #30254 TOP PUNCH](#)
- Fabricant: [SAEKO](#)
- Référence: 100020284
- N° fabr.: 30254
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 611760302541

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les TOP PUNCHES SAEKO #30254](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les TOP PUNCHES SAEKO #30254

Introduction

Merci d'avoir choisi le TOP PUNCHES SAEKO #30254. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le Top Punch.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le Top Punch est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Inspectez toujours le Top Punch pour détecter tout signe de dommage avant utilisation.
- Gardez le Top Punch hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les instructions fournies dans ce guide pour éviter les accidents et les blessures.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le Top Punch uniquement dans un endroit bien ventilé.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du Top Punch.
- Ne dépassiez pas les limites recommandées par le fabricant pour l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le Top Punch dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Assurezvous que tous les composants sont solidement fixés avant d'utiliser le Top Punch.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le Top Punch à moins d'y être autorisé par le fabricant.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous d'avoir une surface de travail propre et stable.
- Positionnez le corps de la matrice de manière sécurisée sur la surface de travail.
- Alignez l'épaule conique du Top Punch avec le corps de la matrice pour garantir un bon ajustement et un bon alignement.
- Fixez l'ensemble selon les instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Avant d'utiliser le Top Punch, assurezvous que la zone de travail est dégagée de tout obstacle.
- Insérez le Top Punch dans le corps de la matrice avec précaution.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation du Top Punch pour garantir des résultats cohérents.
- Après utilisation, retirez le Top Punch et nettoyezle soigneusement pour éviter d'endommager l'outil.

Instructions d'élimination

- Disposez du Top Punch conformément aux réglementations locales.
- Si le Top Punch est endommagé audelà de toute réparation, assurezvous qu'il est éliminé de manière à éviter tout risque de blessure pour autrui.
- Recyclez les composants qui sont recyclables conformément aux directives de recyclage locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant votre Top Punch, veuillez consulter le service client du fabricant ou votre autorité de sécurité locale.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr