

# TOP PUNCHES - SAEKO #44428 TOP PUNCH

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Pousoirs Top Punch](#)

L'épaule conique exclusive de SAEKO assure un alignement positif avec le corps de la matrice. Un seul Top Punch peut être utilisé de manière interchangeable avec plusieurs projectiles de conception similaire.



## Caractéristiques

- Nom: [SAEKO #44428 TOP PUNCH](#)
- Fabricant: [SAEKO](#)
- Référence: 100020301
- N° fabr.: 44428
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 128mm
- UPC: 611760444289

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour TOP PUNCHES SAEKO #44428](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour TOP PUNCHES SAEKO

## #44428

### Introduction

Merci d'avoir choisi le TOP PUNCHES SAEKO #44428. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit pour éviter tout risque potentiel.

### Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours le produit pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce guide.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes de sécurité lors de l'utilisation du Top Punch.
- Assurezvous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour prévenir les accidents.
- Ne pas utiliser le Top Punch s'il semble endommagé ou défectueux.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du Top Punch pour prévenir les blessures ou les dommages.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées du corps de la matrice pendant l'opération pour éviter les blessures par pincement ou écrasement.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurezvous que le corps de la matrice est correctement sécurisé et stable.

#### 2. Installation :

- Alignez l'épaule conique du Top Punch avec le corps de la matrice.
- Insérez le Top Punch dans le corps de la matrice, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que le Top Punch est correctement aligné et verrouillé en position.

#### 3. Utilisation :

- Faites fonctionner la matrice conformément aux instructions du fabricant.
- Surveillez l'opération de près pour garantir une utilisation sûre et efficace.
- Si des problèmes surviennent pendant l'opération, arrêtez immédiatement et inspectez le produit.

#### 4. Après Utilisation :

- Après utilisation, retirez le Top Punch du corps de la matrice.
- Nettoyez le Top Punch et le corps de la matrice pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez le Top Punch dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

### Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question liée à la sécurité ou à l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)