

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4442

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Poussoirs Top Punch](#)

Poignées droites conçues pour s'adapter aux lubrificateurs Lyman et RCBS ainsi qu'aux balles SAECO.



Caractéristiques

- Nom: [SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4442](#)
- Fabricant: [SAEKO](#)
- Référence: 100020330
- N° fabr.: 46542
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 128mm
- UPC: 611760465420

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES

LYMAN/RCBS STYLE

Introduction

Merci d'avoir choisi les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez toujours le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation d'outils et d'équipements.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des top punches.
- Utilisez le produit dans un espace bien ventilé pour minimiser l'exposition à d'éventuelles fumées ou poussières nocives.
- Assurezvous que les top punches sont solidement fixés au lubrisizer avant utilisation pour éviter tout détachement accidentel.
- Ne dépassiez pas les réglages de pression recommandés lors de l'utilisation des top punches, car cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
- Évitez d'utiliser le produit si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que le lubrisizer est débranché et refroidi avant l'installation.
- Sélectionnez le top punch approprié pour vos balles SAEKO.
- Alignez le top punch avec le lubrisizer et insérez-le dans le support désigné.
- Fixez le top punch en serrant le mécanisme de verrouillage jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.

2. Utilisation :

- Branchez le lubrisizer et allumez-le.
- Ajustez les réglages de pression selon les recommandations du fabricant.
- Alimentez les balles dans le lubrisizer tout en vous assurant qu'elles sont correctement alignées avec le top punch.
- Surveillez le processus pour vous assurer que les balles sont lubrifiées uniformément et correctement.
- Une fois l'opération terminée, éteignez le lubrisizer et débranchez-le avant de retirer le top punch.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout top punch endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Contactez plutôt votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour un soutien supplémentaire.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr