

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4537

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Poussoirs Top Punch](#)

Poignées droites conçues pour s'adapter aux lubrificateurs Lyman et RCBS ainsi qu'aux balles SAECO.



Caractéristiques

- Nom: [SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4537](#)
- Fabricant: [SAEKO](#)
- Référence: 100020334
- N° fabr.: 46548
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 128mm
- UPC: 611760465482

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537

Introduction

Merci d'avoir choisi les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute mise à jour de rappel concernant ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre Lubrisizer Lyman ou RCBS avant utilisation.
- Utilisez un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du produit.
- Ne dépassiez pas les spécifications de charge recommandées pour votre Lubrisizer.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que votre Lubrisizer Lyman ou RCBS est débranché et propre.
- Alignez le top punch avec le point de montage du Lubrisizer.
- Fixez le top punch en serrant la vis de réglage ou le mécanisme de verrouillage selon les spécifications du fabricant.

2. Utilisation

- Avant d'utiliser le top punch, assurezvous que le Lubrisizer est correctement configuré et ajusté pour le type de balle spécifique.
- Chargez la balle dans le Lubrisizer selon les instructions fournies avec le Lubrisizer.
- Faites fonctionner le Lubrisizer conformément aux directives du fabricant, en vous assurant que le top punch est correctement aligné avec la balle.
- Surveillez le processus pour vous assurer que le top punch fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'obstructions.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez plutôt les options de recyclage ou les sites de mise au rebut désignés pour les outils et équipements.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit ou les instructions de sécurité, veuillez consulter votre détaillant ou les ressources de support client du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre des TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES #4537. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr