

# TACTICAL TRIGGER - OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CAL-BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Le TAC Trigger d'Overwatch Precision est un remplacement direct à face plate pour votre déclencheur OEM. Chaque chaussure de déclencheur et onglet de sécurité est usiné aux États-Unis à partir d'un alliage d'aluminium 7075-T6, et fixé à une barre de déclenchement OEM Gen 3 plaquée NP3 par des goupilles à ressort en acier inoxydable 316. La chaussure de déclencheur et l'onglet de sécurité sont tous deux anodisés en dur de type III selon la norme MIL-A-8625. Le petit crochet d'indexation garantit un placement constant du doigt sur la détente, et la large face plate du déclencheur permet une pression arrière droite et auto-correctrice unique. La face plate réduit la portée du déclencheur de 0,24", ce qui en fait une option idéale pour les tireurs de petite taille. Le pré-déplacement a été réduit autant que possible sans compromettre les caractéristiques de sécurité de l'arme à feu, résultant en un bris net et précis, et une réduction du surdéplacement. Le plaquage NP3 de Robar offre une résistance à la corrosion pratiquement imperméable et un fonctionnement lisse, sans granules. Notez que le poids de la traction du déclencheur ne change pas par rapport au poids d'usine avec l'utilisation de ce déclencheur seul.



## Caractéristiques

- Nom: [OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CAL-BLACK](#)
- Fabricant: [OVERWATCH PRECISION](#)
- Référence: 100020732
- N° fabr.: 25322
- Finition: Aluminum
- Modèle: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.025kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 72mm
- Longueur d'expédition: 105mm
- UPC: 815854020094

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR 9MM/357SIG/40CALBLACK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des informations sur l'élimination pour garantir une utilisation sûre de votre nouvelle détente. Veuillez lire ce guide attentivement avant toute utilisation afin de comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacement.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Gardez la détente et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la détente pour détecter l'usure ou les dommages. Ne l'utilisez pas si des pièces sont usées ou endommagées.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.
- Si vous avez des doutes sur un aspect de l'installation ou de l'utilisation, consultez un armurier qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous d'être familiarisé avec le fonctionnement de votre modèle d'arme à feu avant d'utiliser la détente.
- Utilisez la détente uniquement avec des modèles Glock compatibles : 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Ne modifiez pas la détente ou l'un de ses composants de quelque manière que ce soit.
- Utilisez toujours la détente dans un environnement sûr, sans distractions ni dangers.
- Pratiquez des techniques de manipulation sécuritaire des armes à feu à tout moment, y compris garder le canon pointé dans une direction sûre et garder votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Étapes d'Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la détente d'origine de votre modèle Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la chaussure de la détente Overwatch Precision TAC avec la barre de détente OEM.
- Fixez la chaussure de la détente et l'onglet de sécurité à l'aide des goupilles à ressort en acier inoxydable 316 fournies.
- Assurezvous que la détente est correctement en place et que l'onglet de sécurité fonctionne correctement.
- Réassembliez l'arme à feu conformément aux spécifications du fabricant.

### Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne correctement.
- Pratiquez le tir à sec dans un environnement sûr pour vous habituer à la sensation et au fonctionnement de la détente.
- Maintenez toujours des pratiques de sécurité appropriées lors de l'utilisation de la détente.

### Instructions d'Élimination

- Éliminez la détente conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jetez pas la détente dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre du TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Priorisez toujours la sécurité et les techniques de manipulation appropriées lorsque vous travaillez avec des armes à feu et des accessoires d'armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)