

SPEED PADDLE HOLSTERS - SPEED RUGER® LCR®-BLACK-RIGHT HAND

Featuring an open top design for speed, covered trigger guard for safety, and tension screw adjustment for added security, the Speed Paddle™ adds convenient on/off ability to the equation. This holster also includes Galco's copolymer injection-molded belt-lock paddle, which makes it possible to put on and take off this holster without removing your belt. Constructed of premium saddle leather, the Speed Paddle fits belts up to 1 3/4".



Attributes

- Name: SPEED RUGER® LCR®-BLACK-RIGHT HAND
- Manufacturer: GALCO INTERNATIONAL
- Product no.: 100022471
- Mfr. No.: SPD300B
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Material: Leather
- Model: LCR
- Delivery weight: 0.218kg
- UPC: 601299128217

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SPEED PADDLE HOLSTER GALCO INTERNATIONAL SPEED RUGER® LCR®BLACKRIGHT HAND](#)
- [English: SPEED PADDLE HOLSTERS SPEED RUGER® LCR®BLACKRIGHT HAND Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Speed Paddle Holster Galco International](#)
- [Suomi: SPEED PADDLE HOLSTERS GALCO INTERNATIONAL SPEED RUGER® LCR®BLACKRIGHT HAND Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das SPEED PADDLE HOLSTER GALCO INTERNATIONAL SPEED RUGER® LCR®BLACKRIGHT HAND

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das SPEED PADDLE HOLSTER GALCO INTERNATIONAL SPEED RUGER® LCR®BLACKRIGHT HAND entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und bequeme Möglichkeit zu bieten, Ihre Waffe zu tragen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Holster für Ihre Waffe geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Holster regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Holster nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Holster und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass das Holster nicht in Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen kommt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich vor dem Tragen, dass die Waffe entladen ist.
- Tragen Sie die Waffe immer mit dem Abzugsbereich nach innen, um unbeabsichtigtes Auslösen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Holster nur mit einem Gürtel, der für das Holster geeignet ist (bis zu 1 3/4").
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Holster korrekt am Gürtel befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Kleidung oder andere Gegenstände das Holster oder die Waffe behindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Gürtel anlegen:** Führen Sie Ihren Gürtel durch das Holster und stellen Sie sicher, dass das Holster fest sitzt.
2. **Waffe einlegen:** Legen Sie die entladene Waffe vorsichtig in das Holster. Achten Sie darauf, dass der Abzugsbereich abgedeckt ist.
3. **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfen Sie, ob die Waffe sicher im Holster sitzt und dass keine Teile des Holsters beschädigt sind.
4. **Holster abnehmen:** Um das Holster zu entfernen, lösen Sie die Spannschraube und ziehen Sie das Holster vorsichtig vom Gürtel ab.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Holster gemäß den örtlichen Vorschriften für Lederabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Holster und die Waffe nicht in die Hände von Unbefugten gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen immer die richtige Unterstützung suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität, wenn es um den Umgang mit Waffen und deren Zubehör geht. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Trageerlebnis mit dem SPEED PADDLE HOLSTER GALCO INTERNATIONAL SPEED RUGER® LCR®BLACKRIGHT HAND zu gewährleisten.

Bitte bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrer Waffe.

SPEED PADDLE HOLSTERS SPEED RUGER® LCR®BLACKRIGHT HAND Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Speed Paddle Holster for your Ruger® LCR®. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your holster. Please read this document carefully before using the product to familiarize yourself with its features and safety precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the holster is compatible with your firearm model (Ruger® LCR®).
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the holster and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the holster regularly for any signs of wear or damage.
- Do not use the holster if it shows signs of deterioration or if any parts are missing.
- Store the holster in a safe and secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before placing it in the holster.
- Use the tension screw adjustment to secure your firearm properly in the holster.
- Avoid exposing the holster to extreme temperatures or moisture, as this may affect its performance.
- Do not attempt to modify or alter the holster in any way.
- When drawing your firearm, ensure that the area is clear of obstructions and bystanders.
- Always keep the trigger guard covered and never place your finger on the trigger until ready to fire.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Slide the holster onto your belt through the beltlock paddle.
- Ensure the paddle sits securely against your body for optimal comfort and stability.
- Adjust the tension screw if necessary to ensure a snug fit for your firearm.

2. Usage:

- To draw your firearm, grasp the grip firmly and pull upward while simultaneously tilting the holster slightly away from your body.
- After use, return the firearm to the holster carefully, ensuring it is seated properly.
- Regularly check the fit of your firearm in the holster and adjust the tension screw as needed.

Disposal Instructions

- When disposing of the holster, follow local regulations for leather and plastic disposal.
- If the holster is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the holster in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Speed Paddle Holster or safety concerns, please refer to the contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Speed Paddle Holster. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité du Produit pour le Speed Paddle Holster Galco International

Introduction

Merci d'avoir choisi le Speed Paddle Holster Galco International pour votre Ruger® LCR®. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le holster.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le holster est en bon état avant chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement que tous les composants sont bien fixés et en bon état.
- Ne laissez jamais le holster à la portée des enfants.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant le port d'armes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Protection de la gâchette** : Le holster est conçu avec une protection de la gâchette pour éviter les décharges accidentelles. Assurez-vous que l'arme est correctement insérée dans le holster.
- **Réglage de tension** : Utilisez le réglage par vis de tension pour ajuster la sécurité du holster. Assurez-vous qu'il est bien serré pour maintenir votre arme en place.
- **Enlèvement et mise en place** : Pour retirer ou mettre en place le holster, assurez-vous que votre ceinture est bien en place et que vous avez un bon contrôle de votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Holster :

- Glissez le holster sur votre ceinture.
- Assurez-vous que la palette de verrouillage de ceinture est correctement fixée.
- Ajustez la tension si nécessaire à l'aide de la vis de réglage.

2. Utilisation du Holster :

- Insérez votre Ruger® LCR® dans le holster en vous assurant qu'il est bien en place.
- Avant de retirer le holster, vérifiez que l'arme est en sécurité et que vous avez un bon contrôle de la situation.
- Pour retirer le holster, déverrouillez la palette de ceinture et retirez-le délicatement.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le holster est endommagé ou usé, ne le jetez pas dans la poubelle classique.
- Contactez votre distributeur local ou un centre de recyclage pour des instructions sur la mise au rebut appropriée des produits en cuir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les informations d'achat à portée de main.

Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité. L'utilisation correcte de votre Speed Paddle Holster Galco International vous permettra de profiter de votre produit en toute sécurité.

SPEED PADDLE HOLSTERS GALCO INTERNATIONAL SPEED RUGER® LCR®BLACKRIGHT HAND

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPEED PADDLE HOLSTERS GALCO INTERNATIONAL SPEED RUGER® LCR®BLACKRIGHT HAND tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa maassasi ja että se täyttää paikalliset turvallisuusvaatimukset.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä holsteria vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että holsteri on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä holsteria, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta on häiriintynyt.
- Vältä altistamista holsteria äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat heikentää sen materiaaleja.
- Käytä holsteria aina turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole vaaraa muiden ihmisten tai eläinten vahingoittamisesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä holsteri vyöhön niin, että se on tiukasti paikoillaan.
- Varmista, että holsterin liipaisinsuoja on oikein paikallaan ennen käyttöä.
- Säädä jännityssäädintä tarpeen mukaan, jotta holsteri pysyy turvallisesti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Avaa holsterin yläosa varovasti.
- Poista ase holsterista vain turvallisessa ympäristössä.
- Pidä ase aina holsterissa, kun et käytä sitä.
- Varmista, että holsteri on oikeassa asennossa ja että se ei liiku käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä holsteri vastuullisesti, kun se ei enää ole käyttökelpoinen.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä paikallisia kierrätysohjeita.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätahuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen tiedot ja mahdolliset kysymykset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SPEED PADDLE HOLSTERS GALCO INTERNATIONAL SPEED RUGER® LCR®BLACKRIGHT HAND tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.