

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER - TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK® 9/40

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Matériels Culasse](#) > [Racks Chariot de Culasse](#)

Le GSR-03 ajoute des ailes striées subtiles mais efficaces à l'extrémité de la glissière, garantissant un chargement positif des munitions dans l'arme. Peu importe les conditions difficiles ou l'intensité du combat, tu peux toujours compter sur le GSR-03 pour garder ton arme opérationnelle. Même si tu n'as qu'une main, faire fonctionner la glissière contre ta ceinture, ton holster ou ton talon est rapide et efficace. Les mains petites ou arthritiques trouveront cela beaucoup plus facile à utiliser que la méthode traditionnelle du 'slingshot'. Le GSR-03 est assez grand pour offrir un avantage, mais assez petit pour être discret dans les holsters de port dissimulé. Le GSR-03 est une pièce de qualité supérieure à installer, ne nécessitant aucune autre modification de l'arme à feu. Fabriqué par injection en nylon renforcé de verre avec un renfort en acier inoxydable, tout comme la pièce d'origine, il remplace la plaque de retenue du percuteur en quelques minutes. Une fois en place, le GSR-03 permet un cycle de glissière facile, sans effort et positif dans toutes les conditions. Construction robuste en acier inoxydable et en nylon renforcé de verre par injection.



Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK® 9/40](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100022685
- N° fabr.: GSR-03
- Modèle: 17,19,26,32,23,34,35,24,22,27,31,33
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.166kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 955728100894

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Racker

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Racker pour votre arme de poing Glock®. Le GSR03 est conçu pour faciliter le cycle de la glissière de votre arme, garantissant des performances fiables même dans des conditions difficiles. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles pour assurer l'utilisation, l'installation et l'entretien en toute sécurité de votre produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le Slide Racker.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution, en les considérant comme si elles étaient chargées.
- Gardez le Slide Racker et l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le Slide Racker pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le Slide Racker s'il semble endommagé ou défectueux.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la manipulation des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Prise Correcte** : Maintenez toujours une prise ferme sur l'arme lorsque vous utilisez le Slide Racker.
- Utilisation d'une Main** : Le GSR03 est conçu pour une utilisation à une main ; cependant, assurezvous que votre autre main est positionnée en toute sécurité, loin de la glissière et du canon.
- Conditions Environnementales** : Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'être dans un endroit sûr lorsque vous faites fonctionner la glissière.
- Formation** : Familiarisezvous avec le fonctionnement du Slide Racker grâce à une formation et une pratique appropriées.
- Situations d'Urgence** : Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du Slide Racker, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

- Assurez la Sécurité** : Confirmez que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la Plaque de Retenue du Percuteur** :
 - À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement la plaque de retenue du percuteur existante de l'arme.
- Installez le GSR03** :
 - Positionnez le Slide Racker GSR03 à la place de la plaque de retenue du percuteur retirée.
 - Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez la Fonctionnalité** :
 - Assurezvous que le Slide Racker fonctionne en douceur et n'interfère pas avec le fonctionnement de l'arme.

Instructions d'Utilisation

- Pour faire fonctionner la glissière, saisissez fermement le Slide Racker et tirezle rapidement vers l'arrière.
- Vous pouvez utiliser votre ceinture, votre holster ou votre talon pour aider à faire fonctionner la glissière si vous utilisez une main.
- Entraînezvous à utiliser le Slide Racker dans un environnement sûr pour devenir compétent.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Ne jetez pas le Slide Racker dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le Vickers Tactical Slide Racker, veuillez consulter votre revendeur local ou le représentant du fabricant. Assurez-vous toujours de suivre les dernières directives de sécurité et mises à jour du produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr