

DROP-IN FLAT TRIGGER FOR LARGE FRAME GLOCK® - AGENCY ARMS DROP-IN TRIGGER LARGE FRAME GRAY

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Dans une catégorie à part, le Flat Face Trigger d'Agency Arms offre un nouveau niveau de fluidité grâce à son réarmement court et son retour net. Fabriqué avec un corps de gâchette en aluminium et une barre de gâchette d'origine, ce déclencheur drop-in s'adapte aux Gen 3 ou 4 en 10mm ou 45ACP.



Caractéristiques

- Nom: [AGENCY ARMS DROP-IN TRIGGER LARGE FRAME GRAY](#)
- Fabricant: [AGENCY ARMS](#)
- Référence: 100022893
- N° fabr.: DIT245G
- Finition: Gris
- Modèle: 29,21,40,20,41,30
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 147mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le DROPIN FLAT TRIGGER POUR GLOCK® AGENCY ARMS DROPIN TRIGGER LARGE FRAME GRAY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le DROPIN FLAT TRIGGER POUR GLOCK® AGENCY ARMS DROPIN TRIGGER LARGE FRAME GRAY

Introduction

Merci d'avoir choisi le DropIn Flat Trigger d'Agency Arms pour votre Glock de grande taille. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir grâce à un tirage de gâchette fluide et un réarmement court. Cependant, pour garantir une utilisation sécuritaire et respecter les réglementations de sécurité, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que l'arme est toujours pointée dans une direction sécuritaire.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez les armes à feu et les munitions de manière sécurisée, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre gâchette et votre arme à feu pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors du tir.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement cette gâchette avec les modèles Glock spécifiés : 21, 29, 30, 20, 41 et 40.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer la gâchette.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la gâchette de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser la gâchette dans des conditions défavorables (par exemple, dans des environnements humides ou boueux) qui pourraient entraver son fonctionnement.
- Sachez qu'une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou un tir involontaire.
- Testez toujours le fonctionnement de la gâchette dans un environnement sûr avant une utilisation régulière.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires : un outil de frappe et un tournevis.

2. Étapes d'Installation

- Retirez la glissière du Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Retirez la gâchette d'origine et la barre de gâchette.
- Insérez le DropIn Flat Trigger d'Agency Arms dans le boîtier de la gâchette.
- Assurezvous que la barre de gâchette est correctement positionnée dans le mécanisme de la gâchette.
- Réassemblez la glissière sur le cadre du Glock.

3. Test de la Gâchette

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement :
 - Assurezvous que la gâchette se déplace librement.
 - Vérifiez qu'il y a un tirage fluide et un réarmement correct.
 - Vérifiez que les dispositifs de sécurité de l'arme fonctionnent correctement.

4. Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, chargez votre arme à feu et assurezvous d'être dans une position de tir sécuritaire.
- Maintenez une prise et une posture appropriées lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Après le tir, déchargez l'arme et inspectez la gâchette pour détecter tout problème.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Si la gâchette est endommagée ou n'est plus utilisable, contactez les autorités locales pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assurezvous que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour éviter une utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le DropIn Flat Trigger d'Agency Arms, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web officiel d'Agency Arms.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du DropIn Flat Trigger d'Agency Arms. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr