

AK-47 MOE-SL GRIPS - MAGPUL MOE SL AK GRIP POLYMER FOR AK47/74 FDE

©2016 Magpul Industries Corporation. All Rights Reserved. Prices subject to change without notice. Magpul holds a Trademark on all of its product names and logos. The following products are trademarks of Magpul Industries Corporation, registered in the U.S. and other countries: Magpul. Similar to the MOE-K2, the MOE SL AK Grip (MOE Slim Line) is a drop-in upgrade for AK47/AK74 pistol grips with a more vertical grip angle optimized for these shorter LOP weapons that bring the primary hand in closer to the shooter's body. With an aggressive TSP texture for positive weapon control along with excellent ergonomics, the MOE SL AK Grip provides a slightly smaller size and slimline feel compared to our full size grips. Made in U.S.A. FEATURES Drop-in upgrade for AK47/AK74 pistol grips Fits both milled and stamped receivers, including those with grip reinforcement plates More vertical grip angle than typical Kalashnikov designs Slimmer thickness than our other grips for a slightly smaller feel Aggressive TSP texture (Trapezoidal Surface Projections) for positive weapon control in all environments



Attributes

- Name: MAGPUL MOE SL AK GRIP POLYMER FOR AK47/74 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100023038
- Mfr. No.: MAG682-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Make: AK-47,AK-74
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.1kg
- UPC: 840815114987

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AK47 MOESL Griffe](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47 MOESL GRIPS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AK47 MOESL GRIPS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée AK47 MOESL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Impugnature AK47 MOESL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chwyków AK47 MOESL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AK47 MOESL GRIPS:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK47 MOESL GREPP](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK47 MOESL GRIPS](#)

Sicherheitsanleitung für AK47 MOESL Griffe

Einführung

Danke, dass du dich für den AK47 MOESL Grip von Magpul Industries entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Griffs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Waffenmodell (AK47/AK74) geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Überprüfe den Griff vor der Installation und Benutzung auf Schäden.
- Verwende den Griff nicht, wenn er Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.
- Halte den Griff und alle Zubehörteile der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den örtlichen Behörden.
- Bleibe über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung des Griffs entladen ist.
- Verwende den Griff nur wie vorgesehen und vermeide Modifikationen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Halte einen ordentlichen Griff und eine stabile Haltung während der Benutzung deiner Feuerwaffe, um die Kontrolle zu gewährleisten.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für ein sicheres Schießumfeld.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Gebrauch deiner Feuerwaffe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge (falls erforderlich) für die Installation.

2. Entfernen des alten Griffs:

- Finde die Schraube oder den Befestiger, der den bestehenden Griff sichert.
- Entferne vorsichtig die Schraube mit dem entsprechenden Werkzeug.
- Ziehe den alten Griff vorsichtig vom Empfänger ab.

3. Installation des neuen Griffs:

- Richte den AK47 MOESL Grip mit dem Empfänger aus.
- Stelle sicher, dass der Griff richtig positioniert ist und fest sitzt.
- Sichere den Griff, indem du die Schraube oder den Befestiger festziehst.

4. Endkontrolle:

- Bestätige, dass der Griff sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.
- Führe eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Gebrauchsanweisungen

- Halte den Griff fest, während du zielst und schießt.
- Passe deinen Griff nach Bedarf für Komfort und Kontrolle an.
- Behalte die Sicherheit deiner Schießumgebung im Auge und befolge alle Sicherheitspraktiken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Griff gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffmaterialien.
- Verbrenne den Griff nicht und entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Griff beschädigt ist, kontaktiere deine örtliche Abfallwirtschaftseinrichtung für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des AK47 MOESL Griffs wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder konsultiere die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dein Schießerlebnis verbessern und gleichzeitig die Sicherheit für dich und andere gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for AK47 MOESL GRIPS

Introduction

Thank you for choosing the AK47 MOESL Grip by Magpul Industries. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your new grip. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model (AK47/AK74).
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Inspect the grip for any damage before installation and use.
- Do not use the grip if it shows signs of wear or damage.
- Keep the grip and all firearm accessories out of reach of children.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the grip.
- Use the grip only as intended and avoid modifications that could compromise safety.
- Maintain a proper grip and stance while using your firearm to ensure control.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools (if required) for installation.

2. Removing the Old Grip:

- Locate the screw or fastener securing the existing grip.
- Carefully remove the screw using the appropriate tool.
- Gently pull the old grip away from the receiver.

3. Installing the New Grip:

- Align the AK47 MOESL Grip with the receiver.
- Ensure the grip is positioned correctly and fits snugly.
- Secure the grip in place by tightening the screw or fastener.

4. Final Check:

- Confirm that the grip is securely attached and does not move.
- Perform a function check on the firearm to ensure proper operation.

Usage Instructions

- Hold the grip firmly while aiming and firing.
- Adjust your grip as necessary for comfort and control.
- Maintain awareness of your shooting environment and follow all safety practices.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip according to local regulations for plastic materials.
- Do not incinerate or dispose of the grip in regular household waste.
- If the grip is damaged, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AK47 MOESL Grip, please reach out to your local retailer or consult the manufacturer's website for additional resources.

By following these safety instructions, you can enhance your shooting experience while ensuring safety for yourself and others. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AK47 MOESL GRIPS

Introducción

Gracias por elegir el AK47 MOESL Grip de Magpul Industries. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso e instalación seguros de tu nuevo grip. Por favor, lee este documento con atención y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de arma de fuego (AK47/AK74).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Inspecciona el grip en busca de daños antes de la instalación y el uso.
- No utilices el grip si muestra signos de desgaste o daño.
- Mantén el grip y todos los accesorios del arma fuera del alcance de los niños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades locales.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el grip.
- Utiliza el grip solo como se indica y evita modificaciones que puedan comprometer la seguridad.
- Mantén un agarre y una postura adecuados mientras usas tu arma de fuego para asegurar el control.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.
- Usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al usar tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias (si es necesario) para la instalación.

2. Retirando el Grip Viejo:

- Localiza el tornillo o sujetador que asegura el grip existente.
- Retira cuidadosamente el tornillo utilizando la herramienta adecuada.
- Tira suavemente del grip viejo para separarlo del receptor.

3. Instalando el Nuevo Grip:

- Alinea el AK47 MOESL Grip con el receptor.
- Asegúrate de que el grip esté posicionado correctamente y encaje bien.
- Asegura el grip en su lugar apretando el tornillo o sujetador.

4. Revisión Final:

- Confirma que el grip esté firmemente sujeto y no se mueva.
- Realiza una verificación de funcionamiento en el arma de fuego para asegurar su correcto funcionamiento.

Instrucciones de Uso

- Sujeta el grip firmemente mientras apuntas y disparas.
- Ajusta tu agarre según sea necesario para mayor comodidad y control.
- Mantén la conciencia de tu entorno de tiro y sigue todas las prácticas de seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el grip de acuerdo con las regulaciones locales para materiales plásticos.
- No incineres ni deseches el grip en la basura doméstica regular.
- Si el grip está dañado, contacta a tu instalación de gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el AK47 MOESL Grip, por favor contacta a tu minorista local o consulta el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes mejorar tu experiencia de tiro mientras aseguras la seguridad para ti y los demás. Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour la Poignée AK47 MOESL

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée AK47 MOESL de Magpul Industries. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre nouvelle poignée. Veuillez lire ce document attentivement et conservez-le pour référence future.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme spécifique (AK47/AK74).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Inspectez la poignée pour tout dommage avant l'installation et l'utilisation.
- Ne pas utiliser la poignée si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez la poignée et tous les accessoires d'arme hors de portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités locales.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la poignée.
- Utilisez la poignée uniquement comme prévu et évitez les modifications qui pourraient compromettre la sécurité.
- Maintenez une bonne prise et une bonne posture lors de l'utilisation de votre arme pour garantir le contrôle.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sécurisé.
- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires (si requis) pour l'installation.

2. Retrait de l'Ancienne Poignée :

- Localisez la vis ou le dispositif de fixation qui maintient la poignée existante.
- Retirez soigneusement la vis à l'aide de l'outil approprié.
- Tirez doucement l'ancienne poignée du récepteur.

3. Installation de la Nouvelle Poignée :

- Alignez la poignée AK47 MOESL avec le récepteur.
- Assurez-vous que la poignée est correctement positionnée et s'adapte bien.
- Fixez la poignée en serrant la vis ou le dispositif de fixation.

4. Vérification Finale :

- Confirmez que la poignée est solidement fixée et ne bouge pas.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme pour garantir un bon fonctionnement.

Instructions d'Utilisation

- Tenez fermement la poignée lors de la visée et du tir.
- Ajustez votre prise si nécessaire pour le confort et le contrôle.
- Restez conscient de votre environnement de tir et suivez toutes les pratiques de sécurité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la poignée conformément aux réglementations locales sur les matériaux plastiques.
- Ne pas incinérer ou jeter la poignée dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si la poignée est endommagée, contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la poignée AK47 MOESL, veuillez contacter votre détaillant local ou consulter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité pour vous-même et les autres. Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Impugnature AK47 MOESL

Introduzione

Grazie per aver scelto l'impugnatura AK47 MOESL di Magpul Industries. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso e un'installazione sicuri della tua nuova impugnatura. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per future consultazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo modello di arma specifico (AK47/AK74).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Ispeziona l'impugnatura per eventuali danni prima dell'installazione e dell'uso.
- Non utilizzare l'impugnatura se mostra segni di usura o danni.
- Tieni l'impugnatura e tutti gli accessori per armi fuori dalla portata dei bambini.
- Riporta eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità locali.
- Rimani informato sui richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare l'impugnatura.
- Utilizza l'impugnatura solo come previsto ed evita modifiche che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Mantieni una presa e una posizione adeguate mentre utilizzi la tua arma da fuoco per garantire il controllo.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro.
- Indossa l'equipaggiamento protettivo appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando utilizzi la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari (se richiesti) per l'installazione.

2. Rimozione dell'Impugnatura Vecchia:

- Individua la vite o il fissaggio che tiene l'impugnatura esistente.
- Rimuovi con attenzione la vite utilizzando lo strumento appropriato.
- Tira delicatamente l'impugnatura vecchia lontano dal ricevitore.

3. Installazione della Nuova Impugnatura:

- Allinea l'impugnatura AK47 MOESL con il ricevitore.
- Assicurati che l'impugnatura sia posizionata correttamente e si adatti saldamente.
- Fissa l'impugnatura in posizione serrando la vite o il fissaggio.

4. Controllo Finale:

- Conferma che l'impugnatura sia saldamente attaccata e non si muova.
- Esegui un controllo di funzionamento sull'arma da fuoco per garantire un funzionamento corretto.

Istruzioni per l'Uso

- Tieni l'impugnatura saldamente mentre punti e spari.
- Regola la tua presa secondo necessità per comfort e controllo.
- Mantieni la consapevolezza del tuo ambiente di tiro e segui tutte le pratiche di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'impugnatura secondo le normative locali per i materiali plastici.
- Non incenerire o smaltire l'impugnatura nei rifiuti domestici normali.
- Se l'impugnatura è danneggiata, contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative all'impugnatura AK47 MOESL, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o di consultare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi migliorare la tua esperienza di tiro garantendo la sicurezza per te stesso e per gli altri. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chwyków AK47 MOESL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór chwytu AK47 MOESL od Magpul Industries. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację nowego chwytu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem i zachowanie go do przyszłego użytku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu broni (AK47/AK74).
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Sprawdź chwyt pod kątem uszkodzeń przed instalacją i użyciem.
- Nie używaj chwytu, jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Trzymaj chwyt i wszystkie akcesoria do broni poza zasięgiem dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty lokalnym władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją chwytu.
- Używaj chwytu tylko zgodnie z przeznaczeniem i unikaj modyfikacji, które mogą narazić na niebezpieczeństwo.
- Utrzymuj prawidłowy chwyt i postawę podczas używania broni, aby zapewnić kontrolę.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne środowisko strzeleckie.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas używania broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia (jeśli wymagane) do instalacji.

2. Usuwanie Starego Chwytu:

- Zlokalizuj śrubę lub zapięcie mocujące istniejący chwyt.
- Ostrożnie usuń śrubę, używając odpowiedniego narzędzia.
- Delikatnie odciągnij stary chwyt od receivera.

3. Instalacja Nowego Chwytu:

- Wyreguluj chwyt AK47 MOESL względem receivera.
- Upewnij się, że chwyt jest prawidłowo ustawiony i dobrze przylega.
- Zabezpiecz chwyt, dokręcając śrubę lub zapięcie.

4. Ostateczna Kontrola:

- Potwierdź, że chwyt jest pewnie przymocowany i nie porusza się.
- Przeprowadź kontrolę funkcjonalności broni, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.

Instrukcje Użytkowania

- Trzymaj chwyt mocno podczas celowania i strzelania.
- Dostosuj chwyt w razie potrzeby dla komfortu i kontroli.
- Utrzymuj świadomość swojego otoczenia strzeleckiego i przestrzegaj wszystkich praktyk bezpieczeństwa.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chwyt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów plastikowych.
- Nie spalaj ani nie wyrzucaj chwytu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli chwyt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących chwytu AK47 MOESL, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz poprawić swoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo sobie i innym. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania broni.

Turvaohjeet AK47 MOESL GRIPS:Ile

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK47 MOESL Gripin Magpul Industriesilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuusinfoa ja ohjeita uuden kahvan turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityiseen aseesi malliin (AK47/AK74).
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Tarkista kahva ennen asennusta ja käyttöä vahinkojen varalta.
- Älä käytä kahvaa, jos siinä on kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä.
- Pidä kahva ja kaikki asevarusteet lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen kahvan asentamista tai säätämistä.
- Käytä kahvaa vain tarkoituksenmukaisesti ja vältä muutoksia, jotka voivat vaarantaa turvallisuuden.
- Pidä oikea ote ja asento aseesi käytön aikana varmistaaksesi hallinnan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaalue.
- Käytä asianmukaisia suojarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, aseesi käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut (jos tarpeen) asennusta varten.

2. Vanhan kahvan poistaminen:

- Etsi ruuvi tai kiinnike, joka kiinnittää nykyisen kahvan.
- Poista varovasti ruuvi sopivalla työkalulla.
- Vedä vanha kahva hellävaraisesti pois vastaanottimesta.

3. Uuden kahvan asentaminen:

- Kohdista AK47 MOESL Grip vastaanottimen kanssa.
- Varmista, että kahva on oikein sijoitettu ja istuu tiukasti.
- Kiinnitä kahva paikalleen kiristämällä ruuvi tai kiinnike.

4. Lopputarkistus:

- Varmista, että kahva on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.
- Suorita toimintatarkistus aseelle varmistaaksesi asianmukaisen toiminnan.

Käyttöohjeet

- Pidä kahvasta tiukasti kiinni tähtäyksen ja laukaisun aikana.
- Säädä otetta tarvittaessa mukavuuden ja hallinnan vuoksi.
- Pidä huolta ampumaalueesi turvallisuudesta ja noudata kaikkia turvallisuuskäytäntöjä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kahva paikallisten sääntöjen mukaan muovimateriaaleille.
- Älä polta tai hävitä kahvaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos kahva on vaurioitunut, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AK47 MOESL Gripiin, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai tutustu valmistajan verkkosivustoon lisäresursseja varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit parantaa ampumakokemustasi samalla varmistaen turvallisuuden itsellesi ja muille. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja vastuullisen aseenkäytön.

Säkerhetsinstruktioner för AK47 MOESL GREPP

Introduktion

Tack för att du valt AK47 MOESL Grip från Magpul Industries. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och installation av ditt nya grepp. Vänligen läs detta dokument noggrant och spara det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp (AK47/AK74).
- Hantera alltid eldvapen med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Inspektera greppet för eventuell skada innan installation och användning.
- Använd inte greppet om det visar tecken på slitage eller skada.
- Håll greppet och alla vapenaccessorier utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller justerar greppet.
- Använd greppet endast som avsett och undvik modifieringar som kan äventyra säkerheten.
- Upprätthåll ett korrekt grepp och ställning när du använder ditt vapen för att säkerställa kontroll.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg (om det behövs) för installation.

2. Ta bort det gamla greppet:

- Lokalisera skruven eller fästet som säkrar det befintliga greppet.
- Ta försiktigt bort skruven med rätt verktyg.
- Dra försiktigt bort det gamla greppet från mottagaren.

3. Installera det nya greppet:

- Justera AK47 MOESL Grip med mottagaren.
- Se till att greppet är korrekt positionerat och passar tätt.
- Säkra greppet på plats genom att dra åt skruven eller fästet.

4. Slutlig kontroll:

- Bekräfta att greppet är ordentligt fäst och inte rör sig.
- Utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt funktion.

Användningsinstruktioner

- Håll greppet stadigt medan du siktar och avfyrar.
- Justera ditt grepp vid behov för komfort och kontroll.
- Upprätthåll medvetenhet om din skjutmiljö och följ alla säkerhetsrutiner.

Avfallsinstruktioner

- Kassera greppet enligt lokala regler för plastmaterial.
- Bränn inte eller kassera greppet i vanlig hushållsavfall.
- Om greppet är skadat, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för lämpliga kasseringmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående AK47 MOESL Grip, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller konsultera tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du förbättra din skjutupplevelse samtidigt som du säkerställer säkerhet för dig själv och andra. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av eldvapen.

Bezpečnostní pokyny pro AK47 MOESL GRIPS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47 MOESL Grip od společnosti Magpul Industries. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného použití a instalace vašeho nového gripu. Přečtěte si tento dokument pečlivě a uchovejte ho pro budoucí reference.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model zbraně (AK47/AK74).
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Před instalací a použitím zkontrolujte grip na jakékoli poškození.
- Grip nepoužívejte, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte grip a všechny příslušenství zbraně mimo dosah dětí.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty místním úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací nebo úpravou gripu se vždy ujistěte, že je vaše zbraň vybitá.
- Používejte grip pouze podle určení a vyhněte se úpravám, které by mohly ohrozit bezpečnost.
- Udržujte správný úchop a postoj při používání vaší zbraně pro zajištění kontroly.
- Bud'te si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Při používání zbraně noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny pro instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje (pokud jsou potřeba) pro instalaci.

2. Odstranění starého gripu:

- Najděte šroub nebo upevňovací prvek, který zajišťuje stávající grip.
- Opatrně odstraňte šroub pomocí vhodného nástroje.
- Jemně vytáhněte starý grip od přijímače.

3. Instalace nového gripu:

- Zarovnejte AK47 MOESL Grip s přijímačem.
- Ujistěte se, že je grip správně umístěn a pevně sedí.
- Zajistěte grip na místě utažením šroubu nebo upevňovacího prvku.

4. Konečná kontrola:

- Potvrďte, že je grip bezpečně připevněn a nepohybuje se.
- Proveďte funkční kontrolu zbraně, abyste zajistili správnou funkci.

Pokyny pro použití

- Grip důkladně držte při zaměřování a střelbě.
- Podle potřeby upravte svůj úchop pro pohodlí a kontrolu.
- Udržujte si povědomí o svém střeleckém prostředí a dodržujte všechny bezpečnostní praktiky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte grip podle místních předpisů pro plastové materiály.
- Nespalujte ani nevyhazujte grip do běžného domácího odpadu.
- Pokud je grip poškozen, kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AK47 MOESL Grip se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo se podívejte na webové stránky výrobce pro další zdroje.

Při dodržování těchto bezpečnostních pokynů můžete zlepšit svůj střelecký zážitek a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost a odpovědné používání zbraní.