

V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® - STRIKE INDUSTRIES V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® RED

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Matériels Culasse](#) > [Couverte Chariot de Culasse](#)

La plaque de couverture de glissière Strike Industries pour GLOCK est parfaite pour ceux qui recherchent une amélioration esthétique et fonctionnelle de leurs pistolets GLOCK. La plaque de couverture de glissière SI pour GLOCK permet un démontage sans outil du percuteur et de l'extracteur grâce à un design à bouton-poussoir (brevet en attente) pour un entretien plus facile. Usinée en aluminium de qualité aéronautique et anodisée, la plaque de couverture de glissière SI est nettement plus durable que la plaque de glissière en plastique d'origine. Le paquet comprend : 1X plaque de glissière pour GLOCK 1X bouton de plaque de couverture de glissière Caractéristiques : Design à bouton-poussoir (brevet en attente) Démontage sans outil de la glissière GLOCK Compatible avec les modèles GLOCK 17-39 Gen 1-4 Personnalisez la couleur de la plaque de couverture et du bouton de la plaque de couverture NON COMPATIBLE AVEC G42/43



Caractéristiques

- Nom: [STRIKE INDUSTRIES V2 SLIDE PLATE FOR GLOCK® RED](#)
- Fabricant: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Référence: 100023225
- N° fabr.: SI-GSP-V2-RED
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 708747545074

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Plaque de Glissière V2 pour GLOCK®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Plaque de Glissière V2 pour GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi la Plaque de Glissière V2 pour GLOCK® de Strike Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des meilleures pratiques pour l'utilisation et l'entretien de votre plaque de couverture de glissière. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la plaque de couverture de glissière est compatible avec votre modèle GLOCK avant l'installation.
- Manipulez toujours votre arme à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité associés à l'utilisation des armes à feu.
- Gardez la plaque de couverture de glissière hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la plaque de couverture de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec les modèles GLOCK 1739, Gen 14. Non compatible avec G42/43.
- Ne tentez pas de modifier la plaque de couverture de glissière ou de l'utiliser de manière non spécifiée dans ce guide.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer la plaque de couverture de glissière.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait de la plaque de couverture de glissière.
- Soyez conscient du design à boutonpoussoir ; assurezvous qu'il fonctionne correctement pour éviter un démontage accidentel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre GLOCK est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, si besoin, pour faciliter l'installation.

2. Installation :

- Localisez l'ancienne plaque de couverture de glissière sur votre GLOCK.
- Utilisez le design à boutonpoussoir sur la plaque de couverture de glissière pour désengager l'ancienne plaque.
- Alignez la nouvelle Plaque de Glissière V2 avec l'assemblage de la glissière.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que la plaque de glissière s'enclenche en place, en vous assurant qu'elle est sécurisée.

3. Utilisation :

- Pour démonter le percuteur et l'extracteur, appuyez sur le boutonpoussoir pour libérer la plaque de couverture de glissière.
- Suivez le manuel de votre GLOCK pour toute autre instruction de démontage.
- Vérifiez régulièrement que la plaque de couverture de glissière est bien fixée lors de l'entretien de routine.

4. Entretien :

- Nettoyez la plaque de couverture de glissière avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou résidu.
- Inspectezla pour détecter tout signe d'usure ou de dommage et remplacezla si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la plaque de couverture de glissière conformément aux réglementations locales.
- Si la plaque de couverture de glissière est endommagée ou inutilisable, envisagez de la recycler en tant qu'aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant la Plaque de Glissière V2 pour GLOCK®, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service clientèle. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr