

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MKIV - TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Amélioration facile pour un tir léger et droit

La détente Victory de Tandemkross pour Ruger® MkIV™ est une détente légère, squelettique et à face plate qui permet au tireur de tirer droit et de savoir instantanément s'il tire trop à gauche ou à droite. Grâce à son design à face plate, la détente Victory de Tandemkross encourage les tireurs à placer leur doigt plus bas sur la détente, augmentant ainsi le levier et permettant aux tireurs de profiter de poids de détente plus légers. • À face plate pour un meilleur contrôle et ressenti • Réglable pour le pré-déplacement et le sur-déplacement • Compatible avec Ruger® MkIV™ Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • NE convient PAS au MkIV™ 22/45 • Détente en aluminium disponible en noir ou argent. La détente Victory de Tandemkross est livrée avec des vis de réglage pour le pré- et le post-déplacement, permettant à chaque tireur de personnaliser son tir. La face texturée de la détente offre une prise antidérapante dans toutes les conditions.



Caractéristiques

- Nom: [TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - BLACK](#)
- Fabricant: [TANDEMKROSS](#)
- Référence: 100023851
- N° fabr.: TK24N0172BLK1
- Finition: Noir
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 108mm
- UPC: 769498482988

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Détente Victory de Tandemkross pour Ruger® MkIV™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Détente Victory de Tandemkross pour Ruger® MkIV™

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente Victory de Tandemkross pour Ruger® MkIV™. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de votre nouvelle détente. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Rangez l'arme et la détente dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre détente et votre arme pour détecter toute usure ou dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Utilisez la détente uniquement avec les modèles Ruger® MkIV™ compatibles comme spécifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation ou l'ajustement de la détente.
- Ne modifiez pas la détente de quelque manière que ce soit, au-delà des ajustements fournis.
- Soyez conscient que le design à face plate peut nécessiter un placement différent de votre doigt pour garantir un contrôle approprié.
- Ajustez les réglages de prédéplacement et de surdéplacement avec soin pour éviter les décharges involontaires.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la détente, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez l'ancienne détente conformément au manuel de l'arme.
- Installez la détente Victory de Tandemkross en suivant ces étapes :
 - Alignez la détente avec le boîtier de la détente.
 - Fixez la détente en place à l'aide des vis fournies.
 - Ajustez les réglages de prédéplacement et de surdéplacement selon vos préférences.

2. Utilisation

- Avant de tirer, assurez-vous que vous êtes familier avec la sensation et le fonctionnement de la détente.
- Pratiquez le tir à sec dans un environnement sûr pour vous habituer aux caractéristiques de la détente.
- Lorsque vous êtes au stand de tir, maintenez votre attention sur le placement de votre doigt et le contrôle de la détente.
- Après chaque utilisation, inspectez la détente pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la détente et de tous les matériaux d'emballage associés conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que la détente est rendue inutilisable avant de la jeter pour éviter une utilisation non autorisée.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre détente Victory de Tandemkross pour Ruger® MkIV™. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces pratiques de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr