

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Fixe ton bloc gaz réglable

Le bloc gaz réglable à vis Sentry de SLR Rifleworks permet aux tireurs d'AR-15 d'ajuster finement leur système de gaz pour un fonctionnement optimal. Le bloc gaz réglable à vis Sentry de SLR Rifleworks est construit avec un système de mesure simple qui n'utilise ni ressorts ni billes et est ajustable à l'aide d'un outil inclus. Usiné en acier 4140, il dispose d'une finition QPQ Melonite. Disponible en diamètres de .625, .750, .875 et .936. Le bloc gaz réglable à vis Sentry de SLR Rifleworks est équipé de deux vis de réglage qui maintiennent le bloc en place sur le canon pour un joint de gaz idéal.



Caractéristiques

- Nom: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW](#)
- Fabricant: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Référence: 100025367
- N° fabr.: SA6-SM
- Diamètre intérieur: .625
- Matériaux: Steel
- Style: Réglable
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les blocs gaz réglables SLR Rifleworks Sentry](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les blocs gaz réglables SLR Rifleworks Sentry

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil AR15 en vous permettant de régler finement le système de gaz pour un fonctionnement optimal. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires connexes avec soin et responsabilité.
- Assurezvous que le bloc gaz est installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez régulièrement le bloc gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Gardez le bloc gaz et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que vous êtes dans un endroit sûr lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- N'utilisez le bloc gaz qu'avec des fusils AR15 compatibles.
- Assurezvous que le bloc gaz est correctement fixé pour éviter toute fuite de gaz pendant l'utilisation.
- Utilisez l'outil inclus pour les ajustements afin d'éviter d'endommager le bloc gaz.
- Ne tentez pas de modifier le bloc gaz audelà des spécifications du fabricant.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des irrégularités pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
2. Retirez le bloc gaz existant de votre fusil, si applicable.
3. Nettoyez la surface du canon où le nouveau bloc gaz sera installé pour garantir un bon ajustement.
4. Positionnez le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
5. Fixez le bloc gaz en place à l'aide des deux vis de réglage fournies. Assurezvous qu'il est bien ajusté pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

Utilisation

1. Utilisez l'outil inclus pour ajuster le débit de gaz selon votre réglage souhaité. Consultez le manuel du produit pour des conseils sur les réglages optimaux en fonction de vos munitions et des conditions spécifiques.
2. Après les ajustements, vérifiez toujours que le bloc gaz est bien sécurisé avant de tirer.
3. Surveillez les performances de votre fusil et effectuez d'autres ajustements si nécessaire pour un fonctionnement optimal.

Instructions d'élimination

- Éliminez le bloc gaz conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux et les matériaux dangereux.
- Si le bloc gaz est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer. Éliminezle plutôt de manière sûre et responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur leur site officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr