

AR-15 ASAP UNIVERSAL MAGAZINE LOADER - BUTLER CREEK AR-15 ASAP UNIVERSAL MAGAZINE LOADER

[Accessoires](#) > [Chargeurs Rapides & Accessoires](#) > [Chargeurs-Rapides pour Chargeurs](#)

Remplissez vos chargeurs AR facilement

Le chargeur universel ASAP Butler Creek pour AR-15/M16 est un accessoire indispensable pour le tireur AR d'aujourd'hui, permettant de remplir les chargeurs et de retourner à l'action plus rapidement et plus facilement que jamais. Le chargeur universel ASAP Butler Creek pour AR-15/M16 se fixe solidement sur la plupart des chargeurs AR-15 disponibles aujourd'hui et offre trois méthodes de chargement différentes. Les utilisateurs peuvent charger une seule cartouche à la fois ou étendre le bras de chargement inclus pour charger jusqu'à 10 cartouches en une seule poussée ! Compatible uniquement avec les cartouches 5.56 NATO/.223 Rem. Fabriqué aux États-Unis Peut être utilisé avec des clips de chargement de style militaire. Le chargeur universel ASAP Butler Creek pour AR-15/M16 permet aux propriétaires d'AR-15 de passer plus de temps à tirer et moins de temps à faire la queue, à charger des chargeurs avec des pouces douloureux.



Caractéristiques

- Nom: [BUTLER CREEK AR-15 ASAP UNIVERSAL MAGAZINE LOADER](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 100025546
- N° fabr.: BCAAR15ML
- Calibre: Universel
- Style: Range Loader
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.191kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 051525000235

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur Universel Butler Creek AR15 ASAP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur Universel Butler Creek AR15 ASAP

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur universel Butler Creek ASAP pour AR15/M16. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en vous permettant de charger les chargeurs rapidement et efficacement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours le chargeur avec soin et gardez-le hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assurez-vous que le chargeur est utilisé uniquement avec des chargeurs AR15 compatibles et des cartouches 5.56 NATO/.223 Rem.
- Inspectez régulièrement le chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant les armes à feu et les munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous chargez des chargeurs, pointez toujours le chargeur loin de vous et des autres.
- Ne chargez pas plus de 10 cartouches à la fois en utilisant le bras de chargement.
- Assurez-vous que le chargeur est solidement verrouillé dans le chargeur avant d'essayer de charger des munitions.
- N'utilisez pas le chargeur s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du chargeur, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez les instructions ou demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que vous êtes dans un environnement sûr et contrôlé.
- Rassemblez votre chargeur AR15, vos munitions et le chargeur.

2. Chargement du Chargeur :

- Placez le chargeur sur une surface plane.
- Alignez le chargeur avec le chargeur et appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Pour charger une seule cartouche :
 - Insérez la cartouche dans l'ouverture du chargeur et appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'elle se clipse en place.
- Pour charger plusieurs cartouches :
 - Étendez le bras de chargement.
 - Placez jusqu'à 10 cartouches dans le chargeur.
 - Poussez fermement le bras de chargement vers le bas pour charger les cartouches dans le chargeur.

3. Retrait du Chargeur :

- Une fois le chargeur complètement chargé, soulevez délicatement le chargeur hors du chargeur.
- Rangez le chargeur dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur n'est plus fonctionnel ou sûr à utiliser, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le chargeur dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une expérience sûre et agréable avec votre chargeur universel Butler Creek ASAP pour AR15/M16. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation responsable. Merci de votre attention à ces directives.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr