

# RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANDEMROSS RUGER MKIV "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE-SILVER

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

## Libère le chargeur rapidement, sans changer de position de main

Le bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemross pour le Ruger® Mark IV™ a une surface plus grande que le bouton d'origine, ce qui permet même aux tireurs avec de petites mains de l'utiliser facilement sans changer de position de main pour atteindre le bouton. Tandemross inclut deux boutons avec chaque libération de chargeur prolongée Titan. Le bouton rond texturé est plus haut et plus large que le bouton d'origine du Mark IV™, mais suffisamment bas pour que les tireurs avec de grandes mains ne l'activent pas accidentellement. Le bouton en forme de palette rainurée s'étend vers l'arrière, ce qui le rend parfait pour les juniors ou d'autres tireurs avec des pouces courts. Tu peux même incliner la palette vers le haut ou vers le bas pour la positionner dans le meilleur endroit pour toi. Installation facile - si tu sais lire des instructions et démonter un pistolet, TU peux installer le Titan. Idéal pour les jeunes tireurs, les tireurs de compétition ou ceux avec de petites mains. Construction robuste en acier et en aluminium anodisé pour des années de service. Surfaces profondément texturées pour un contact non glissant des doigts. Le bouton de libération de chargeur prolongé Titan pour Ruger® Mark IV™ est disponible en noir ou en argent, donc tu peux le choisir dans une couleur qui s'accorde - ou contraste - avec ton pistolet à percussion annulaire Ruger®. Convient également aux pistolets Ruger® .22 suivants : Mark III™, Mark IV™ Target, Mark IV™ Hunter, Mark IV™ Competition.



## Caractéristiques

- Nom: [TANDEMROSS RUGER MKIV "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE-SILVER](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100025725
- N° fabr.: TK24N0249SLV1
- Finition: Argent
- Main: Droit
- Modèle: Mark IV
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 769498483855

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Consommateur pour le RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemkross pour le Ruger® Mark IV™. Il est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation Sécurisée:** Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Évitez les Accidents:** Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Risque de Blessures:** Soyez conscient que des blessures peuvent survenir si le produit est mal utilisé. Assurezvous de suivre toutes les instructions d'utilisation.
- Utilisateurs Vulnérables:** Si le produit est utilisé par des enfants ou des tireurs novices, assurezvous d'une supervision adéquate.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Installation:

- Lisez attentivement le mode d'emploi fourni avec le produit.
- Assurezvous que le pistolet est complètement déchargé avant de commencer l'installation.
- Utilisez les outils appropriés pour démonter le pistolet et installer le bouton de libération de chargeur prolongé Titan.
- Suivez les instructions étape par étape pour garantir une installation correcte.

### • Utilisation:

- Familiarisezvous avec le fonctionnement du bouton avant d'utiliser le pistolet.
- Testez le bouton de libération pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il est facilement accessible.
- Ne tentez pas d'utiliser le pistolet si le bouton de libération ne fonctionne pas comme prévu.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements électroniques et des pièces en métal.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination responsable.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client du fabricant ou consulter les ressources en ligne disponibles.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable du bouton de libération de chargeur prolongé Titan pour votre Ruger® Mark IV™.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)