

BROWNING BUCK MARK "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANDEMROSS BROWNING BUCK MARK "TITAN" EXTENDED MAG RELEASE-SILVER

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Lâchez ce chargeur sans lâcher votre prise sur l'arme

Le bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemross pour le Browning Buck Mark offre une surface de contact plus grande que le bouton d'origine, permettant aux tireurs avec de petites mains de l'utiliser facilement sans changer de position de main. C'est une excellente amélioration pour TOUT tireur qui souhaite simplement un bouton plus facile à localiser et à actionner sous pression, surtout en compétition. Tandemross expédie votre bouton de libération de chargeur prolongé Titan pour Buck Mark avec deux boutons. Un bouton de style palette avec des rainures profondes s'étend vers l'arrière, idéal pour tout tireur ayant un pouce court. La palette peut être inclinée vers le haut ou vers le bas pour un ajustement personnalisé. Il y a aussi un bouton rond texturé qui est plus haut et plus large que le bouton d'origine, mais suffisamment bas pour que les tireurs avec de plus grandes mains ne l'activent pas accidentellement. Idéal pour les jeunes tireurs, les tireurs en compétition ou tout tireur avec de petites mains. Installation facile. Construction en acier durable et en aluminium anodisé. Surfaces profondément texturées pour un contact non glissant des doigts. Disponible en noir ou en argent - choisissez la couleur qui correspond ou contraste avec votre arme. Le bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemross est facile à installer sur votre Browning Buck Mark. Vous pouvez lire les instructions et démonter votre pistolet ? Si oui, alors vous pouvez installer le Titan rapidement - et aller au stand pour profiter de ses avantages.



Caractéristiques

- Nom: [TANDEMROSS BROWNING BUCK MARK "TITAN" EXTENDED MAG RELEASE-SILVER](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100025734
- N° fabr.: TK12N0158SLV1
- Finition: Argent
- Main: Droit
- Modèle: Buck Mark
- Type d'arme: Browning
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 769498484111

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Bouton de Libération de Chargeur Prolongé Titan de Tandemkross](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Bouton de Libération de Chargeur Prolongé Titan de Tandemkross

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur prolongé Titan de Tandemkross pour votre Browning Buck Mark. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton de libération pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le bouton de libération de chargeur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne forcez pas le bouton si vous rencontrez une résistance.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le bouton.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Browning Buck Mark est déchargé et sécurisé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Bouton :

- Retirez le bouton d'origine en suivant les instructions spécifiques fournies dans le manuel de votre arme.
- Installez le bouton de libération de chargeur prolongé Titan en le positionnant correctement dans son logement.
- Vérifiez que le bouton est bien en place et fonctionne correctement avant de procéder à son utilisation.

3. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton avec le pouce.
- Testez la réponse du bouton en effectuant quelques cycles de libération sans munitions.
- Assurez-vous que vous êtes à l'aise avec son fonctionnement avant de l'utiliser en situation réelle.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre bouton de libération de chargeur prolongé Titan, veuillez consulter le site Web de Tandemkross ou contacter le service client de votre revendeur.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre produit. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr