

MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 - VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2

Up Your Glock .380 Capacity

One of the benefits of Glock's popular 42 single-stack pistol is that it can be carried and concealed easily, making it a solid option as a personal-defense pistol. That comes with a few trade-offs, though, such as lower magazine capacity and a shorter grip frame that can be hard to grasp for shooters with larger hands. The Tangodown & Vickers Tactical Glock 42 Magazine Extension solves both of these issues. The Tangodown & Vickers Tactical Glock 42 Magazine Extension is designed as an extended floorplate made from injection-molded polymer that matches the material used on factory Glock magazines. The shape of the floorplate extension allows users to get a solid firing grip on the gun, and the extra space provided by the extended plate provides two extra rounds of .380 ACP in the gun. Color: black Includes stainless-steel magazine spring Fits Glock G42 only Color: black Each Tangodown & Vickers Tactical Glock 42 Magazine Extension kit includes an extended floorplate, floorplate retainer and a new magazine spring.



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100026430
- Mfr. No.: VTMFP-007 42
- Make: Glock
- Model: 42
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.061kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 955729100251

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 42 TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FÜR G42 PLUS 2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Extensión de Cargador Tangodown & Vickers Tactical para Glock 42](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Extension de Chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estensione del Caricatore Tangodown & Vickers Tactical per Glock 42](#)
- [Norsk: Brukermanual for MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzenia Magazynka Tangodown & Vickers Tactical do Glock 42](#)
- [Suomi: MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání rozšíření zásobníku pro Glock 42](#)

Sicherheitshinweise für die MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 42 TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FÜR G42 PLUS 2

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 42 entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Magazine korrekt eingesetzt sind, bevor Sie die Waffe laden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Patronen (z. B. .380 ACP) mit dieser Magazinverlängerung.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen bemerken.
- Achten Sie darauf, dass die Magazinverlängerung fest sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit der Waffe umgehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Entfernen Sie das OriginalMagazin von Ihrer Glock 42.
2. Entfernen Sie die bestehende Bodenplatte vom Magazin.
3. Setzen Sie die neue Tangodown & Vickers Tactical Magazinverlängerung auf das Magazin.
4. Stellen Sie sicher, dass die Verlängerung sicher sitzt.
5. Fügen Sie die neue Magazinfeder hinzu, sofern erforderlich.
6. Drücken Sie die Bodenplatte fest, bis sie einrastet.

Nutzung

- Laden Sie das Magazin mit bis zu zwei zusätzlichen .380 ACP Patronen.
- Setzen Sie das Magazin in die Waffe ein und überprüfen Sie, ob es korrekt sitzt.
- Halten Sie die Waffe immer mit dem Lauf in eine sichere Richtung.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit der Handhabung der Waffe und der Magazinverlängerung vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an die offiziellen Kontaktstellen des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Sicherheitsrisiken abdecken kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen und die geltenden Gesetze einhalten.

Safety Instruction Guide for MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2

Introduction

Thank you for choosing the Tangodown & Vickers Tactical Glock 42 Magazine Extension. This product is designed to enhance the functionality of your Glock 42 by providing an extended floorplate that allows for a better grip and increased magazine capacity. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective usage of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only factoryapproved magazines and accessories to ensure compatibility and safety.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- This magazine extension is designed for use with the Glock 42 only. Do not attempt to use it with other models.
- Be aware that the added capacity may alter the handling characteristics of your firearm.
- Ensure that the magazine is properly seated in the firearm before use.
- After installation, check the magazine for proper function before using it in a livefire situation.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove the Existing Magazine:** Ensure the firearm is unloaded. Remove the magazine from the Glock 42.
2. **Disassemble the Magazine:** Carefully remove the floorplate from the magazine by pressing down on the retainer and sliding the floorplate off.
3. **Install the Magazine Extension:**
 - Place the new extended floorplate onto the magazine.
 - Ensure that it is aligned properly and press down until it clicks into place.
4. **Insert New Magazine Spring:** Replace the existing magazine spring with the new stainlesssteel spring included in the kit.
5. **Reassemble the Magazine:** Slide the floorplate retainer back into place and ensure that the floorplate is securely attached.
6. **Test the Magazine:** Insert the magazine into the Glock 42 and ensure it locks in place. Test the functionality by cycling the action without ammunition.

Usage

- Load the magazine with no more than the specified capacity (two additional rounds).
- Regularly clean and maintain the magazine extension to ensure optimal performance.
- Always follow safe handling practices when using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged products in accordance with local regulations.
- Do not throw away the magazine extension in regular trash. Instead, check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Tangodown & Vickers Tactical Glock 42 Magazine Extension, please consult your retailer or authorized distributor. They can provide you with additional resources and assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership. Enjoy your enhanced shooting experience with the Tangodown & Vickers Tactical Glock 42 Magazine Extension.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Extensión de Cargador Tangodown & Vickers Tactical para Glock 42

Introducción

Gracias por elegir la Extensión de Cargador Tangodown & Vickers Tactical para Glock 42. Este producto está diseñado para mejorar la capacidad y el agarre de tu pistola Glock 42. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la extensión de cargador.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de manipularla o instalar la extensión.
- Utiliza la extensión de cargador solo con la Glock 42 y no con otros modelos.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Uso incorrecto de la extensión puede resultar en un mal funcionamiento del cargador.
- Cualquier daño en la extensión puede afectar la seguridad y el rendimiento del arma.

• Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Asegúrate de que la extensión esté correctamente instalada y ajustada.
- No fuerces la extensión en el cargador si no encaja adecuadamente.
- No utilices la extensión si el resorte de cargador está dañado o desgastado.

• Advertencias Específicas:

- Este producto no es adecuado para personas menores de 18 años.
- Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el cargador esté vacío y que el arma esté descargada.
- Retira la base del cargador original de tu Glock 42.
- Coloca el retén de base de la extensión en su lugar.
- Inserta el nuevo resorte de cargador en la extensión.
- Alinea la extensión con el cargador y presiona firmemente hasta que encaje en su lugar.
- Verifica que la extensión esté segura antes de usar.

2. Uso:

- Carga el cargador con municiones .380 ACP.
- Inserta el cargador en la Glock 42.
- Asegúrate de que la extensión no interfiera con el funcionamiento del arma.
- Practica el manejo seguro del arma en un entorno controlado.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar la extensión de cargador, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- No tires el producto en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de polímero y metal.
- Considera reciclar el material si es posible, o llévalo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad o para reportar un producto defectuoso, contacta a tu proveedor o revisa el sitio web del fabricante para obtener más información sobre el soporte.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad es esencial para garantizar un uso seguro y efectivo de la Extensión de Cargador Tangodown & Vickers Tactical para Glock 42. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Instructions de Sécurité pour l'Extension de Chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42

Introduction

Merci d'avoir choisi l'extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour votre Glock 42. Ce produit est conçu pour améliorer la capacité de votre arme tout en garantissant une prise en main solide. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre extension de chargeur.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'extension de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais l'extension de chargeur à la portée des enfants.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Informetoi sur les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais charger l'arme avec l'extension de chargeur installée si tu n'es pas dans un environnement sécurisé.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer l'extension de chargeur.
- Utilise uniquement des cartouches de .380 ACP avec cette extension.
- Lors de l'utilisation de l'arme, maintiens toujours le doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Ne modifie pas l'extension de chargeur ou l'arme d'une quelconque manière.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée.
2. **Retrait du plancher d'origine:** Retire le plancher du chargeur d'origine en appuyant sur le reteneur de plancher.
3. **Installation de l'extension:**
 - Place l'extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical sur le chargeur.
 - Assuretoi que le plancher est bien en place et qu'il s'enclenche correctement.
4. **Installation du nouveau ressort:** Insère le nouveau ressort de chargeur fourni dans le kit, en veillant à ce qu'il soit bien positionné.
5. **Vérification:** Vérifie que tout est correctement installé avant de recharger le chargeur.

Utilisation

- Charge le chargeur avec deux cartouches supplémentaires de .380 ACP.
- Insère le chargeur dans le Glock 42 jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant qu'il est bien en place.
- Prends une prise solide sur l'arme et prépare-toi à tirer en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'extension de chargeur avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des pièces d'armement.
- Contacte un centre de recyclage local ou un service d'élimination des déchets dangereux pour te débarrasser de l'extension de chargeur de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42, consulte les ressources disponibles sur le site Web du fabricant ou auprès de ton revendeur local.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton extension de chargeur Tangodown & Vickers Tactical pour Glock 42. Reste vigilant et en sécurité lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estensione del Caricatore Tangodown & Vickers Tactical per Glock 42

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Estensione del Caricatore Tangodown & Vickers Tactical per Glock 42. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e la maneggevolezza della vostra Glock 42, fornendo una maggiore capacità di caricatore e una presa migliore. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza solo l'estensione del caricatore progettata per la Glock 42.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sulle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'estensione del caricatore se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che l'estensione del caricatore sia installata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non superare la capacità massima del caricatore specificata dal produttore.
- Evita di maneggiare l'arma in situazioni pericolose o in presenza di altri.
- Segui sempre le norme di sicurezza relative alle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore originale dalla Glock 42.
- Rimuovi il fondo del caricatore originale utilizzando un attrezzo appropriato.
- Inserisci la nuova molla del caricatore fornita nel kit.
- Posiziona l'estensione del caricatore Tangodown & Vickers Tactical sul fondo del caricatore.
- Assicurati che il fermo per il fondo sia fissato saldamente.

3. Uso:

- Inserisci il caricatore esteso nella Glock 42.
- Verifica che il caricatore sia bloccato in posizione.
- Effettua una prova di funzionamento per assicurarti che l'estensione funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e metallo.

- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un uso sicuro e responsabile dell'Estensione del Caricatore Tangodown & Vickers Tactical per Glock 42.

Brukermanual for MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Tangodown & Vickers Tactical Magazine Extension for Glock® 42. Denne produktet er utviklet for å forbedre håndteringen og kapasiteten til din Glock 42 pistol. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne manualen for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glock 42 før bruk.
- Oppbevar alltid magasinet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som øre og øyebeskyttelse når du håndterer og bruker våpen.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbesittelse og bruk.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før hver bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke magasinet hvis det er synlige skader.
- Sørg for at magasinet er korrekt installert før du bruker våpenet.
- Ikke overfyll magasinet utover den angitte kapasiteten.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning når du håndterer det.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern det eksisterende magasinet** fra din Glock 42 ved å trykke på magasinutløseren.
2. **Installer magasinforlengelsen:**
 - Plasser den utvidede golvplaten på bunnen av magasinet.
 - Trykk ned til den klikker på plass. Sørg for at den sitter godt.
3. **Sett inn den nye magasin fjæren:**
 - Forsikre deg om at fjæren er riktig plassert i magasinets kropp.
4. **Fyll magasinet med ammunisjon:**
 - Last inn maksimalt to ekstra skudd av .380 ACP.
5. **Sett magasinet tilbake i våpenet:**
 - Sørg for at det sitter sikkert på plass.
6. **Test funksjonaliteten:**
 - Kontroller at magasinet fungerer som det skal før du tar det i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for resirkuleringsmuligheter for plast og metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruksanvisning, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, bidrar du til en tryggere opplevelse med din Glock 42 og Tangodown & Vickers Tactical Magazine Extension.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzenia Magazynka Tangodown & Vickers Tactical do Glock 42

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rozszerzenia Magazynka Tangodown & Vickers Tactical do Glock 42. Naszym celem jest zapewnienie, aby korzystanie z tego produktu było bezpieczne i komfortowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz wytycznymi bezpieczeństwa przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj rozszerzenia magazynka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia organom odpowiedzialnym.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed zamontowaniem rozszerzenia.
- Nie używaj rozszerzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas strzelania, trzymaj pistolet w odpowiedniej pozycji, aby uniknąć kontuzji.
- Używaj tylko oryginalnych naboju .380 ACP, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet Glock 42 jest rozładowany.
- Zgromadź wszystkie elementy zestawu: przedłużoną podstawę, zaczep do podstawy oraz nową sprężynę magazynka.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalną podstawę magazynka.
- Umieść nową przedłużoną podstawę na końcu magazynka, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
- Zainstaluj nową sprężynę magazynka zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystko jest dobrze zamocowane i stabilne.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu rozszerzenia, załaduj magazyn i zamontuj go w pistolecie.
- Sprawdź, czy pistolet działa poprawnie przed rozpoczęciem strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli zawiera elementy metalowe lub plastikowe,

które mogą być szkodliwe dla środowiska.

- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór Rozszerzenia Magazyńka Tangodown & Vickers Tactical do Glock 42. Bezpieczeństwo i satysfakcja użytkowników są dla nas najważniejsze.

MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2 Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja noudatat kaikkia ohjeita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset ja päivitykset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on yhteensopiva vain Glock G42 pistoolin kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä voimakasta iskua tai pudotusta, joka voi vahingoittaa tuotetta.
- Käytä aina suojaavia varusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta tai sen lisävarusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista.

2. Asennus

- Poista vanha lipas Glock G42:sta.
- Ota Tangodownin ja Vickers Tacticalin lipaslaajennuspaketti ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä uusi pidennetty pohjalevy lippaan oikeaan paikkaan.
- Varmista, että pohjalevy on kunnolla kiinni.

3. Käyttö

- Lataa lipas varovasti ja varmista, että kaikki patruunat ovat oikein paikallaan.
- Tarkista, että lipas on kunnolla asennettu aseeseen ennen käyttöä.
- Harjoittele turvallista ampumista ja käsittelyä aina ampumaradalla tai turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet osat asianmukaisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana; tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisista

materiaaleista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota tarvitsemasi tiedot ja avun.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttää tuotetta vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 42 TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G42 PLUS 2

Introduktion

Tack för att du valt Tangodown & Vickers Tactical Glock 42 Magazine Extension. Denna produkt är utformad för att förbättra din Glock 42:s funktionalitet och grepp. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Kontrollera att förlängningen är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Se till att magasinet är tomt innan du installerar eller avinstallerar förlängningen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavstånd när du hanterar vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och att magasinet är tomt.
- Samla nödvändiga verktyg, om några behövs.

2. Installation av förlängningen:

- Ta bort det befintliga magasinet från Glock 42.
- Ta bort den gamla bottenplattan från magasinet.
- Sätt på den nya Tangodown & Vickers Tactical bottenplattan.
- Se till att bottenplattan sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Ladda magasinet med ammunition.
- Sätt tillbaka magasinet i vapnet.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och att förlängningen ger ett fast grepp.

4. Underhåll:

- Rengör förlängningen regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera fjädern och bottenplattan för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats. Det är viktigt att ha tillgång till hjälp och support för att säkerställa säker och korrekt användning av din produkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en trygg och säker användning av din Tangodown & Vickers Tactical Glock 42 Magazine Extension.

Návod na bezpečné používání rozšíření zásobníku pro Glock 42

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro rozšíření zásobníku Tangodown & Vickers Tactical pro Glock 42. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil uživatelský komfort a zvýšil kapacitu vašeho zásobníku. Je důležité, abyste si přečetli tento návod a dodržovali všechny bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se nošení a používání zbraní.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací rozšíření zásobníku se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nepoužívejte rozšíření zásobníku, pokud je poškozené nebo má jakékoli viditelné vady.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevný úchop na rukojeti zbraně.
- Nepoužívejte rozšíření zásobníku s náboji, které nejsou určeny pro Glock 42.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně uložená.
- Připravte si potřebné nástroje (pokud jsou potřebné).

2. Instalace rozšíření zásobníku:

- Odstraňte stávající základnu zásobníku.
- Nainstalujte novou prodlouženou základnu a zajistěte ji zajišťovacím prvkem.
- Ujistěte se, že je základna správně upevněna a nehybná.

3. Použití rozšíření zásobníku:

- Vložte zásobník zpět do zbraně a ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevný úchop a že se prsty nedotýkají spouště, dokud nejste připraveni vystřelit.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete rozšíření zásobníku vyřadit, dodržujte místní předpisy o likvidaci plastových a kovových výrobků.
- Zajistěte, aby byly všechny části výrobku bezpečně odstraněny a nebyly nebezpečné pro děti nebo zvířata.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu a dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici veškeré potřebné informace o výrobku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu.