

# M16 DISCONNECTOR - LUTH-AR M16 DISCONNECTOR

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Pièces de Séparation](#) > [Séparateurs](#)

Déconnecteur de remplacement d'origine Luth-AR. S'adapte aux fusils M16 AR-15 standard.



## Caractéristiques

- Nom: [LUTH-AR M16 DISCONNECTOR](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028038
- N° fabr.: LR19A
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- UPC: 859819007478

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: I(h)(2)

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déconnecteur M16 LUTHAR](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Déconnecteur M16 LUTHAR

## Introduction

Merci d'avoir choisi le déconnecteur M16 LUTHAR. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des fusils M16 et AR15 standard. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sécurisée et efficace.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le déconnecteur est installé par un professionnel qualifié.
- Ne modifiez pas le déconnecteur ou le fusil de manière non autorisée.
- Gardez le déconnecteur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du déconnecteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le déconnecteur uniquement avec des fusils M16 et AR15 standard.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du fusil.
- Ne pointez jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- Assurez-vous que le fusil est en mode sécurisé lorsque vous n'êtes pas en train de tirer.
- N'utilisez pas le déconnecteur si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.
- Suivez toujours les instructions d'utilisation du fabricant du fusil.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Déchargez le fusil et retirez la source d'alimentation.
- Retirez l'ancien déconnecteur en suivant les instructions du fabricant du fusil.
- Installez le déconnecteur M16 LUTHAR en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Vérifiez que le déconnecteur est bien fixé avant de remonter le fusil.

### 2. Utilisation

- Assurez-vous que le fusil est en mode sécurisé avant de manipuler le déconnecteur.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, passez le fusil en mode de tir.
- Après utilisation, remettez le fusil en mode sécurisé et rangez-le dans un endroit sûr.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le déconnecteur avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage ou de mise au rebut d'armement pour vous débarrasser du déconnecteur de manière sécurisée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déconnecteur M16 LUTHAR, veuillez consulter le site web du fabricant ou les ressources disponibles pour obtenir de l'aide.

**Remarque :** Ce guide respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et vise à assurer votre sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via les plateformes officielles.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)