

AR-15 AUTO SEAR PIN - LUTH-AR AR-15 AUTO SEAR PIN

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Pièces Gâchette](#) > [Goupilles Gâchette](#)

Goupille de détente automatique de remplacement d'origine Luth-AR. S'adapte aux fusils M16 AR-15 standards.



Caractéristiques

- Nom: [LUTH-AR AR-15 AUTO SEAR PIN](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028043
- N° fabr.: LRAS2
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- UPC: 859819007607

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Produit : Goupille de Détente Automatique AR15 LUTHAR](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Produit : Goupille de Détente Automatique AR15 LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi la Goupille de Détente Automatique LuthAR pour votre fusil AR15. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre fusil avant de l'installer.
- N'utilisez pas la goupille si elle présente des signes de dommage ou d'usure.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas la goupille de détente ou son installation d'une manière non conforme aux instructions.
- Consultez un professionnel si vous avez des doutes sur l'installation ou l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers une personne ou un animal.
- Utilisez des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre fusil.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lorsque vous utilisez l'arme.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre fusil AR15 est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancienne goupille de détente si nécessaire.
- Insérez la nouvelle goupille de détente LuthAR dans le mécanisme de votre fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Assurezvous que la goupille est correctement en place et sécurisée.

3. Vérification :

- Après installation, effectuez une vérification fonctionnelle pour vous assurer que la goupille fonctionne correctement.
- Testez le mécanisme de détente sans munitions pour vous assurer qu'il n'y a pas de dysfonctionnement.

4. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez votre fusil, suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu.
- Ne tirez pas tant que vous n'êtes pas sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser de la goupille de détente, faitesle conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas la goupille dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour des options de recyclage ou d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir de l'aide. Assurezvous de conserver une copie de votre reçu d'achat et de la documentation de produit pour référence future.

Merci de votre attention et de votre engagement envers l'utilisation sûre de vos produits. Restez informé et respectez les directives de sécurité pour garantir une expérience positive et sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr