

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 - TANGODOWN VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, GLOCK TAN, GEN 4

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Tampons Poignée](#)

L'outil de désassemblage se range dans la cavité de la poignée

Le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® est un outil pratique pour démonter votre pistolet, et se range facilement à l'intérieur de la cavité de la poignée lorsque vous n'en avez pas besoin. Cet outil est similaire à l'outil d'origine de Glock. La forme unique du Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical agit même comme une 'rampe' et un point de repère pour une insertion rapide et précise du chargeur. Sa forme extérieure lisse est entièrement arrondie. Outil en acier inoxydable résistant à la corrosion. Poignée en nylon renforcé de verre surmoulée. Favorise des recharges plus rapides. Compatible avec les modèles Glock Gen 4 et Gen 5, y compris le 19x. Le pratique Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock aide également à sceller la cavité de la poignée, empêchant ainsi la saleté, le sable et la boue d'entrer dans les composants de contrôle de la gâchette.



Caractéristiques

- Nom: TANGODOWN VICKER TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, GLOCK TAN, GEN 4
- Fabricant: TANGODOWN
- Référence: 100030598
- N° fabr.: GGT-02 BRN
- Modèle: 17,19,22,23,31,32,34,35
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 955728100948

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour votre Glock® Gen 4. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité claires et simples afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles Glock Gen 4 et Gen 5, y compris le 19x.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne forcez pas le produit lors de son utilisation ; cela pourrait endommager le pistolet ou l'outil.
- Ne manipulez jamais le pistolet lorsqu'il est chargé. Assurez-vous qu'il est déchargé avant d'utiliser l'outil.
- Ne laissez pas l'outil à l'intérieur du pistolet lorsque celui-ci n'est pas en cours d'utilisation.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives pour préserver l'intégrité de l'outil en acier inoxydable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Grip Plug :

- Retirez le chargeur du pistolet.
- Assurez-vous que la chambre est vide.
- Insérez le Grip Plug dans la cavité de la poignée jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez que le Grip Plug est solidement fixé.

2. Utilisation de l'Outil de Désassemblage :

- Utilisez l'outil pour démonter votre pistolet selon les instructions du fabricant de Glock.
- Placez l'outil dans la position appropriée pour désassembler les composants du pistolet.
- Suivez les étapes de désassemblage recommandées pour éviter d'endommager le pistolet.

3. Rangement :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'outil, rangez-le dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et des contaminants.
- Le Grip Plug peut rester dans la poignée lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Grip Plug et Outil de Désassemblage Vickers Tactical pour Glock® Gen 4.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr