

AR-15 HIPERSWITCH AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTORS - HIPERFIRE HIPERSWITCH 60 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR RED

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Sécurités](#)

Reconnu pour ses gâchettes, Hiperfire poursuit son travail sur les pièces du groupe de contrôle de tir avec les sélecteurs de sécurité Hiperswitch. Le Hiperswitch™ (High Performance Switch) est une sécurité ambidextre pour votre AR15 ou .308 ARs qui est 100% compatible avec les gâchettes HIPERFIRE®. Il possède un mouvement de 60 degrés entre SAFE et FIRE. Les leviers Hiperswitch sont spécialement conçus pour un accès tactile, rendant l'action de sélection dans les deux directions plus courte que 60 degrés. Les deux leviers de pleine longueur sont moulés à partir d'un composite en polymère technique pour la résistance et disponibles en noir uni ou en rouge. L'arbre du sélecteur à course courte est usiné à partir d'une tige en acier allié 8620 et traité en surface pour une sensation de précision et de durabilité. Le produit emballé est facilement assemblé et installé par l'utilisateur. Course de 60° Ambidextre 100% compatible avec les gâchettes Hiperfire. Les pièces supplémentaires comprennent des vis de réglage de levier (2), un détrompeur de sécurité (1), un ressort de détrompeur de sécurité (1) et une clé Allen pour vis de réglage.



Caractéristiques

- Nom: [HIPERFIRE HIPERSWITCH 60 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR RED](#)
- Fabricant: [HIPERFIRE](#)
- Référence: 100032624
- N° fabr.: HPSRED
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 859177004430

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15 HIPERSWITCH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15 HIPERSWITCH

Introduction

Félicitations pour votre achat du sélecteur de sécurité ambidextre AR15 HIPERSWITCH de HIPERFIRE. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de votre AR15 ou .308 AR. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sélecteur de sécurité et de ses composants pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurezvous que le sélecteur est installé correctement avant utilisation. Consultez les instructions d'installation pour plus de détails.
- Manipulation** : Ne manipulez jamais le sélecteur de sécurité lorsqu'il est en position "FIRE" sans avoir pris toutes les précautions nécessaires.
- Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sec et propre pour éviter la corrosion et l'usure.
- Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement et qu'il s'engage bien dans les positions "SAFE" et "FIRE".

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen pour les vis de réglage.
- Retrait de l'Ancien Sélecteur** : Si vous remplacez un sélecteur existant, retirezle en dévissant les vis de fixation.
- Installation du Hiperswitch** :
 - Insérez l'arbre du sélecteur dans le logement prévu.
 - Fixez les leviers en utilisant les vis de réglage fournies.
 - Assurezvous que le sélecteur est bien en place et qu'il fonctionne de manière fluide entre les positions "SAFE" et "FIRE".
- Test** : Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le sélecteur répond correctement.

Utilisation

- Passage en Position "SAFE"** : Faites pivoter le sélecteur vers la position "SAFE" lorsque vous n'utilisez pas l'arme.
- Passage en Position "FIRE"** : Ne passez en position "FIRE" qu'une fois que vous êtes prêt à tirer. Assurezvous que l'environnement est sûr.
- Vérification de Sécurité** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir et des pièces d'armement.
- Si possible, retournez le produit au fabricant pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Conclusion

Le sélecteur de sécurité ambidextre AR15 HIPERSWITCH est un produit conçu pour améliorer la sécurité de votre arme. En suivant attentivement les instructions et les lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation efficace et sécurisée. Merci d'avoir choisi HIPERFIRE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr