

419 BOLT KNOB - REMINGTON 700 (5/16"-24) BOLT KNOB

Best All-Around Bolt Knob for Your Precision Rifle

This bolt knob was designed by Area 419 to be the best all-around bolt knob for competition and general use. Its main feature is the finger groove which allows you to manipulate the bolt with just your pointer finger without searching for the ideal position each time. Made in the USA from 6061-T6 aluminum and anodized flat black. Defiance and Remington bolt knobs are threaded 5/16"-24. Remington knobs are 1-5/8" long to accommodate shorter bolt handles Bergara bolt knobs are threaded M6x1 Mausingfield bolt knobs are internally threaded 10-32. Will only work on Mausingfield and Nucleus Bolts. Your finger automatically catches in the groove to assure the fastest, smoothest bolt manipulation. There are two knurled surfaces located on either side of the groove to give a sure grip.



Attributes

- Name: REMINGTON 700 (5/16"-24) BOLT KNOB
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100032689
- Mfr. No.: 419-KNOB-REM
- Finish: Matte Black
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Factory Replacement
- Delivery weight: 0.029kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 853675008808

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 419 BOLT KNOB](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 419 BOLT KNOB REMINGTON 700](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Verrou Area 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pomello per Otturatore Area 419](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla pokrętła do zamka 419 BOLT KNOB AREA 419 REMINGTON 700](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 419 BOLT KNOB pulttikahvalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 419 BOLT KNOB AREA 419 REMINGTON 700](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání knoflíku na závěr 419 BOLT KNOB AREA 419 REMINGTON 700](#)

Sicherheitshinweise für den 419 BOLT KNOB

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 419 BOLT KNOB von AREA 419. Dieser BoltKnopf wurde speziell für Wettkämpfe und den allgemeinen Gebrauch entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den BoltKnopf nur mit kompatiblen BoltSystemen (z. B. Remington 700).
- Achten Sie darauf, dass der BoltKnopf sicher an der BoltGriffstange befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalt beim Bedienen des BoltKnopfs.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den BoltKnopf nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie den alten BoltKnopf, falls vorhanden.
- Setzen Sie den 419 BOLT KNOB auf die BoltGriffstange und ziehen Sie die Schraube fest.
- Überprüfen Sie, ob der BoltKnopf fest sitzt und keine Spielbewegung aufweist.

2. Benutzung

- Greifen Sie den BoltKnopf mit Ihrem Zeigefinger in die Fingerkerbe.
- Betätigen Sie den Bolt sanft, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände während des Gebrauchs trocken sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt werden, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsvoll zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den 419 BOLT KNOB entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for 419 BOLT KNOB REMINGTON 700

Introduction

Thank you for choosing the 419 BOLT KNOB REMINGTON 700. This product is designed to enhance your shooting experience by providing an ergonomic and efficient bolt manipulation solution. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents involving the product to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your hands are dry and clean before using the bolt knob to maintain a secure grip.
- Avoid using excessive force when manipulating the bolt to prevent injury or damage to the firearm.
- Do not modify the bolt knob or use it in a manner inconsistent with the manufacturer's guidelines.
- Be cautious when handling firearms and always follow standard firearm safety practices.
- If you experience any difficulty with the bolt knob, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Firearm:** Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before proceeding.
2. **Remove the Existing Bolt Knob:** Using the appropriate tools, carefully unscrew the existing bolt knob from your Remington 700 bolt.
3. **Install the 419 Bolt Knob:** Align the threaded end of the 419 BOLT KNOB with the bolt handle and screw it in place securely.
4. **Check for Stability:** Ensure that the bolt knob is firmly attached and does not wobble.

Usage

- To operate the bolt, place your pointer finger in the finger groove of the bolt knob.
- Use your finger to manipulate the bolt smoothly without searching for the ideal position.
- Utilize the knurled surfaces on either side of the groove for an assured grip during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling aluminum components where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the 419 BOLT KNOB REMINGTON 700, please contact your local dealer or the manufacturer directly.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your shooting experience with the 419 BOLT KNOB REMINGTON 700!

Guide de Sécurité pour le Bouton de Verrou Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de verrou Area 419 pour votre Remington 700. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le bouton de verrou pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le bouton de verrou lors de son utilisation. Une manipulation excessive peut entraîner des dommages.
- Évitez de toucher le bouton de verrou avec des mains mouillées. Cela peut affecter la prise et la sécurité.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Utilisez le bouton de verrou uniquement avec des verrous compatibles (Mausingfield et Nucleus).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retirez l'ancien bouton de verrou en dévissant dans le sens antihoraire.
- Vissez le nouveau bouton de verrou Area 419 en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
- Vérifiez que le bouton est bien fixé avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation :

- Placez votre index dans la rainure pour les doigts du bouton de verrou.
- Manipulez le verrou avec un mouvement fluide et contrôlé.
- Assurez-vous que votre main est sèche et propre pour une meilleure prise.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou usé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez le bouton de verrou Area 419 en toute confiance et profitez de ses performances.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pomello per Otturatore Area 419

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pomello per Otturatore Area 419 progettato per il fucile Remington 700. Questo prodotto è stato progettato per garantire un uso sicuro e versatile durante le competizioni e l'uso generale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il pomello non sia danneggiato prima dell'uso.
- Non utilizzare il pomello in condizioni di umidità eccessiva o in ambienti pericolosi.
- Tenere il pomello lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il pomello solo con otturatori compatibili, come quelli di Remington e Defiance.
- Assicurarsi che la scanalatura per le dita sia sempre pulita e priva di detriti per garantire una presa sicura.
- Non forzare il pomello durante l'uso; se si incontra resistenza, controllare l'otturatore e la compatibilità del pomello.
- Evitare di utilizzare il pomello se si notano segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pomello:

- Rimuovere il pomello originale dall'otturatore del fucile.
- Assicurarsi che la filettatura dell'otturatore sia pulita e priva di detriti.
- Avvitare il pomello Area 419 sull'otturatore, assicurandosi che sia ben fissato.
- Controllare che il pomello sia allineato correttamente e che la scanalatura per le dita sia facilmente accessibile.

2. Uso del Pomello:

- Posizionare il dito nell'incavo della scanalatura per una manovra rapida e sicura.
- Utilizzare una presa salda e controllata per manovrare l'otturatore.
- Verificare che il pomello non si allenti durante l'uso; se necessario, riassicurare il pomello.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il pomello nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei metalli.
- Se il pomello è danneggiato o non più utilizzabile, portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore o il produttore per ricevere supporto e assistenza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del Pomello per Otturatore Area 419. Assicurarsi di rimanere informati sulle eventuali segnalazioni di richiamo attraverso le piattaforme ufficiali. La sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla pokrętła do zamka 419 BOLT KNOB AREA 419 REMINGTON 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokrętła do zamka 419 BOLT KNOB AREA 419 REMINGTON 700. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pokrętło jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj pokrętła, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas manipulacji pokrętłem, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu pokrętła, aby nie zranić palców.
- Używaj pokrętła tylko w kompatybilnych zamkach Mausingfield i Nucleus.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż pokrętła:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu.
- Zdejmij stare pokrętło, jeśli jest to konieczne.
- Wkręć nowe pokrętło w zamek, upewniając się, że jest mocno przymocowane.
- Sprawdź, czy pokrętło obraca się płynnie.

2. Użytkowanie pokrętła:

- Użyj palca wskazującego, aby umieścić go w rowku pokrętła.
- Obracaj pokrętło, aby otworzyć lub zamknąć zamek, unikając nadmiernej siły.
- Po zakończeniu używania, upewnij się, że zamek jest prawidłowo zamknięty.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj pokrętła do ognia, ponieważ może to prowadzić do wydzielania szkodliwych substancji.
- Zachowaj odpowiednie środki ostrożności przy utylizacji materiałów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pokrętła, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvallisuusohjeet 419 BOLT KNOB pulttikahvalle

Johdanto

Tervetuloa 419 BOLT KNOB pulttikahvan käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä pulttikahvaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että sormesi eivät ole pultin liikkuvissa osissa käytön aikana.
- Älä käytä ylimääräistä voimaa pulttikahvan käsittelyssä, jotta vältät loukkaantumiset.
- Pidä kahva puhtaana ja kuivana, jotta varmistat parhaan mahdollisen otteen.
- Varmista, että pulttikahva on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha pulttikahva, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi 419 BOLT KNOB pulttikahva kierteitettyyn pulttiin (5/16"24).
- Varmista, että kahva on tiukasti paikallaan.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kahva liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Ota pulttikahvasta kiinni molemmilla käsillä varmistaaksesi tukevan otteen.
- Käytä etusormea pultin käsittelyyn, kuten suunniteltu.
- Älä yritä muuttaa pulttikahvan asentoa kesken käytön.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä tai turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina kysymyksiä varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön 419 BOLT KNOB pulttikahvalle.

Säkerhetsinstruktioner för 419 BOLT KNOB AREA 419 REMINGTON 700

Introduktion

Tack för att du valt 419 BOLT KNOB från AREA 419. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse vid användning av Remington 700bolt. För att säkerställa säkerheten och optimal användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Använd skyddshandskar om så krävs för att förhindra skador på händerna.
- Se till att boltknoppen är korrekt installerad innan du använder den.
- Manipulera alltid boltknoppen med försiktighet för att undvika skador på dig själv eller andra.
- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av boltknappen:

- Ta bort den gamla boltknoppen från din Remington 700 genom att skruva loss den.
- Rengör området där den nya boltknappen ska installeras.
- Skruva försiktigt på den nya 419 BOLT KNOB tills den sitter fast. Se till att den är ordentligt åtdragen.

2. Användning av boltknappen:

- Använd pekfingeret för att manipulera boltknappen. Fingerfåran är designad för att ge ett bra grepp.
- Kontrollera att boltknappen fungerar smidigt innan du använder den i skarpt läge.
- Vid behov, justera greppet för att säkerställa bästa möjliga kontroll.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din 419 BOLT KNOB.

Návod k bezpečnému používání knoflíku na závěr 419 BOLT KNOB AREA 419 REMINGTON 700

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili knoflík na závěr 419 BOLT KNOB AREA 419 REMINGTON 700. Tento produkt byl navržen pro zajištění efektivního a bezpečného ovládání závěru vaší zbraně. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování všech bezpečnostních standardů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečně uložena.
- Nikdy nepoužívejte knoflík na závěr, pokud je poškozený nebo má jakékoli viditelné vady.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte stav knoflíku a okolní části zbraně, aby se zajistila jejich bezpečnost a funkčnost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se závěrem vždy používejte ukazováček v drážce knoflíku pro maximální kontrolu.
- Zabráňte tak sklouznutí prstu a minimalizujete riziko úrazu.
- Při instalaci a používání knoflíku se ujistěte, že je správně upevněn a zajištěn.
- Pokud si nejste jisti, jak knoflík správně používat, vyhledejte odbornou pomoc nebo školení.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Odšroubujte stávající knoflík na závěr (pokud je přítomen).
- Nasadte nový knoflík na závěr a zajistěte ho pomocí závitů 5/16"24.
- Ujistěte se, že je knoflík pevně utažený, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.

3. Použití:

- Uchopte knoflík pomocí ukazováčku v drážce.
- Otočte závěrem podle potřeby, přičemž se ujistěte, že máte pevný úchop.
- Po použití zkontrolujte, zda je knoflík stále bezpečně upevněn.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je knoflík poškozený, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být použit neoprávněnými osobami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli poskytnout přesné detaily.

Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní pokyny a užíváte si svůj nový knoflík na závěr 419 BOLT KNOB AREA 419 REMINGTON 700.