

OPTIMIZED GAME CHANGER - WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Dread Those Uncomfortable Shooting Positions No Longer

The OG by Armageddon Gear takes us back to the roots of Reasor Precision's simple solver that changed the game of positional shooting. Origins of Reasor's grasping front support bag for firearm stability began with a specific shape, heavy-poly fill blend and pliable shell to yield the most effective and versatile solution developed for those uncomfortable positions that marksmen used to dread. Also available in a Waxed Canvas version. 1000D Cordura fabric or Waxed Canvas Includes two handles on opposite ends for ambidextrous use Total weight of over 6 pounds and filled with Reasor Precision Solutions approved recycled plastic fill Dimensions: approximately 10" Long, 7" Tall and 6" Wide Zipper access to adjust fill to user desired ratio A note on shooting bags: Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033328
- Mfr. No.: AG0683-WAX-TN
- Color: Tan
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 2.722kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir L'OG par Armageddon Gear](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER](#)
- [Suomi: OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Positionsschießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, die mit dem Produkt geliefert werden.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.
- Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss während der Verwendung sicher geschlossen ist, um ein Auslaufen des Füllmaterials zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Füllung des Schießsacks und passen Sie diese bei Bedarf an, um optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Schießsack nur auf stabilen und sicheren Oberflächen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Schießsacks:

- Überprüfen Sie den Schießsack auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss ordnungsgemäß funktioniert.

2. Anpassung der Füllung:

- Öffnen Sie den Reißverschluss und passen Sie die Füllung nach Ihren Wünschen an.
- Schließen Sie den Reißverschluss sicher, um ein Auslaufen des Füllmaterials zu verhindern.

3. Verwendung des Schießsacks:

- Platzieren Sie den Schießsack auf einer stabilen Oberfläche.
- Nutzen Sie die Griffe an den gegenüberliegenden Enden, um den Sack in der gewünschten Position zu halten.
- Achten Sie darauf, dass der Sack nicht überlastet wird und die Stabilität gewährleistet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen, insbesondere das Füllmaterial.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Produkts. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und regelmäßig auf Rückrufinformationen zu achten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Introduction

Thank you for choosing the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN by Armageddon Gear. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable support for your firearm. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm and accessories responsibly.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for wear and tear before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the product if it appears damaged or defective.
- Ensure that the bag is filled to your desired ratio for optimal stability.
- Avoid using the product in extreme weather conditions, as this may affect performance.
- When using the bag, ensure that it is placed on a stable surface to prevent accidents.
- Use the handles to reposition the bag, rather than lifting it by the bag itself.
- Always maintain proper firearm safety practices while using the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Product

- Carefully remove the product from its packaging.
- Inspect for any visible damage or defects.

2. Adjusting Fill

- Use the zipper access to adjust the fill to your desired ratio.
- Ensure that the bag is not overfilled, as this can reduce stability.

3. Using the Product

- Place the bag on a stable surface.
- Position your firearm on the bag, ensuring it is secure.
- Use the handles for easy adjustments while maintaining control of the firearm.

4. PostUse Care

- After use, store the product in a dry and safe location.
- Regularly check the product for signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN, please consult the manufacturer or your retailer. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. Thank you for your attention to safety and responsible use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto

Introducción

Gracias por elegir el OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. Este producto ha sido diseñado para brindar estabilidad y soporte en el tiro posicional. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante seguir estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- No uses el producto si está dañado.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco para evitar daños por humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el producto solo para el propósito previsto: soporte en el tiro posicional.
- Asegúrate de que el producto esté bien colocado y equilibrado antes de disparar.
- No sobrecargues el producto más allá de su capacidad recomendada.
- Evita el contacto con elementos afilados o abrasivos que puedan dañar el material.
- Si sientes que el producto no está funcionando adecuadamente, detén su uso inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración Inicial:

- Retira el producto de su embalaje.
- Verifica que no haya daños visibles en el material.

2. Ajuste del Relleno:

- Utiliza el acceso con cremallera para ajustar el relleno según tu preferencia.
- Asegúrate de que el relleno esté distribuido uniformemente para una estabilidad óptima.

3. Uso Durante el Tiro:

- Coloca el producto en la posición deseada para proporcionar soporte a tu arma.
- Asegúrate de que el producto esté firme pero no excesivamente apretado para permitir un mejor ajuste.

4. Mantenimiento:

- Limpia el producto con un paño húmedo y deja secar al aire.
- No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos textiles y rellenos.
- Considera la posibilidad de reciclar el material si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier duda o consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, contacta a un punto de contacto en la Unión Europea.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de tu OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier problema a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir L'OG par Armageddon Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir L'OG par Armageddon Gear. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant stabilité et confort. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes d'usure ou de dommages.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas le sac à proximité de sources de chaleur ou d'humidité excessive.
- Suivez toutes les recommandations de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement dans un environnement sécurisé et contrôlé.
- Ne surchargez pas le sac avec des poids excessifs qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Lorsque vous réglez le remplissage, assurez-vous qu'il est fait de manière à ce que le sac reste souple et adaptable.
- Évitez de tirer avec le sac sur des surfaces instables qui pourraient causer des accidents.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le sac vous-même.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez le sac de son emballage.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.

2. Réglage du Remplissage :

- Utilisez la fermeture éclair pour accéder au compartiment de remplissage.
- Ajustez le remplissage selon vos préférences en veillant à ce qu'il soit lâche pour une meilleure stabilité.

3. Utilisation du Sac :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Positionnez votre arme sur le sac, en vous assurant qu'elle est sécurisée.
- Utilisez les poignées pour un transport facile et ambidextre.

4. Stockage :

- Rangez le sac dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez de le laisser à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le sac est endommagé ou usé, ne le jetez pas dans des déchets ménagers ordinaires.
- Recyclez le sac si possible, en suivant les directives locales pour le recyclage des matériaux en tissu et en plastique.
- Si le sac est inutilisable, contactez un centre de déchets local pour connaître les options de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous de garder les informations d'achat à portée de main pour référence.

En suivant ces directives, vous pourrez profiter pleinement de votre sac de tir L'OG par Armageddon Gear tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o anomalie.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato di 6 libbre.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie stabile durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto come supporto per carichi pesanti o come attrezzatura di sollevamento.
- Segui sempre le istruzioni per la regolazione del riempimento per garantire una stabilità ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Rimuovi il prodotto dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Assicurati che le maniglie siano intatte e funzionanti.

2. Regolazione del Riempimento

- Utilizza la zip per accedere al riempimento della borsa.
- Aggiungi o rimuovi materiale per ottenere la consistenza desiderata.
- Chiudi la zip dopo aver effettuato le regolazioni.

3. Utilizzo della Borsa

- Posiziona la borsa in modo che supporti stabilmente l'arma.
- Utilizza le maniglie per una presa sicura e ambidestra.
- Assicurati che la borsa sia ben posizionata prima di iniziare a sparare.

Istruzioni per il Ritiro

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il riciclo dei materiali.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Segui sempre queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego obsługi. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, zaprzestań używania produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona przed użyciem, aby zapewnić stabilność broni.
- Nie używaj torby w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia lub nadmiernego obciążenia.
- Zwróć uwagę na to, aby nie umieszczać torby w pobliżu ostrych przedmiotów, które mogą ją przebić lub uszkodzić.
- Zawsze używaj torby na stabilnym podłożu, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia się broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest w dobrym stanie przed pierwszym użyciem.
- Upewnij się, że wypełnienie jest równomiernie rozmieszczone.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnym podłożu.
- Użyj dwóch uchwytów znajdujących się na przeciwnych końcach torby, aby zapewnić stabilność, niezależnie od tego, czy jesteś praworęczny, czy leworęczny.
- Dostosuj wypełnienie za pomocą zamka błyskawicznego, aby uzyskać pożądaną twardość torby.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan torby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do zwykłych śmieci, jeśli jest to możliwe, oddaj ją do punktu zbiórki odpadów, który zajmuje się materiałami syntetycznymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub odwiedź ich stronę internetową.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei sitä ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on riittävä tila tuotteen käytölle.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on oikein asetettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se on puhdas ja kunnossa.
- Jos käytät tuotetta ampumatyynynä, muista, että löysästi täytetty tyyny tarjoaa paremman vakauden kuin tiukasti täytetty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta tuote tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että vetoketju toimii moitteettomasti.

2. Käyttö

- Aseta tuote haluamaasi asentoon.
- Säädä täyteen määrä vetoketjun kautta käyttäjän toivomaan suhteeseen.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen ampumista tai muuta toimintoa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa virallisilta verkkosivuilta. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelusääntöjen (GPSR) mukaisesti. Noudata ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Introduktion

Tack för att du valt OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort vid positionellt skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning inom skytte och bör endast användas för detta ändamål.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka säkerheten.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till återförsäljaren eller tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka produktens prestanda.
- Se till att produkten är korrekt fylld för att säkerställa optimal stabilitet.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av produkten:

- Öppna dragkedjan på produkten för att justera fyllningen enligt dina önskemål.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för att säkerställa stabilitet vid skytte.

2. Användning av produkten:

- Placera produkten på önskad plats för att stödja ditt vapen.
- Använd handtagen på motsatta sidor för att enkelt justera produkten under skytte.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel vid behov.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada materialet.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av textilprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod na bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN od Armageddon Gear. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, údržbě a likvidaci produktu. Prosím, přečtěte si jej pečlivě a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud to není jinak uvedeno.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní předpisy a zákony.
- V případě jakýchkoli problémů nebo otázek se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s produktem dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým hranám nebo jiným potenciálním nebezpečím.
- Používejte produkt na stabilním a pevném povrchu, aby se minimalizovalo riziko pádu.
- Nezapomeňte, že volně naplněná taška poskytuje lepší stabilitu pro střelbu než pevně naplněná.
- Pokud produkt vykazuje známky poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je produkt čistý a nepoškozený.
- Ujistěte se, že všechny zipy a rukojeti fungují správně.

2. Použití:

- Umístěte produkt na stabilní povrch a ujistěte se, že je pevně uchycen.
- Při úpravě plnění použijte zip pro dosažení požadovaného poměru.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav produktu a odstraňte případné nečistoty.
- V případě potřeby vyčistěte produkt vlhkým hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt vyroben z recyklovatelných materiálů, zvažte jeho recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky. Udržujte si přehled o všech aktualizacích a potenciálních výzvách prostřednictvím platformy, jako je Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte produkt odpovědně.