

# WHISKEY 3 TIKKA T3X CHASSIS - KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X CHASSIS FIXED STOCK BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

## Technologie de Crosse de Pointe

Le châssis KRG Whiskey-3 (W3C) est l'un des meilleurs châssis disponibles pour votre carabine de précision à verrou. Le W3C combine un lit en aluminium précis avec des réglages sans outil, une durabilité et une excellente ergonomie. Dès sa sortie de l'emballage, il permet l'utilisation de chargeurs de style AICS (non inclus) dans votre carabine sans aucun métal inférieur spécial. De nombreux types d'accessoires peuvent être ajoutés aux nombreux points de fixation, y compris les arrêts de main, les points d'attache pour sangle, les rails, les bipieds, les monopodes, et plus encore. Les panneaux de prise modulaires de KRG permettent au tireur d'adapter l'ajustement de la crosse à sa main, ce qui, combiné aux autres réglages, permet d'obtenir une crosse configurée exactement comme elle doit l'être pour ce tireur particulier. La dernière génération (6) présente un nouveau mécanisme de verrouillage de la longueur de tir qui est un peu plus épuré que les générations précédentes et permet des ajustements plus rapides. L'inlet Tikka accepte les versions T3, T3x et CTR (en gros, toutes les variantes T3 à action courte). Les carabines Tikka acceptent les chargeurs au format AICS, à l'exception des chargeurs en polymère Magpul AICS.



## Caractéristiques

- Nom: [KINETIC RESEARCH GROUP TIKKA T3X CHASSIS FIXED STOCK BLACK](#)
- Fabricant: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Référence: 100033800
- N° fabr.: W3X-T3S-BLK
- Couleur: Noir
- Modèle: CTR,T3,T3x
- Poids: 3.8 lbs
- Style: Chassis
- Type d'arme: Tikka
- Type de Mécanisme: Short
- Poids du colis: 2.268kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 775mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis KRG Whiskey3 Tikka T3X](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis KRG Whiskey3 Tikka T3X

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis KRG Whiskey3 (W3C) pour votre carabine de précision Tikka T3X. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'Union Européenne (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Stockez le produit dans un endroit sec et sûr, loin de l'humidité et des températures extrêmes.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le châssis, familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités et réglages.
- Utilisez uniquement des chargeurs de style AICS compatibles (non inclus) pour éviter tout risque de dysfonctionnement.
- Ne forcez pas les réglages de longueur de tir ou d'autres ajustements. Utilisez le mécanisme prévu pour effectuer ces réglages.
- Lorsque vous ajoutez des accessoires, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec le châssis et installés correctement.
- Ne tirez pas avec la carabine si vous constatez un problème avec le châssis ou ses composants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Déballage:** Ouvrez soigneusement l'emballage et retirez le châssis. Vérifiez que tous les composants sont présents.
2. **Montage:** Suivez les étapes ci-dessous pour monter le châssis sur votre carabine Tikka T3X :
  - Positionnez le châssis sur le récepteur de la carabine.
  - Alignez les points de fixation avec les trous de montage.
  - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis. Serrez fermement, mais sans forcer.
3. **Ajustements:** Effectuez les réglages nécessaires pour adapter le châssis à votre confort, y compris la longueur de tir et les panneaux de prise.

### Utilisation

- Chargez la carabine uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Vérifiez que le châssis est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Utilisez le châssis dans des conditions appropriées, en évitant les environnements extrêmes.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque le châssis arrive en fin de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les options de recyclage dans votre région.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement éliminés pour éviter toute pollution.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de Kinetic Research Group via les informations fournies sur leur site web. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces lignes directrices, vous contribuez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre châssis KRG Whiskey3 Tikka T3X.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)