

WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS - KINETIC RESEARCH GROUP

REMINGTON 700 LA FIXED STOCK SAKO GREEN

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Un châssis que tu peux personnaliser pour un ajustement parfait

Le châssis KRG Whiskey-3 (W3C) est l'un des meilleurs châssis disponibles pour votre fusil de précision à verrou. Le W3C combine un lit en aluminium précis avec des réglages sans outil, une durabilité et une excellente ergonomie. Dès sa sortie de la boîte, il permet l'utilisation de chargeurs de style AICS (non inclus) dans votre fusil sans aucun métal inférieur spécial. De nombreux types d'accessoires peuvent être ajoutés aux nombreux points de fixation, y compris des arrêts de main, des points de fixation pour sangles, des rails, des bipieds, des monopodes et plus encore. Les panneaux de prise modulaires de KRG permettent au tireur d'adapter le châssis à sa main, ce qui, combiné aux autres réglages, offre une configuration de crosse exactement comme elle doit l'être pour ce tireur particulier. La dernière génération (6) présente un nouveau mécanisme de verrouillage de la longueur de crosse qui est un peu plus épuré que les générations précédentes et permet des réglages plus rapides. Le châssis long action Remington 700 prend des chargeurs au format AICS de 3,850" de longueur.



Caractéristiques

- Nom: [KINETIC RESEARCH GROUP REMINGTON 700 LA FIXED STOCK SAKO GREEN](#)
- Fabricant: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Référence: 100033811
- N° fabr.: W3X-R7L-GRN
- Couleur: Sako Green
- Modèle: 700
- Poids: 4.1 lbs
- Style: Chassis
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: Long
- Poids du colis: 2.268kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 775mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le châssis KRG Whiskey3 Remington 700](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le châssis KRG Whiskey3 Remington 700

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre châssis KRG Whiskey3 (W3C) pour le Remington 700. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser votre produit en toute sécurité et à maximiser votre expérience. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que toutes les personnes qui utilisent le châssis sont formées à l'utilisation sécurisée d'un fusil de précision.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez uniquement des accessoires et des chargeurs compatibles avec le châssis KRG Whiskey3.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Manipulation des chargeurs** : Assurezvous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer un chargeur.
- Réglages de la crosse** : Lors de l'ajustement de la longueur de la crosse, assurezvous que le mécanisme de verrouillage est complètement engagé pour éviter tout mouvement involontaire.
- Accessoires** : Lorsque vous ajoutez des accessoires, vérifiez qu'ils sont correctement fixés et ne compromettent pas l'équilibre ou la maniabilité du fusil.
- Conditions météorologiques** : Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter le fonctionnement du châssis ou de ses composants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du châssis :

- Retirez le fusil de sa configuration d'origine.
- Placez le fusil dans le châssis KRG Whiskey3 en vous assurant que toutes les pièces s'ajustent correctement.
- Fixez le fusil en utilisant les vis fournies, en vous référant au manuel d'instructions spécifique à votre modèle.

2. Utilisation du châssis :

- Une fois installé, ajustez la crosse à votre confort en utilisant le mécanisme de réglage.
- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer et dans une zone sécurisée.
- Après chaque utilisation, nettoyez le châssis et vérifiez son état.

Instructions d'élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le châssis, assurezvous de le disposer de manière responsable.
- Ne jetez pas le châssis dans les déchets ménagers. Renseignezvous sur les options de recyclage de votre région pour les matériaux en aluminium et autres composants.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la manière de le disposer correctement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente autorisé. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre châssis KRG Whiskey3 en toute sécurité. Rappelez-vous toujours de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de votre équipement de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr