

WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS - REMINGTON 700 LA FOLDING STOCK BLACK

A Chassis You Can Customize to Fit Like a Glove

The KRG Whiskey-3 Chassis (W3C) is one of the premier chassis available for your bolt action precision rifle. The W3C combines precise aluminum bedding with tool-less adjustments, durability, and excellent ergonomics. Right out of the box it allows the use of AICS style magazines (not included) in your rifle without any special bottom metal. Numerous types of accessories can be added to the many attachment points, including handstops, sling mounts, rails, bipods, monopods, and more. KRG's modular grip panels allow the shooter to tailor the fit of the stock to his/her hand which, combined with the other adjustments, yield a stock set up exactly as it needs to be for that particular shooter. The latest Generation (6) features a new length-of-pull locking mechanism that is a bit more streamlined than previous generations and allows for faster adjustments. Remington 700 long action chassis takes AICS pattern 3.850" length magazines.



Attributes

- Name: REMINGTON 700 LA FOLDING STOCK BLACK
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033815
- Mfr. No.: W3G-R7L-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Weight: 4.1 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 775mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis WHISKEY 3 REMINGTON 700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis KRG Whiskey3 Remington 700](#)
- [Suomi: WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP REMINGTON 700 LA FOLDING STOCK BLACK Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS von KINETIC RESEARCH GROUP. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine herausragende Leistung und Präzision zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und ungeschulten Personen fern.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Zubehörteilen und Komponenten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit Remington 700 Long Action Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass die AICS Magazine ordnungsgemäß eingesetzt sind, um ein Verklemmungsrisiko zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Anpassungen korrekt vorgenommen wurden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das alte Schaftteil des Gewehrs.
- Setzen Sie das WHISKEY 3 Chassis auf den Gewehrlauf und sichern Sie es gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

2. Anpassung des Chassis:

- Passen Sie die modularen Griffplatten an Ihre Handgröße an, um eine bequeme Handhabung zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die werkzeuglosen Anpassungen, um die Länge des Schaftes an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

3. Verwendung des Chassis:

- Setzen Sie das AICS Magazin in das Chassis ein und stellen Sie sicher, dass es richtig eingerastet ist.
- Testen Sie die Funktionalität des Gewehrs in einem sicheren Umfeld, bevor Sie es im Feld verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von KINETIC RESEARCH GROUP oder besuchen Sie die offizielle Website. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS ist von größter Bedeutung. Befolgen Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Stellen.

Consumer Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS

Introduction

Thank you for choosing the KRG Whiskey3 Chassis (W3C) for your Remington 700 long action precision rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your chassis. Please read this manual thoroughly before use.

General Safety Guidelines

To ensure the safe use of the WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS, please adhere to the following safety guidelines:

- Always treat your rifle as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety mechanism is engaged when not in use.
- Store your chassis and rifle in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

When using the WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS, please consider the following precautions:

- Ensure that the chassis is compatible with your specific Remington 700 model.
- Use only AICS style magazines that are compatible with the chassis.
- Avoid modifications to the chassis that could compromise its integrity or safety.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for accessories attached to the chassis.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms, such as eye and ear protection.

Instructions for Installation and Usage

To ensure proper installation and usage of your WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS, follow these steps:

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench and appropriate fasteners.
- Ensure that the work area is clean and free from distractions.

2. Installation:

- Remove the existing stock from your Remington 700 rifle by unscrewing the action screws.
- Align the action of your rifle with the bedding of the chassis.
- Secure the action to the chassis using the provided fasteners, ensuring that they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach any desired accessories, such as handstops or bipods, to the chassis using the designated attachment points.

3. Usage:

- Once installed, ensure that the chassis is properly adjusted to fit your shooting style.
- Adjust the length of pull using the locking mechanism, following the manufacturer's guidance for optimal comfort.
- Test the functionality of the chassis and all attached accessories before heading to the range.

4. PostUse:

- Clean the chassis and rifle after each use to maintain performance and longevity.
- Store the chassis in a safe, dry place when not in use.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of your WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for firearm accessories.
- Consider recycling the chassis if it is made of recyclable materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer. Ensure that you have your product details ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safe use of your equipment are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the KRG Whiskey3 Chassis!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el chasis KRG Whiskey3 para tu rifle Remington 700. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento excepcional y una ergonomía mejorada. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y directrices para la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste en el chasis.
- No utilices el chasis si presenta daños visibles o si has tenido un accidente.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación del Rifle:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Ajustes de la Culata:** Realiza ajustes en un área segura y nunca mientras estés en el campo de tiro.
- **Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios estén correctamente instalados y ajustados antes de usar el rifle.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle del estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta la culata original del rifle, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis KRG Whiskey3, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura el rifle al chasis utilizando el mecanismo de fijación según las instrucciones del fabricante.

2. Ajustes de la Culata:

- Utiliza las opciones de ajuste sin herramientas para personalizar el tamaño y la forma de la culata según tu mano.
- Verifica que todos los ajustes estén firmes antes de usar el rifle.

3. Uso del Rifle:

- Coloca el rifle en una posición estable y segura antes de disparar.
- Utiliza cargadores de estilo AICS. Asegúrate de que estén correctamente insertados en el chasis.
- Dispara en un entorno controlado y seguro, respetando todas las leyes y regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el chasis está dañado o en mal estado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o para reportar un producto inseguro, contacta a las autoridades locales o visita el portal de Safety Gate de la UE para obtener más información sobre productos retirados del mercado.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Al seguir estas pautas, puedes disfrutar de tu chasis KRG Whiskey3 de manera segura y efectiva. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le Châssis WHISKEY 3 REMINGTON 700

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du châssis KRG Whiskey 3 pour le fusil Remington 700. Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé conformément aux spécifications du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou manipulé.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut affecter sa sécurité et sa performance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Utilisez des gants appropriés lors de la manipulation du châssis pour éviter les coupures ou les blessures.
- **Installation des accessoires** : Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement installés et sécurisés avant utilisation.
- **Chargeurs** : Utilisez uniquement des chargeurs de style AICS compatibles. Ne forcez jamais un chargeur qui ne s'adapte pas facilement.
- **Réglages** : Effectuez tous les réglages nécessaires avec précaution et assurez-vous qu'ils sont bien fixés avant de tirer.
- **Environnement** : Utilisez le châssis dans un environnement sûr et approprié, loin de toute source de danger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez le châssis de son emballage avec soin.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

2. Installation :

- Suivez les instructions fournies par le fabricant pour installer le châssis sur votre fusil Remington 700.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

3. Réglage :

- Utilisez les réglages sans outil pour ajuster la longueur de crosse selon vos préférences.
- Testez les réglages pour vous assurer qu'ils sont confortables et sécurisés.

4. Utilisation :

- Chargez le fusil avec un chargeur compatible et vérifiez que tout fonctionne correctement avant de tirer.
- Ne tirez jamais si vous n'êtes pas sûr de la sécurité de votre environnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des pièces métalliques.
- Si possible, recyclez le châssis conformément aux lois en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région de l'UE. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute référence future.

Veuillez suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du châssis KRG Whiskey 3. Merci de choisir notre produit et de contribuer à un environnement d'utilisation sûr.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis KRG Whiskey3 Remington 700

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis KRG Whiskey3 per il tuo fucile Remington 700. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e comfort durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il chassis.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conservare il chassis in un luogo asciutto e protetto da umidità e temperature estreme.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la custodia delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati di avere una buona presa sul fucile prima di sparare.
- Controlla regolarmente che tutte le viti e i meccanismi di bloccaggio siano ben fissati.
- Non modificare il chassis o utilizzare parti non approvate dal produttore.
- Evita di puntare il fucile verso te stesso o verso altre persone.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis

- Rimuovi il fucile dal suo case e assicurati che sia scarico.
- Posiziona il fucile sul piano di lavoro.
- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il calcio originale.
- Fissa il chassis KRG Whiskey3 al fucile utilizzando le viti fornite.
- Controlla che il chassis sia ben fissato e che non ci siano movimenti.

2. Regolazioni

- Regola la lunghezza del calcio utilizzando il meccanismo di bloccaggio.
- Personalizza la presa utilizzando i pannelli modulari per adattarsi alla tua mano.
- Assicurati che tutte le regolazioni siano bloccate prima dell'uso.

3. Uso del Fucile

- Quando sei pronto a sparare, prendi una posizione stabile.
- Controlla l'area circostante per assicurarti che sia sicura prima di sparare.
- Segui le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il chassis nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza specifica.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente del tuo Chassis KRG Whiskey3. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP REMINGTON 700 LA FOLDING STOCK BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole kokenut ampuja tai jos sinulla ei ole asianmukaista koulutusta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.
- Vältä ampumista alueilla, joissa on muita ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Noudata mukana olevia asennusohjeita tarkasti.
- Tarkista, että kaikki kiinnityspisteet ovat tiukasti kiinni ennen tuotteen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallisesti ladattu ja valmis käyttöön.
- Käynnistä ase vain, kun olet valmis ampumaan.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa EU:n Safety Gate alustalta. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja kaikki ohjeet tulee noudattaa huolellisesti.