

WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS - SAKO TRG FOLDING BUTTSTOCK SAKO GREEN

A Little Comfort for Your Sako

KRG's fixed and folding stocks for your TRG-22/42 are a robust and ergonomic upgrade for your fine Sako rifle. It replaces the back half of your current TRG-22/42 stock, you keep your forend, chassis, and trigger components. It is fully tool-less adjustable for length-of-pull, cheek height, recoil pad vertical position and cant to provide you the comfort that is close but just isn't quite there with standard TRG. The latch mechanism for the folding stock features a proven spring loaded tapered detent design to provide a tight lockup throughout the life of the stock and ambi QD sling points are included.



Attributes

- Name: SAKO TRG FOLDING BUTTSTOCK SAKO GREEN
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033827
- Mfr. No.: FGS-TRG-GRN
- Color: Sako Green
- Make: Sako
- Material: Aluminum, Polymer
- Model: TRG-22, TRG-42
- Style: Chassis, Folding
- Delivery weight: 1.814kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 406mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto: Culatas Kinetic Research Group Sako TRG](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la crosse pliante KRG pour Sako TRG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- [Suomi: WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS KINETIC RESEARCH GROUP SAKO TRG FOLDING BUTTSTOCK SAKO GREEN Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS von Kinetic Research Group entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effizient verwendet wird. Bitte lies alle Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Gewehren, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der klappbare Schaft sollte nur bei gesichertem Gewehr verwendet werden.
- Vermeide es, den Schaft zu verstellen, während das Gewehr geladen oder in Gebrauch ist.
- Achte darauf, dass der Verriegelungsmechanismus ordnungsgemäß funktioniert, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für Anpassungen.
- Überprüfe regelmäßig die QDTragepunkte auf Stabilität und Sicherheit.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schaftes:

- Entferne den alten Schaft gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze den neuen klappbaren Schaft an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass der Schaft fest sitzt und der Verriegelungsmechanismus einrastet.

2. Verstellung des Schaftes:

- Um die Länge des Schaftes anzupassen, drücke den Verriegelungsmechanismus und ziehe oder schiebe den Schaft auf die gewünschte Länge.
- Für die Wangenhöhe und die vertikale Position des Rückstoßpolsters, benutze die werkzeuglosen Einstellmechanismen.
- Stelle den Cant ein, um den besten Komfort zu erreichen.

3. Sicherheitshinweise während der Nutzung:

- Halte das Gewehr beim Schießen immer in einer sicheren Richtung.
- Verwende Gehörschutz und Augenschutz, wenn du mit dem Gewehr schießt.
- Vergewissere dich, dass der Schaft während des Gebrauchs stabil ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Kundendienst von Kinetic Research Group. Die Kontaktdaten findest du auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise nicht nur zu deiner eigenen Sicherheit beiträgt, sondern auch zur Sicherheit anderer. Informiere dich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS

Introduction

Thank you for choosing the WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS. This product is designed to enhance the performance and comfort of your Sako TRG22/42 rifle. It is important to read and understand these safety instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

The following guidelines are designed to help you use the WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS safely and effectively:

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Be aware of the potential hazards associated with the use of firearms and related accessories.
- Always handle firearms with care and keep them pointed in a safe direction.
- Store the product in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the buttstock for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

When using the WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS, please observe the following precautions:

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the buttstock.
- Check that the latch mechanism is securely locked before use.
- Adjust the length of pull, cheek height, and recoil pad position only when the firearm is in a safe condition.
- Do not modify the buttstock in any way that may compromise its integrity or safety.
- Use only compatible Sako TRG22/42 components with this buttstock.
- If you experience any issues with the buttstock, cease use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

To install and use the WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS, follow these steps:

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools if required for your specific setup.

2. Installation

- Remove the existing buttstock from your Sako TRG22/42 by following the manufacturer's instructions.
- Align the WHISKEY 3 buttstock with the chassis of the firearm.
- Securely attach the buttstock using the provided fittings, ensuring a tight fit.
- Confirm that the latch mechanism is functioning correctly by testing the folding feature.

3. Adjustments

- Adjust the length of pull by following the toolless adjustment mechanism.
- Set the cheek height and recoil pad position according to your comfort preferences.
- Test the adjustments to ensure they are secure and comfortable for use.

4. Usage

- Always ensure the buttstock is firmly attached before using the firearm.
- Regularly check the adjustments and latch mechanism during use to ensure safety.

Disposal Instructions

When the WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS is no longer needed or has reached the end of its life:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding waste disposal.
- Consider recycling the materials if possible, as the buttstock is made from aluminum and polymer.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS, please refer to the contact information provided by the manufacturer or authorized dealer.

Conclusion

Adhering to these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto: Culatas Kinetic Research Group Sako TRG

Introducción

Gracias por elegir las culatas Kinetic Research Group para tu rifle Sako TRG22/42. Este manual proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Es importante que sigas estas pautas para minimizar riesgos y asegurar tu seguridad y la de otros.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones. Las culatas están diseñadas para mejorar la ergonomía y la funcionalidad de tu rifle, pero un uso inadecuado puede presentar riesgos.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls. Si se identifica un problema de seguridad, se proporcionarán notificaciones estandarizadas y remedios gratuitos.
- **Compras en Línea:** Si compras este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las normativas de seguridad de la UE.
- **Enfoque en el Consumidor:** Se han implementado medidas de protección adicionales para grupos vulnerables. Asegúrate de que el producto no esté al alcance de niños sin supervisión.
- **Punto de Contacto en la UE:** Este producto cuenta con un punto de contacto en la UE para cualquier consulta relacionada con la seguridad.
- **Alertas Rápidas:** Mantente actualizado sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica la Culata:** Antes de utilizar la culata, verifica que no haya daños visibles. Si encuentras algún defecto, no la uses.
- **Ajustes:** Realiza todos los ajustes necesarios antes de usar la culata. Asegúrate de que esté firmemente fijada y que todos los componentes estén en su lugar.
- **Uso de Herramientas:** No uses herramientas inadecuadas para ajustar la culata. Sigue las instrucciones para ajustes sin herramientas.
- **Posición de Disparo:** Asegúrate de que la posición de disparo sea cómoda y segura. Ajusta la longitud de tiro y la altura de la mejilla según tus necesidades.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia y revisa regularmente la culata para asegurar su funcionamiento adecuado y prolongar su vida útil.
- **Uso en Condiciones Seguras:** No utilices el rifle en condiciones climáticas extremas o en terrenos inestables que puedan comprometer tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación de la Culata

1. Desmontaje de la Culata Original:

- Retira la culata original del rifle Sako TRG22/42.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie estable.

2. Instalación de la Culata KRG:

- Coloca la culata KRG en la parte trasera del rifle alineando los puntos de fijación.
- Asegúrate de que todos los componentes encajen correctamente.

3. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de tiro, la altura de la mejilla y la posición del pad de retroceso según tus preferencias.
- Verifica que todos los ajustes estén firmes y seguros.

Uso del Rifle con la Culata KRG

- **Verifica el Funcionamiento:** Antes de realizar disparos, verifica que la culata esté correctamente instalada y ajustada.
- **Prueba de Disparo:** Realiza una prueba en un entorno seguro para asegurarte de que todos los ajustes son cómodos y funcionales.
- **Ajustes Adicionales:** Si es necesario, realiza ajustes adicionales durante el uso para maximizar la comodidad y la seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando decidas desechar la culata, hazlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y polímero.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales. Verifica las pautas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instalación o uso del producto, por favor, contacta con el punto de contacto correspondiente en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con la culata KRG Sako TRG, manteniendo siempre la seguridad como prioridad.

Guide de sécurité pour la crosse pliante KRG pour Sako TRG

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse pliante KRG pour votre carabine Sako TRG22/42. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que votre carabine est déchargée avant d'installer ou d'utiliser la crosse.
- Ne laissez jamais la carabine sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la crosse ou les composants sans l'avis d'un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour votre carabine Sako TRG.
- Ne tirez pas à proximité de personnes ou d'animaux.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter votre contrôle de la carabine.
- Assurez-vous que la crosse est bien verrouillée en position avant de tirer.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de la crosse

- Retirez la crosse d'origine de votre carabine TRG22/42.
- Alignez la nouvelle crosse KRG avec le châssis de la carabine.
- Assurez-vous que la crosse est bien positionnée et serrez les vis de fixation à l'aide d'un outil approprié.

2. Ajustement de la crosse

- Pour ajuster la longueur de tir, déverrouillez le mécanisme d'ajustement et tirez ou poussez la crosse à la longueur désirée.
- Pour régler la hauteur de joue, ajustez le pad de joue jusqu'à ce qu'il soit confortable.
- Vérifiez l'inclinaison de la crosse pour un positionnement optimal.

3. Utilisation de la crosse

- Une fois tous les ajustements effectués, vérifiez que la crosse est bien verrouillée.
- Prenez position et vérifiez votre confort avant de tirer.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas la crosse ou ses composants dans la nature.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et en polymère.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre crosse pliante KRG, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de votre carabine et de ses accessoires. En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre expérience de tir en toute sécurité. Restez informé des mises à jour et des rappels de sécurité via les canaux appropriés.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS KINETIC RESEARCH GROUP

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio pieghevole WHISKEY 3 SAKO TRG della Kinetic Research Group. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità del tuo fucile Sako TRG22/42. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il calcio solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il calcio per segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il calcio se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il meccanismo di bloccaggio sia sempre in posizione corretta prima dell'uso.
- Evita di modificare o smontare il calcio, in quanto ciò potrebbe comprometterne la sicurezza.
- Utilizza solo accessori compatibili con il calcio WHISKEY 3 SAKO TRG.
- Non utilizzare il calcio pieghevole in condizioni estreme, come temperature molto basse o alte.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio

- Rimuovi il calcio originale dal tuo fucile Sako TRG22/42.
- Posiziona il calcio WHISKEY 3 SAKO TRG nel punto di attacco del fucile.
- Assicurati che il meccanismo di bloccaggio sia correttamente allineato e serrato.
- Controlla che il calcio sia stabile e non si muova.

2. Regolazione del Calcio

- Regola la lunghezza del calcio utilizzando il meccanismo di regolazione senza attrezzi.
- Imposta l'altezza del poggiaanca secondo le tue preferenze.
- Regola la posizione verticale del pad di rinculo e l'inclinazione per un comfort ottimale.

3. Utilizzo del Calcio

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che il calcio sia correttamente fissato e regolato.
- Segui sempre le procedure di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.
- Mantieni il fucile in una posizione sicura quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito ufficiale di Kinetic Research Group.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo calcio WHISKEY 3 SAKO TRG. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto delle istruzioni è fondamentale per prevenire incidenti.

WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS KINETIC RESEARCH GROUP SAKO TRG FOLDING BUTTSTOCK SAKO GREEN Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kiväärin tukkeja ja ampumatarvikkeita.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun huoltopisteeseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että tukki on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat oikein ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa tai vääriä asennusta, joka voi aiheuttaa vaurioita.
- Pidä aina turvallinen etäisyys muihin henkilöihin ja esteisiin ammuttaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha tukki seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Kiinnitä uusi KRG:n tukki TRG22/42 runkoon.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruvit ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että tukki on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö

- Säädä vetopituus, poskipakan korkeus ja rekyylipatjan pystyasento tarpeidesi mukaan.
- Varmista, että tukki on taitettu oikein, jos se on taittuva malli.
- Testaa kaikki säädöt ennen ampumista varmistaaksesi, että ne ovat mukautettuja ja turvallisia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät kaikki ostokuitit ja takuutodistukset mahdollisten huolto tai palautustarpeiden varalta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen WHISKEY 3 SAKO TRG BUTTSTOCKS tuotteelle.