

MAGAZINE RELEASE BUTTON - POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON

Makes Magazine Changes Easier

MAGAZINE RELEASE BUTTON Mag Release Button. For easier magazine changes! The aluminum mag release button was standard on the Gen 1-4 Whiskey-3 Chassis. It provides quick, ambidextrous access. It can be fitted to other KRG chassis.



Attributes

- Name: POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033909
- Mfr. No.: MAG-PLY
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MAGAZINE RELEASE BUTTONS KINETIC RESEARCH GROUP POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON](#)
- [English: MAGAZINE RELEASE BUTTON POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Botones de Liberación del Cargador Kinetic Research Group](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Boutons de Libération de Chargeur Kinetic Research Group](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Kinetic Research Group](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Zwolnienia Magazynka Kinetic Research Group](#)
- [Suomi: MAGAZINE RELEASE BUTTONS KINETIC RESEARCH GROUP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGAZINE RELEASE BUTTONS KINETIC RESEARCH GROUP POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání tlačítka pro uvolnění zásobníku Kinetic Research Group](#)

Sicherheitshinweise für MAGAZINE RELEASE BUTTONS KINETIC RESEARCH GROUP POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MAGAZINE RELEASE BUTTONS von KINETIC RESEARCH GROUP. Dieser Magazinauslöser wurde entwickelt, um Ihnen einen schnellen und bequemen Zugang zu Ihrem Magazin zu ermöglichen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Magazinauslöser nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt während der Verwendung nicht blockiert oder verklemmt ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Körpers in der Nähe des Magazins sind, wenn Sie den Auslöser betätigen.
- Verwenden Sie den Magazinauslöser nur mit kompatiblen Chassis (z.B. Whiskey3 und Whiskey5).

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Magazinauslösers:

- Entfernen Sie den alten Magazinauslöser, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen PolymerMagazinauslöser an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Auslöser fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Testen Sie den Auslöser, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

2. Verwendung des Magazinauslösers:

- Halten Sie das Chassis sicher in der Hand.
- Drücken Sie den Magazinauslöser mit einer Hand, während Sie mit der anderen Hand das Magazin herausziehen.
- Achten Sie darauf, den Auslöser nicht zu überlasten oder zu gewaltsam zu betätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Entsorgung keine Umweltschäden verursacht werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

MAGAZINE RELEASE BUTTON POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON

RELEASE BUTTON Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAGAZINE RELEASE BUTTON POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON. This guide provides essential safety information to ensure safe and effective use of the product. It is important to read and understand these instructions before using the product to avoid potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always handle the MAGAZINE RELEASE BUTTON with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or using the magazine release button.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations concerning firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the magazine release button if it shows signs of damage or malfunction.
- Ensure that the magazine is properly seated in the firearm before attempting to use the magazine release button.
- Avoid applying excessive force when operating the magazine release button.
- Use the product only as intended and in accordance with the manufacturer's guidelines.
- If you experience any issues while using the product, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing magazine release button from the chassis, if applicable.
- Align the MAGAZINE RELEASE BUTTON with the designated slot on the chassis.
- Firmly press the button into place until it clicks securely.
- Verify that the button operates smoothly before using the firearm.

2. Usage:

- To release the magazine, press the MAGAZINE RELEASE BUTTON with your thumb or index finger.
- Ensure that your grip on the firearm remains secure while releasing the magazine.
- Practice using the magazine release button in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGAZINE RELEASE BUTTON in accordance with local regulations for plastic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste unless permitted by local laws.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MAGAZINE RELEASE BUTTON POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer. Ensure that you have the product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of the MAGAZINE RELEASE BUTTON POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON. Always prioritize safety and compliance with relevant regulations when using firearm accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Botones de Liberación del Cargador Kinetic Research Group

Introducción

Gracias por elegir los Botones de Liberación del Cargador Kinetic Research Group. Este producto está diseñado para facilitar el cambio de cargadores en tu chasis. Para asegurar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si notas alguna anomalía o daño.
- Reporta productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el botón de liberación del cargador únicamente con chasis compatibles, como el Whiskey3 Gen 14 y Whiskey5 Gen 5.
- Evita aplicar fuerza excesiva al presionar el botón de liberación.
- No intentes modificar el botón de liberación del cargador, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionamiento.
- Siempre asegúrate de que el cargador esté correctamente instalado antes de usar el botón de liberación.
- Si el botón se siente atascado o no funciona correctamente, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Botón de Liberación del Cargador:

- Asegúrate de que el chasis esté limpio y libre de obstrucciones.
- Retira el botón antiguo (si aplica) siguiendo las instrucciones del fabricante del chasis.
- Coloca el nuevo botón de liberación del cargador en la posición correcta.
- Presiona firmemente hasta que encaje en su lugar.
- Verifica que el botón se mueva libremente y esté bien instalado.

2. Uso del Botón de Liberación del Cargador:

- Para liberar el cargador, presiona el botón de liberación con una o ambas manos, dependiendo de tu preferencia.
- Asegúrate de que el área esté despejada antes de realizar el cambio de cargador.
- Cambia el cargador de manera segura y vuelve a colocar el nuevo cargador en su lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el botón de liberación del cargador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, contacta a las autoridades competentes o visita la plataforma Safety Gate de la UE para obtener actualizaciones sobre productos retirados del mercado.

Recuerda seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de los Botones de Liberación del Cargador Kinetic Research Group. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les Boutons de Libération de Chargeur Kinetic Research Group

Introduction

Merci d'avoir choisi les Boutons de Libération de Chargeur Kinetic Research Group. Ce produit est conçu pour faciliter le changement de chargeur tout en garantissant une utilisation sécurisée. Il est important de lire et de suivre ces instructions de sécurité pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton de libération de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le bouton de libération de chargeur uniquement avec des châssis compatibles.
- Ne forcez pas le bouton de libération si vous rencontrez une résistance; cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que l'arme est en position sécurisée et que le chargeur est correctement inséré.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.
- Évitez de toucher le bouton de libération lorsque vous n'êtes pas prêt à changer de chargeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant toute manipulation.
2. Retirez le bouton de libération de chargeur existant en suivant les instructions du fabricant de votre châssis.
3. Alignez le nouveau bouton de libération de chargeur Kinetic Research Group avec le châssis.
4. Fixez le bouton en vous assurant qu'il est bien en place et sécurisé.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération.
- Assurez-vous d'avoir une prise ferme sur le chargeur lors de son retrait.
- Remplacez le chargeur en l'insérant complètement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si le produit est endommagé, suivez les directives locales pour le recyclage ou la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter votre point de vente local.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une expérience utilisateur optimale et sécurisée avec votre produit Kinetic Research Group.

Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Kinetic Research Group

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio del Caricatore Kinetic Research Group. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la facilità di cambio del caricatore. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il pulsante di rilascio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il pulsante di rilascio sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non forzare il pulsante di rilascio se non funziona come previsto.
- Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi armi da fuoco o accessori associati.
- Segui sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pulsante di Rilascio

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione.
- Rimuovi il pulsante di rilascio esistente seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Inserisci il nuovo pulsante di rilascio nel telaio dell'arma.
- Verifica che il pulsante sia fissato saldamente e non si muova.

2. Uso del Pulsante di Rilascio

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante con un movimento deciso.
- Assicurati che il caricatore sia completamente rilasciato prima di tentare di inserire un nuovo caricatore.
- Esegui sempre un controllo visivo per assicurarti che non ci siano ostruzioni o problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Smaltiscilo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un professionista per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Pulsante di Rilascio del Caricatore, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda di controllare regolarmente per eventuali aggiornamenti sulle normative di sicurezza e sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Zwolnienia Magazynka Kinetic Research Group

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Przycisku Zwolnienia Magazynka Kinetic Research Group. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygodnej i efektywnej wymiany magazynków. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast zaprzestań jego używania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj przycisku zwolnienia magazynka tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do wymiany magazynków.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub używania przycisku.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy w pobliżu innych osób.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij stary przycisk zwolnienia magazynka, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy przycisk w odpowiednim miejscu i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy przycisk działa prawidłowo przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij przycisk zwolnienia.
- Upewnij się, że nie ma przeszkód w pobliżu, które mogłyby wpłynąć na wymianę magazynka.
- Po wymianie magazynka, upewnij się, że broń jest gotowa do użycia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nieużyteczny.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów polimerowych i aluminiowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

MAGAZINE RELEASE BUTTONS KINETIC RESEARCH GROUP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAGAZINE RELEASE BUTTONS KINETIC RESEARCH GROUP tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja tarjoamaan tärkeitä tietoja asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä mitään epätavallista.
- Seuraa kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Varmista, että sormesi ja muut kehon osat ovat turvallisella etäisyydellä mag release painikkeesta sen käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, jotta vältät vaurioitumisen.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana. Vältä kosteutta, joka voi vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Poista vanha mag release painike, jos sellainen on.
- Asenna uusi mag release painike seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Tarkista, että painike on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä ase ja varmista, että se on turvallisessa tilassa ennen mag release painikkeen käyttöä.
- Käytä painiketta varovasti ja varmista, että se toimii odotetusti.
- Harjoittele mag release painikkeen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

MAGAZINE RELEASE BUTTONS KINETIC RESEARCH GROUP tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallisen ja tehokkaan ratkaisun. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för MAGAZINE RELEASE BUTTONS KINETIC RESEARCH GROUP POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON

Introduktion

Tack för att du valt MAGAZINE RELEASE BUTTONS KINETIC RESEARCH GROUP POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON. Denna produkt är utformad för att underlätta magasinbyten och förbättra användarens upplevelse. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage och skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar produkten.
- Undvik att använda produkten om du är trött, distraherad eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning för att undvika skador.
- Använd produkten endast med kompatibla KRGchassin för att säkerställa säker funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mag releaseknappen:

- Ta bort den gamla mag releaseknappen från chassit.
- Placera den nya mag releaseknappen på den avsedda platsen.
- Se till att knappen är korrekt inriktad och tryck försiktigt på den för att fästa den.
- Kontrollera att knappen fungerar smidigt innan du använder den.

2. Användning av mag releaseknappen:

- Tryck på knappen med ett finger för att frigöra magasinet.
- Använd knappen med båda händerna om det behövs för att underlätta snabb åtkomst.
- Undvik att trycka på knappen med för mycket kraft för att förhindra skador på mekanismen.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MAGAZINE RELEASE BUTTONS KINETIC RESEARCH GROUP POLYMER MAGAZINE RELEASE BUTTON. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečné používání tlačítka pro uvolnění zásobníku Kinetic Research Group

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tlačítko pro uvolnění zásobníku Kinetic Research Group. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil výměnu zásobníků a poskytl uživatelům rychlý a pohodlný přístup. Je důležité, abyste se seznámili s těmito pokyny pro bezpečné používání, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby produkt nebyl používán dětmi nebo osobami, které nejsou obeznámeny s jeho funkcí.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte tlačítko pouze s kompatibilními zásobníky a zbraněmi.
- Při manipulaci se zásobníky dbejte na bezpečnostní opatření, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Před instalací nebo údržbou vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Při používání tlačítka dbejte na to, aby se vaše prsty nedostaly do blízkosti pohyblivých částí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Odstraňte staré tlačítko pro uvolnění zásobníku, pokud je to nutné.
- Umístěte nové polymerové tlačítko na určené místo na rámu zbraně.
- Ujistěte se, že je tlačítko správně usazeno a bezpečně upevněno.

2. Používání:

- Při výměně zásobníku stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku, aby došlo k jeho uvolnění.
- Vždy mějte zbraň v bezpečné poloze a dbejte na okolní bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro plastový nebo kovový odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ potřeby.

Děkujeme, že jste si zvolili tlačítko pro uvolnění zásobníku Kinetic Research Group. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.