

BRAVO CHASSIS HOOK-STYLE COVER - KINETIC RESEARCH GROUP

BRAVO HOOK-STYLE COVER SAKO GREEN

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Transformez votre châssis Bravo en configuration de crochet arrière

La couverture de style Hook s'adapte à votre châssis Bravo et couvre l'ouverture au bas de la crosse. C'est pour quand vous souhaitez utiliser la configuration de crochet arrière. Cela remplace la couverture de surface inclinée qui est standard sur le châssis Bravo et se fixe avec une vis. S'adapte : tous les inlets du châssis Bravo.



Caractéristiques

- Nom: [KINETIC RESEARCH GROUP BRAVO HOOK-STYLE COVER SAKO GREEN](#)
- Fabricant: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Référence: 100033927
- N° fabr.: BRV-CVR-GRN
- Couleur: Sako Green
- Finition: Sako Green
- Matériau: Polymer
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Couverture de Style Hook BRAVO CHASSIS HOOKSTYLE COVER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Couverture de Style Hook

BRAVO CHASSIS HOOKSTYLE COVER

Introduction

Merci d'avoir choisi la Couverture de Style Hook pour votre châssis Bravo. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la couverture et remplacezla si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la couverture si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Évitez d'exposer la couverture à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Lors de l'installation, assurezvous de bien fixer la couverture pour éviter tout risque de détachement pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser la couverture pour des applications autres que celles pour lesquelles elle a été conçue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Couverture :

- Retirez la couverture de surface inclinée standard de votre châssis Bravo.
- Positionnez la couverture de style Hook sur l'ouverture au bas de la crosse.
- Fixez la couverture à l'aide de la vis fournie, en vous assurant qu'elle est bien serrée.
- Vérifiez que la couverture est correctement installée avant d'utiliser le châssis.

2. Utilisation :

- Une fois installée, vous pouvez utiliser votre châssis Bravo avec la configuration de crochet arrière.
- Assurezvous que la couverture est en place et sécurisée avant de procéder à toute utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si possible, recyclez le produit en le déposant dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour faciliter le traitement de vos demandes.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de la Couverture de Style Hook pour votre châssis Bravo. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr