

# REPLACEMENT LIGHT HEADS - MODLITE SYSTEMS IR-850 LIGHT HEAD

[Accessoires](#) > [Lampes de Poche & Accessoires](#) > [Lampes pour Armes](#)

## Têtes de lumière de remplacement haute puissance

La tête de lumière OKW est un remplacement direct pour la tête Surefire M600DF. Elle peut être utilisée avec le corps Modlite 18650 ou le plus petit corps Modlite 18350. Bien que la sortie en lumens soit de seulement 680 lumens, la portée est environ 400 % supérieure à celle du M600DF. Cette tête de lumière est idéale pour les situations où une portée extrême est nécessaire. Assemblée à la main et testée aux États-Unis. Garantie à vie. Environ 680 lumens en sortie et environ 69 000 candela. Cette lumière est un excellent choix pour quiconque a besoin d'une portée maximale. Monture en aluminium de série 6061 avec anodisation dure conforme aux normes militaires. Lentille BORO FLOAT® ultra claire permettant une transmission de lumière de 98 à 99 %. Les cellules lithium CR123 ne sont pas prises en charge et, si utilisées, elles peuvent surchauffer et éventuellement exploser ou prendre feu. Nous recommandons les cellules à drainage élevé KeepPower 18650/18350. L'autonomie est d'environ 80 minutes avec la 18650 et d'environ 35 minutes avec les plus petites cellules 18350. La tête de lumière PLH est un remplacement direct pour la tête Surefire M600DF. Elle peut être utilisée avec le corps Modlite 18650 ou le plus petit corps Modlite 18350. Bien que la sortie en lumens soit similaire à celle de la tête Surefire® M600DF, la portée est beaucoup mieux adaptée à une application montée sur fusil, presque deux fois plus de portée que le M600DF. Assemblée à la main et testée aux États-Unis. Garantie à vie. Environ 1500 lumens en sortie et environ 29 000 candela. C'est une excellente tête de lumière polyvalente, bonne pour une utilisation intérieure ou extérieure. Monture en aluminium de série 6061 avec anodisation dure conforme aux normes militaires. Lentille BORO FLOAT® ultra claire permettant une transmission de lumière de 98 à 99 %. Les cellules lithium CR123 ne sont pas prises en charge et, si utilisées, elles peuvent surchauffer et éventuellement exploser ou prendre feu. Nous recommandons les cellules à drainage élevé KeepPower 18650/18350, que vous pouvez trouver ici. L'autonomie est d'environ 75 minutes avec la 18650 et d'environ 35 minutes avec les plus petites cellules 18350. Ne pas empiler les cellules 18350 dans un corps 18650, cela peut provoquer un dysfonctionnement de la lumière. Utilisez uniquement des cellules 18650 dans les corps 18650 et des cellules 18350 dans les corps 18350. La tête de lumière IR-850 peut être utilisée avec notre corps 18650, notre plus petit corps 18350 ou le corps Dual Fuel Surefire® M600DF. C'est une tête d'illumination IR dédiée conçue pour émettre de la lumière IR dans le spectre IR de 850 nm. Le réflecteur est conçu pour fournir une bonne quantité de diffusion et un point chaud bien défini à des distances allant jusqu'à 300 yards, selon les conditions atmosphériques. Assemblée à la main et testée aux États-Unis. Garantie à vie. Environ 1100 mW de sortie IR. (pour comparaison, le SF 952v est de 160 mW) Monture en aluminium de série 6061 avec anodisation dure conforme aux normes militaires. Lentille BORO FLOAT® ultra claire permettant une transmission de lumière de 98 à 99 %. Les cellules lithium CR123 ne sont pas prises en charge et, si utilisées, elles peuvent surchauffer et éventuellement exploser ou prendre feu. Nous recommandons les cellules à drainage élevé KeepPower 18650/18350, que vous pouvez trouver ici. L'autonomie est d'environ 120 minutes avec la 18650 et d'environ 50 minutes avec les plus petites cellules 18350. Ne pas empiler les cellules 18350 dans un corps 18650, cela peut provoquer un dysfonctionnement de la lumière. Utilisez uniquement des cellules 18650 dans les corps 18650 et des cellules 18350 dans les corps 18350.



## Caractéristiques

- Nom: MODLITE SYSTEMS IR-850 LIGHT HEAD
- Fabricant: MODLITE SYSTEMS
- Référence: 100037372
- N° fabr.: IR850-HEAD-BLK
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 850008965072

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Têtes de Lumière Modlite IR850](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Têtes de Lumière Modlite IR850

## Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser en toute sécurité les têtes de lumière Modlite IR850. Il fournit des conseils sur l'utilisation, l'installation, l'élimination et les précautions à prendre pour garantir votre sécurité et celle des autres. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions climatiques sévères.
- Ne pas utiliser de cellules lithium CR123, car elles ne sont pas compatibles et peuvent surchauffer.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas empiler les cellules 18350 dans un corps 18650, cela peut provoquer un dysfonctionnement de la lumière.
- Utilisez uniquement des cellules 18650 dans les corps 18650 et des cellules 18350 dans les corps 18350.
- Pour une utilisation en extérieur, assurez-vous que la lumière est correctement fixée et sécurisée.
- Évitez de diriger la lumière directement dans les yeux des personnes ou des animaux, cela pourrait causer des dommages oculaires.
- Ne pas toucher la lentille ou le réflecteur pendant ou immédiatement après l'utilisation, car ils peuvent être chauds.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Tête de Lumière :

- Dévissez la tête de lumière actuelle de votre corps Modlite.
- Alignez la nouvelle tête de lumière IR850 avec le corps.
- Vissez fermement mais sans forcer pour assurer un bon contact électrique.

### 2. Installation des Cellules :

- Assurez-vous que le corps est propre et exempt de débris.
- Insérez les cellules 18650 ou 18350 dans le corps selon les indications de polarité (+ et -).
- Vérifiez que les cellules sont bien en place avant de refermer le corps.

### 3. Utilisation de la Tête de Lumière :

- Allumez la lumière en utilisant l'interrupteur prévu.
- Pour les applications IR, assurez-vous que l'environnement est adapté à l'utilisation de la lumière IR.
- Éteignez la lumière lorsque vous avez terminé pour éviter une surchauffe.

### 4. Entretien :

- Nettoyez la lentille avec un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits électroniques et des batteries.
- Recyclez les batteries dans des points de collecte appropriés pour éviter la pollution.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour les questions de sécurité. Assurez-vous de conserver une copie de ce guide pour référence future.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser les têtes de lumière Modlite IR850 de manière sûre et responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)