

GRIPCHANGER SHOOTING BAG - AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER

[Home](#)

Ce petit sac, adhérent et densément rempli, est parfait pour construire rapidement une position ou pour une utilisation dans de petits orifices où un sac de soutien normal ne pourrait pas s'adapter. Pesant environ 1 livre au total et fabriqué avec le matériau "Grippy" d'Armageddon Gears, ce sac te fournit une belle plateforme lorsque tu en as besoin rapidement. Il peut être utilisé seul ou avec le RailChanger d'Area 419. Une petite note sur les sacs de tir : la plupart des sacs de tir positionnels ne sont pas remplis fermement par choix. La raison est qu'un sac rempli de manière lâche comblera les espaces, se drapera sur les obstacles et créera une plateforme de tir plus stable qu'un sac rempli de manière ferme.



Caractéristiques

- Nom: [AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100039235
- N° fabr.: 419-AG-GRIP
- Couleur: Graphite
- Matériau: Sticky Fabric
- Poids du colis: 0.544kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 850002933321

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GRIPCHANGER SHOOTING BAG AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le GRIPCHANGER SHOOTING BAG AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER

Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIPCHANGER SHOOTING BAG AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER. Ce sac a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une plateforme stable et adaptable. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilisez pas et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac sur des surfaces stables et planes pour éviter les accidents.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne placez pas d'objets pointus ou tranchants à l'intérieur du sac.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage du produit:** Retirez soigneusement le sac de son emballage. Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Utilisation du sac:**
 - Placez le sac sur une surface stable.
 - Si vous l'utilisez avec le RailChanger d'Area 419, suivez les instructions spécifiques fournies avec ce produit.
 - Pour une position de tir, ajustez le sac selon vos besoins pour garantir une plateforme stable.
3. **Entretien:**
 - Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la saleté.
 - Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac n'est plus utilisable, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans la nature. Utilisez les points de collecte appropriés pour les matériaux textiles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Vous pouvez également consulter le portail Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du GRIPCHANGER SHOOTING BAG AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr