

REPLACEMENT SEAR SPRING FOR RUGER™ 10/22™ - TANDEMROSS REPLACEMENT SEAR SPRING FOR RUGER® 10/22® 3PK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Pièces Gâchette](#) > [Ressorts Gâchette](#)

À première vue : Les spécifications du produit correspondent à celles du ressort d'origine pour un meilleur ajustement Pièce de remplacement pour un entretien facile Pièce simple à installer Quand tu t'entraînes ou que tu participes à une compétition de rimfire, la dernière chose que tu veux, c'est que des ressorts cassés ou manquants te ralentissent. Assure-toi d'avoir toujours les pièces de remplacement dont tu as besoin pour l'entretien de ton Ruger® 10/22® avec le dernier ressort de remplacement de TANDEMROSS. Ces ressorts de détente de remplacement Ruger® 10/22® sont vendus par pack de 3, te permettant de faire le plein et d'avoir toujours le ressort dont tu as besoin dans ton sac à dos ou ton atelier. Les ressorts de détente 10/22® correspondent aux spécifications d'origine pour un ajustement optimal dans ton 10/22® et sont une pièce simple à installer. Ne te retrouve pas avec des pièces manquantes ! Fais le plein maintenant ! Modèles pris en charge : Ruger® 10/22® Ruger® 10/22® Takedown® Ruger® 10/22® Takedown® LITE Ruger® 10/22® Charger



Caractéristiques

- Nom: [TANDEMROSS REPLACEMENT SEAR SPRING FOR RUGER® 10/22® 3PK](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100039435
- N° fabr.: 4918N0291SSL1
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.004kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 769498483411

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Remplacement TANDEMKROSS pour Ruger 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Remplacement TANDEMROSS pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de remplacement TANDEMROSS pour votre Ruger 10/22. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le ressort.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le si nécessaire.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommages, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le ressort.
- Ne tentez pas de modifier le ressort ou de l'utiliser d'une manière non prévue par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort de remplacement TANDEMROSS spécifiquement conçu pour les modèles Ruger 10/22.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le ressort.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation ; cela pourrait causer des dommages.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de blessure oculaire.
- Ne manipulez pas l'arme à feu lorsque vous remplacez le ressort. Assurezvous que l'arme est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Ressort:

- Retirez le ressort usé de votre Ruger 10/22.
- Insérez le nouveau ressort TANDEMROSS en suivant les instructions spécifiques de votre modèle.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé et qu'il est bien en place.

3. Utilisation:

- Une fois le ressort installé, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne tirez pas avec l'arme avant d'avoir vérifié que le ressort est correctement installé et fonctionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort usé dans la nature. Disposez-en selon les réglementations locales sur les déchets.
- Consultez votre municipalité pour connaître les options de recyclage ou de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le service client de TANDEMROSS ou consulter leur site web pour plus d'informations. Assurezvous de vous référer au numéro de modèle et à la description du produit lors de votre demande.

En suivant ces lignes directrices et précautions, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du ressort de remplacement TANDEMKROSS pour Ruger 10/22. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr