

"KROSPINS" REPLACEMENT RECEIVER PINS FOR RUGER® 10/22® - TANDEM CROSS KROSPINS REPLACEMENT RECEIVER PINS RUGER® 10/22® 2PK

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Matériels Receiver](#) > [Goupilles Receiver](#)

Ce (pack de 2) comprend : Des goupilles améliorées qui ne tomberont pas lorsque vous travaillez sur votre arme. Goupille en acier très durable. Détente à bille à ressort qui maintient la goupille en place en toute sécurité, installation facile. Si vous avez amélioré votre Ruger® 10/22® avec des pièces de rechange et démonté votre sous-ensemble de logement de détente, il est probable que vous ayez constaté à quel point les goupilles de croisement du récepteur peuvent facilement tomber du sous-ensemble. Il est facile de perdre ces goupilles importantes en travaillant sur votre arme - une perte qui peut facilement compromettre une journée au stand de tir ou même une compétition de tir pendant que vous attendez des pièces de rechange. Mettez un terme aux goupilles de récepteur perdues avec les nouvelles goupilles de récepteur 10/22® améliorées de TANDEM CROSS. Ces goupilles en acier galvanisé améliorées sont très durables et disposent d'un détendeur à bille à ressort qui maintient les goupilles en place à l'intérieur du sous-ensemble tout en permettant une insertion et un retrait faciles pour travailler sur votre carabine. Ces goupilles de récepteur 10/22® améliorées sont indispensables pour tout propriétaire de Ruger® 10/22® qui aime travailler sur et améliorer son arme ! Mettez un terme aux goupilles manquantes et facilitez l'entretien des armes à feu. Faites le plein maintenant !

Modèles pris en charge : Ruger® 10/22® Ruger® 10/22® Takedown Ruger® 10/22® Takedown LITE Ruger® 10/22® Charger Thompson Center T/CR 22



Caractéristiques

- Nom: [TANDEM CROSS KROSPINS REPLACEMENT RECEIVER PINS RUGER® 10/22® 2PK](#)
- Fabricant: [TANDEM CROSS](#)
- Référence: 100039440
- N° fabr.: TK18N0316SSL1
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 769498483626

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Goupilles de Récepteur KROSPINS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Goupilles de Récepteur KROSSPINS

Introduction

Merci d'avoir choisi les goupilles de récepteur KROSSPINS pour votre Ruger® 10/22®. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ces goupilles. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant de travailler sur elle.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les goupilles ou toute autre pièce d'arme à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état des goupilles et remplacezles si elles sont endommagées.
- Ne modifiez pas les goupilles de récepteur ; utilisez uniquement les pièces fournies par TANDEMKROSS.
- Gardez toutes les pièces et outils hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous installez ou retirez les goupilles, assurezvous de le faire dans un environnement sûr et dégagé.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout accident.
- Ne forcez pas les goupilles lors de l'installation ; assurezvous qu'elles s'insèrent facilement.
- Ne travaillez pas sur votre arme si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation des Goupilles :

- Localisez le sousensemble de logement de détente de votre Ruger® 10/22®.
- Insérez la goupille dans le trou prévu à cet effet.
- Appuyez doucement jusqu'à ce que la goupille soit en place. Assurezvous qu'elle est bien fixée.
- Répétez le processus pour la deuxième goupille.

3. Retrait des Goupilles :

- Pour retirer une goupille, utilisez un outil approprié pour la déloger délicatement.
- Veillez à ne pas endommager le sousensemble lors du retrait.

4. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez que les goupilles sont bien en place avant d'utiliser l'arme.
- Effectuez des contrôles réguliers pour vous assurer que les goupilles ne se sont pas desserrées.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les goupilles dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser des goupilles, contactez un centre de recyclage spécialisé dans les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web de TANDEMKROSS ou contacter leur service client. Assurezvous de conserver cette documentation pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation en toute sécurité de vos goupilles de récepteur KROSSPINS. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr