

"KROSPINS" REPLACEMENT RECEIVER PINS FOR RUGER™ PC CARBINE - TANDEMROSS KROSPINS RECEIVER PINS RUGER® PC CARBINE® 2PK

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Matériels Receiver](#) > [Goupilles Receiver](#)

Ce (paquet de 2) comprend : Des broches améliorées qui ne tomberont pas lorsque vous travaillez sur votre fusil. Une broche en acier est très durable. Le détendeur à bille à ressort maintient la broche en place de manière sécurisée et s'installe facilement. Si vous avez amélioré votre Ruger® PC Carbine™ avec des pièces de rechange et démonté votre sous-ensemble de boîtier de détente, il est probable que vous ayez constaté à quel point les broches de croisement du récepteur peuvent facilement tomber du sous-ensemble. Il est facile de perdre ces broches importantes en travaillant sur votre arme - une perte qui peut facilement compromettre une journée au stand de tir ou même une compétition de tir pendant que vous attendez des pièces de rechange. Mettez un terme aux broches de croisement de récepteur perdues avec les nouvelles "KrossPins" améliorées pour PC Carbine™ de TANDEMROSS. Ces broches en acier galvanisé améliorées sont très durables et disposent d'un détendeur à bille à ressort qui maintient les broches en place à l'intérieur du sous-ensemble tout en permettant une insertion et un retrait faciles pour travailler sur votre fusil. Ces broches de croisement de récepteur améliorées pour PC Carbine™ sont indispensables pour tout propriétaire de Ruger® PC Carbine™ qui aime travailler sur et améliorer son arme ! Mettez un terme aux broches manquantes et facilitez l'entretien des armes à feu. Faites le plein dès maintenant ! Modèles pris en charge : Ruger® PC Carbine™



Caractéristiques

- Nom: [TANDEMROSS KROSPINS RECEIVER PINS RUGER® PC CARBINE® 2PK](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100039449
- N° fabr.: TK28N0331SSL1
- Modèle: PC Carbine
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.013kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 108mm
- UPC: 769498484555

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les broches de récepteur KROSPINS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les broches de récepteur KROSPINS

Introduction

Merci d'avoir choisi les broches de récepteur KROSPINS pour votre Ruger® PC Carbine™. Ce guide a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les broches.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des broches avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Si vous constatez des dommages ou des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.
- Tenez-vous informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne forcez jamais les broches en place ; assurez-vous qu'elles sont correctement installées.
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés lors de l'installation ou du retrait des broches.
- Ne modifiez pas les broches de récepteur KROSPINS ; toute modification peut compromettre leur sécurité.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation des broches KROSPINS

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et que le mécanisme de détente est en sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Insérez la broche dans le trou prévu à cet effet sur le sousensemble du boîtier de détente.
- Appuyez doucement jusqu'à ce que la broche soit en place.
- Vérifiez que le détendeur à bille à ressort maintient la broche en position sécurisée.

3. Vérification :

- Tirez doucement sur la broche pour vous assurer qu'elle est correctement installée et qu'elle ne bouge pas.
- Répétez le processus pour la deuxième broche.

Utilisation des broches KROSPINS

- Une fois installées, vous pouvez travailler sur votre Ruger® PC Carbine™ en toute sécurité.
- Pour retirer les broches, suivez le processus inverse de l'installation.
- Assurez-vous de conserver les broches dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Instructions de mise au rebut

- Les broches KROSPINS sont fabriquées à partir de matériaux durables, mais si vous devez vous en débarrasser, suivez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Ne jetez pas les broches dans des décharges non réglementées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les broches de récepteur KROSPINS, veuillez vous référer à votre point de contact local ou à la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits et des informations de sécurité.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez les broches KROSPINS de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr